


PARALLEL REMOTE端子  
モジュラーコネクタ(8ピン)




ピン番号	機能
1	入力信号コンポジットを指定
2	入力信号コンポーネントを指定
3	タリランプ緑のON/OFF
4	タリランプ赤のON/OFF
5	GND
6	外部同期の選択
7	オーバースキャンの選択
8	ノーマルスキャンの選択

機能割り付けは、リモートメニューで変更できます。

リモートコントロールを使用するための配線  
リモートコントロールで使用したい機能をアース(5ピン)に接続します。

SERIAL REMOTE( RS-232C )端子  
D-sub 9ピン、凹



ピン番号	機能
1	NC
2	RX
3	TX
4	NC
5	GND
6	NC
7	RTS
8	CTS
9	NC