


PARALLEL REMOTE端子
モジュラーコネクタ(8ピン)




ピン番号	機能
1	入力信号コンボジットを指定
2	入力信号コンポーネントを指定
3	タリールランプ緑のON/OFF
4	タリールランプ赤のON/OFF
5	GND
6	外部同期の選択
7	オーバースキャンの選択
8	ノーマルスキャンの選択

機能割り付けは、リモートメニューで変更できます。

リモートコントロールを使用するための配線
リモートコントロールで使用したい機能をアース(5ピン)に
接続します。

SERIAL REMOTE(RS-232C)端子
D-sub 9ピン、凹



ピン番号	機能
1	NC
2	RX
3	TX
4	NC
5	GND
6	NC
7	RTS
8	CTS
9	NC