


ピン配列

PARALLEL REMOTE端子
モジュラーコネクタ
(8ピン)



| ピン番号 | 機能 |
|------|------------------|
| 1 | 入力信号COMPOSITEを指定 |
| 2 | 入力信号COMPUTERを指定 |
| 3 | タリランプ赤のON/OFF |
| 4 | タリランプ緑のON/OFF |
| 5 | GND |
| 6 | 外部同期の選択 |
| 7 | ゼロスキャンの選択 |
| 8 | アスペクト比16 : 9の選択 |

機能割り付けは、リモートメニューで変更できます。

リモートコントロールを使用するための配線

リモートコントロールで使いたい機能をアース(5ピン)に接続します。