


PARALLEL REMOTE端子
モジュラーコネクタ
(8ピン)




ピン番号	機能
1	入力信号コンボジットを指定
2	入力信号コンポーネントを指定
3	タリランプ赤のON/OFF
4	タリランプ緑のON/OFF
5	GND
6	外部同期の選択
7	オーバースキャンの選択
8	ノーマルスキャンの選択

リモートコントロールを使用するための配線

リモートコントロールで使いたい機能を
アース(5ピン)に接続します。

SERIAL REMOTE (RS-232C)端子
D-sub 9ピン、凹



ピン番号	機能
1	NC
2	RX
3	TX
4	NC
5	GND
6	NC
7	RTS
8	CTS
9	NC