


PARALLEL REMOTE端子
モジュラーコネクタ
(8ピン)



ピン番号	機能
1	入力信号LINE Aを指定
2	入力信号LINE Bを指定
3	入力信号コンポーネントを指定
4	入力信号SDI 1を指定
5	GND
6	タリールンプ赤のON/OFF
7	ゼロスキャンの選択
8	アスペクト比16 : 9の選択

機能割り付けは、リモートパラレルメニューで変更できます。