


## LMD-9050 ピン配列

PARALLEL REMOTE端子  
モジュラーコネクター  
( 8ピン )



ピン番号	機能
1	入力信号 LINE Aを指定
2	入力信号 LINE Bを指定
3	入力信号 COMPONENTを指定
4	入力信号 SDI 1を指定
5	GND
6	タリーランプ赤のON/OFF
7	ゼロスキャンの選択
8	アスペクト比16 : 9の選択

機能割り付けは、リモートメニューで変更できます。

### リモートコントロールを使用するための配線

リモートコントロールで使用したい機能をアース( 5ピン )に接続します。