


PARALLEL REMOTE端子  
モジュラーコネクタ-  
( 8ピン )



ピン番号	機能
1	入力信号SDを指定
2	入力信号HDMIを指定
3	入力信号コンボジットを指定
4	タリ-ランプ緑のON/OFF
5	GND
6	タリ-ランプ赤のON/OFF
7	オーバ-スキャンの選択
8	ノ-マルスキャンの選択

機能割り付けは、リモ-トメニューで変更できます

リモ-トコントロールを使用するための配線

リモ-トコントロールで使いたい機能をア-ス( 5ピン )に接続します。