


PARALLEL REMOTE端子  
モジュラーコネクタ  
(8ピン)



ピン番号	機能
1	入力信号SDI 1を指定
2	入力信号HDMIを指定
3	入力信号コンポジットを指定
4	タリールンプ緑のON/OFF
5	GND
6	タリールンプ赤のON/OFF
7	オーバースキャンの選択
8	ノーマルスキャンの選択

機能割り付けは、リモートメニューで変更できます

### ご注意

連続して切り換え操作を行う場合、切り換えの間に200msec以上あけてください。あけないと、正しく切り換わらないことがあります。

### リモートコントロールを使用するための配線

リモートコントロールで使いたい機能をアース(5ピン)に接続します。