

凡例：“O”：対応 “X”：非対応 “-”：非搭載機能

	PXW-FX9	HXR-NX200	PXW-Z190V	PXW-Z280V	FDR-AX700	HXR-NX80	PXW-Z90V	HXR-NX5R	PXW-FS5	PXW-FS5M2	PXW-Z150	PXW-FS7	PXW-FS7M2	PXW-X180 /X160	PXW-Z100	FDR-AX1	HXR-NX100	HXR-NX3	HXR-NX1	HXR-NX5	HXR-NX70	HXR-MC2500	HXR-MC2000	HXR-MC1500	NEX-FS700/R	NEX-EA50	NEX-FS100	HVR-Z7	HVR-Z5	HVR-S270	HVR-HD1000	HVR-A1	HVR-V1	HVR-Z1	150P 177P 188P				
	V1.0	V1.0	V3.0	V3.0	V1.00	V1.00	V1.00	V1.00/V1.10	V2.0	V3.0/V4.0	V1.0	V1.0	V2.0	V4.0	V1.0	V3.1	V4.0	V5.1	V4.0	V1.0	V2.0	V1.0	V2	V3.0	V1.0	V3.2	V2.0	V2.0											
Zoom	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Iris	Auto/Manual	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Dial	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Push Auto Iris	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Focus	Auto/Manual	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Dial	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Push Auto Focus	O	X	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X	X	O	O	O	O	X	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
REC Start/Stop	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
WHT BAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
PRESET	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
B	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
WB SET	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
GAIN	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
GAIN SELECT	O	X	O	O	O	X	X	O	O	O	O	X	O	O	O	X	X	X	O	O	O	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SHUTTER	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	X	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
(SHUTTER SELECT) (*1)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	X	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Menu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
SEL/SET	Up/Down	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Right/Left	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Execute	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
CANCEL/BACK	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
THUMBNAIL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
DISPLAY	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
ASSIGN1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
ASSIGN2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
ASSIGN3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
ASSIGN4	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
ASSIGN5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
ASSIGN6	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
ASSIGN DIAL	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
ND	Auto/Manual	O	O	O	O	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Dial	O	O	O	O	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Push Auto ND	O	O	O	O	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
TALLY (*2)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
COUNTER RESET (*2)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Daisy Chain	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

*1) シャッター選択にジョイスティックを使用します
 *2) MCX-500からのコマンドをカムコーダーに送ります。RM-30BPからの操作はありません
 *3) あまり滑らかではありません
 *4) TELE/WIDEとも最低速は極端にZoomの動きが遅くなります
 *5) RM-1BPのフォーカスダイヤルからのみ動作します
 *6) RM-1BPのStart/Stopボタンからのみ動作します
 *7) RM-30BPのRECタリ-は点灯しません
 *8) 事前にカムコーダーのIRIS Auto/Manual切り替えボタンを押し、VF上にIRISアイコンが表示されている状態にした場合に使用可能です
 *9) 事前にカムコーダーのWHT BALボタンを押す必要があります