

	ILME-FX6	PXW-FX9	PXW-Z190V/Z190T	PXW-Z280V/Z280T	FDR-AX700	HXR-NX80	PXW-Z90V/PXW-Z90T	HXR-NX5R	PXW-FS5		PXW-FS5M2
	V1.0	V1.0	V3.0	V3.0	V1.01	V1.01	V2.0(Tentative)	V1.11	V2.0	V3.0/V4.03	V1.0
Zoom	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Iris	Auto/Manual	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dial	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Push Auto Iris	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Focus	Auto/Manual	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dial	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Push Auto Focus	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○
REC Start/Stop	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
WHT BAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PRESET	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
WB SET	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GAIN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GAIN SELECT	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○
SHUTTER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(SHUTTER SELECT) (*1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Menu	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SEL/SET	Up/Down	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Right/Left	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Execute	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CANCEL/BACK	○	○	○	○	×	×	×	-	-	-	-
THUMBNAIL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DISPLAY	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASSIGN1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASSIGN2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASSIGN3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASSIGN4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASSIGN5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASSIGN6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASSIGN DIAL	○	○	○	○	×	×	×	-	○	○	○
ND	Auto/Manual	○	○	○	○	×	×	-	×	○	○
	Dial	○	○	○	○	×	×	-	×	○	○
	Push Auto ND	○	○	○	○	×	×	-	-	-	-
TALLY (*2)	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
COUNTER RESET (*2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Daisy Chain	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- *1) シャッター選択にジョイスティックを使用します
- *2) MCX-500からのコマンドをカムコーダーに送ります。RM-30BPからの操作はありません
- *3) あまり滑らかではありません
- *4) TELE/WIDEとも最低速は極端にZoomの動きが遅くなります
- *5) RM-1BPのフォーカスダイヤルからのみ動作します
- *6) RM-1BPのStart/Stopボタンからのみ動作します
- *7) RM-30BPのRECタリーは点灯しません
- *8) 事前にカムコーダーのIRIS Auto/Manual切り替えボタンを押し、VF上にIRISアイコンが表示されている状態にした場合に使用可能です
- *9) 事前にカムコーダーのWHT BALボタンを押す必要があります

RM-30BP Compatibility

		PXW-Z150		PXW-FS7	PXW-FS7M2	PXW-X180 /X160		PXW-Z100	FDR-AX1	HXR-NX100	HXR-NX3	HXR-NX1	HXR-NX5	HXR-NX70	HXR-MC2500	HXR-MC2000	HXR-MC1500	
		V1.0	V2.02	V4.31	V1.22	V3.1	V4.01	V5.1	V4.0	V1.0	V2.0	V1.0	V2	V3.0	V1.0			
Zoom		○	○	○	○	○(*4)	○(*4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Iris	Auto/Manual	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	×	○	×	×	
	Dial	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	×	○(*8)	×	×	
	Push Auto Iris	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	×	○	×	×	
Focus	Auto/Manual	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	
	Dial	○(*3)	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	×	○	×	×	
	Push Auto Focus	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	○	-	○	×	×	
REC Start/Stop		○	○	○	○	×	○	○(*7)	○(*7)	○	○	○	○	○	○	○	○	
WHT BAL		○	○	○	○	×	○	×	×	○(*9)	○	○	○	×	○(*9)	×	×	
PRESET		○	○	○	○	×	○	×	×	○(*9)	○	○	○	-	○(*9)	-	-	
A		○	○	○	○	×	○	×	×	○(*9)	○	○	○	-	○(*9)	-	-	
B		○	○	○	○	×	○	×	×	○(*9)	○	○	○	-	○(*9)	-	-	
WB SET		○	○	○	○	×	○	×	×	○(*9)	○	○	○	×	○(*9)	×	×	
GAIN		○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	×	○	×	×	
GAIN SELECT		×	×	○	○	×	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	
SHUTTER		○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	×	○	×	×	
(SHUTTER SELECT) (*1)		×	○	○	○	×	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	
Menu		○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	
SEL/SET	Up/Down	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Right/Left	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Execute	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
CANCEL/BACK		-	-	○	○	×	○	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	
THUMBNAIL		○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	-	×	-	-	
DISPLAY		○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
ASSIGN1		○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	-	○	-	-	
ASSIGN2		○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	-	○	-	-	
ASSIGN3		○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	-	-	-	-	
ASSIGN4		○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	-	-	-	-	
ASSIGN5		○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	-	-	-	-	
ASSIGN6		○	○	○	○	×	○	×	×	-	○	○	○	-	-	-	-	
ASSIGN DIAL		-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ND	Auto/Manual	-	-	-	○	×	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dial	-	-	-	○	×	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Push Auto ND	-	-	-	○	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TALLY(*2)		×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
COUNTER RESET(*2)		○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	×	○	×	×	
Daisy Chain		○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	

- *1) シャッター選択にジョイスティックを使用します
- *2) MCX-500からのコマンドをカムコーダーに送ります。RM-30BPからの操作はありません
- *3) あまり滑らかではありません
- *4) TELE/WIDEとも最低速は極端にZoomの動きが遅くなります
- *5) RM-1BPのフォーカスダイヤルからのみ動作します
- *6) RM-1BPのStart/Stopボタンからのみ動作します
- *7) RM-30BPのRECタリ-は点灯しません
- *8) 事前にカムコーダーのIRIS Auto/Manual切り替えボタンを押し、VF上にIRISアイコンが表示されている状態にした場合に使用可能です
- *9) 事前にカムコーダーのWHT BALボタンを押す必要があります

RM-30BP Compatibility

		NEX- FS700/R	NEX- EA50	NEX- FS100	HVR-Z7	HVR-Z5	HVR- S270	HVR- HD1000	HVR-A1	HVR-V1	HVR-Z1	DSR-PD150P /PD177P /PD198P
		V3.2	V2.0	V2.0								
Zoom		○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Iris	Auto/Manual	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
	Dial	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
	Push Auto Iris	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
Focus	Auto/Manual	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○
	Dial	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
	Push Auto Focus	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○
REC Start/Stop		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WHT BAL		○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○
PRESET		○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
A		○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
B		○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
WB SET		○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
GAIN		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
GAIN SELECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SHUTTER		○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
(SHUTTER SELECT) (*1)		○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○
Menu		○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○
SEL/SET	Up/Down	○	○	○	○	○	○	-	×	○	×	○
	Right/Left	○	○	○	-	-	-	-	×	-	-	-
	Execute	○	○	○	○	○	○	-	×	○	×	○
CANCEL/BACK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THUMBNAIL		×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-
DISPLAY		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASSIGN1		○	○	○	○	○	○	-	×	×	×	○
ASSIGN2		○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
ASSIGN3		○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
ASSIGN4		○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
ASSIGN5		○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
ASSIGN6		○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
ASSIGN DIAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ND	Auto/Manual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Push Auto ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALLY (*2)		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
COUNTER RESET (*2)		○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
Daisy Chain		×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○

*1) シャッター選択にジョイスティックを使用します

*2) MCX-500からのコマンドをカムコーダーに送ります。RM-30BPからの操作はありません

*3) あまり滑らかではありません

*4) TELE/WIDEとも最低速は極端にZoomの動きが遅くなります

*5) RM-1BPのフォーカスダイヤルからのみ動作します

*6) RM-1BPのStart/Stopボタンからのみ動作します

*7) RM-30BPのRECタリーは点灯しません

*8) 事前にカムコーダーのIRIS Auto/Manual切り替えボタンを押し、VF上にIRISアイコンが表示されている状態にした場合に使用可能です

*9) 事前にカムコーダーのWHT BALボタンを押す必要があります