

**日本語****INPUT端子へ+48V PHANTOM電源対応機器を接続するときのご注意**

INPUT端子1、2に、付属マイク(付属している場合)などの+48V PHANTOM電源対応機器を接続するときは、カメラ本体のPHANTOM電源(+48V)スイッチをOFFにしてから接続してください。機器をはずすときも、OFFにしてからはずしてください。

**English****Note on connecting +48 V PHANTOM power compatible devices to the INPUT connectors**

Before you connect +48 V PHANTOM power compatible devices, such as the supplied microphone (if supplied with your model), to the INPUT 1, 2 connectors, set the PHANTOM power (+48 V) switch to OFF. Before you disconnect the devices, too, set the PHANTOM power (+48 V) switch to OFF.

**Français****Remarque concernant la connexion de périphériques audio compatibles avec une alimentation PHANTOM +48 V sur les connecteurs INPUT**

Avant de connecter des périphériques audio compatibles avec une alimentation PHANTOM +48 V tels que le microphone fourni (s'il est fourni avec votre modèle), sur les connecteurs INPUT 1, 2, réglez le commutateur d'alimentation PHANTOM (+48 V) sur OFF. De même, avant de déconnecter les périphériques, réglez le commutateur d'alimentation PHANTOM (+48 V) sur OFF.



## Español

### **Nota acerca de la conexión de dispositivos eléctricos compatibles PHANTOM +48 V a los conectores INPUT**

Antes de conectar dispositivos eléctricos compatibles PHANTOM +48 V a los conectores INPUT 1 ó 2, como por ejemplo el micrófono (si se suministra junto con su modelo), coloque el interruptor de alimentación (+48 V) del PHANTOM en la posición OFF. Antes de desconectar los dispositivos, coloque también el interruptor de alimentación (+48 V) del PHANTOM en la posición OFF.

## Deutsch

### **Hinweis zum Anschluss von Geräten, die mit der PHANTOM-Stromversorgung (+48 V) kompatibel sind, an die INPUT-Anschlüsse**

Vor dem Anschluss von Geräten, die mit der PHANTOM-Stromversorgung (+48 V) kompatibel sind, z. B. das mitgelieferte Mikrofon (sofern es mit dem Modell mitgeliefert wurde), an die Anschlüsse INPUT 1 und 2 ist der Schalter PHANTOM (+48 V) auf OFF zu stellen. Auch vor der Trennung der Geräte ist der Schalter PHANTOM (+48 V) auf OFF zu stellen.

## Italiano

### **Nota sul collegamento di apparecchi compatibili con l'alimentazione +48 V PHANTOM ai connettori INPUT**

Prima di collegare apparecchi compatibili con l'alimentazione +48 V PHANTOM, come il microfono in dotazione (se in dotazione con il modello), ai connettori INPUT 1, 2, impostare l'interruttore di alimentazione PHANTOM (+48 V) su OFF. Anche prima di scollegare gli apparecchi, impostare l'interruttore di alimentazione PHANTOM (+48 V) su OFF.

## 中文 (简)

### **连接+48V PHANTOM电源兼容设备到INPUT连接器时的注意事项**

在您连接+48V PHANTOM电源兼容的设备，例如附带的麦克风（如果随您的机型附带）到INPUT 1、2连接器时，请将PHANTOM电源（+48V）开关设到OFF。在断开设备之前，也请将PHANTOM电源（+48V）开关设到OFF。