

# 対応表<アクセサリキット・バッテリー・チャージャー>

	Vシリーズ										Hシリーズ								Pシリーズ				
	ACC-TCV7A *2/3	ACC-TCV7 *2/3	NP-FV100	NP-FV70	NP-FV50	NP-FV100/5	NP-FV70/5	NP-FV50/5	AC-VQV10	BC-TRV *2	ACC-TCH7 *2	ACC-TCH5 *2	NP-FH100	NP-FH70	NP-FH50	NP-FH50/5	AC-VQH10	BC-TRP	NP-FP90	NP-FP71	NP-FP50	AC-VQP10	
メモリ	HDR-PJ760V	●*1	●*1	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-PJ590V	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-PJ210	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-PJ40V	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-PJ20	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX720V	●*1	●*1	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX590V	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX270V	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX700V	●	●*1	●*4	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX560V	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX180	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX550V	●	●	●*4	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX370V	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX170	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX520V/CX500V	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX120	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX12	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-CX7	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-TG5V	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-TG1	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	●	●*2	-	-	-	●	
NEX-VG20/VG20H	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●*5/6	●*5	-	-	-	-	●*5/6	●*2	-	-	-	●*2/5/6		
NEX-VG10	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●*2/5/6	●*5	-	-	-	-	●*2/5/6	●*2	-	-	-	●*2/5/6		
HDR-AX2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3D	HDR-TD20V	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-TD10	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-XR550V	●	●	●*4	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
HDD	HDR-XR350V	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-XR150	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-XR520V/XR500V	-	-	-	-	-	●*4	●	●	●	●*3	●	●*4	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-XR100	-	-	-	-	-	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-SR12	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●*7	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-SR11	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●*7	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-SR8	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-SR5	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-SR1	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-UX20	-	-	-	-	-	●*4	●	●	●	●*7	●	●*4	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
DVD	HDR-UX7	-	-	-	-	-	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-UX5	-	-	-	-	-	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-UX1	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-HC9	-	●*1	-	-	-	●	●	●	●	●*1/3	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
DV	HDR-HC7	-	-	-	-	-	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-HC3	-	-	-	-	-	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-FX1000	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
	HDR-FX7	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●*2	-	-	-	●	
SD	DHD	DCR-SX41	-	●	-	-	-	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
		DCR-SR87	-	●	-	-	-	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
		DCR-SR300	-	●	-	-	-	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
		DCR-SR220	-	●	-	-	-	●	●	●	●*7	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
		DCR-SR65	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●
		DCR-SR62	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●
	DCR-SR60	-	●	-	-	-	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	DVD	DCR-DVD810	-	●	-	-	-	●*4	●	●	●	●*7	●	●*4	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●
		DCR-DVD505	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●*3/8	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●
		DCR-DVD405	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●*3/8	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●
DCR-DVD308		-	●	-	-	-	●*4	●	●	●	●*3	●	●*4	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
DV	DCR-HC96	-	●	-	-	-	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	DCR-HC62	-	●	-	-	-	●*4	●	●	●	●*3	●	●*4	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	DCR-HC48	-	●	-	-	-	●*4	●	●	●	●*3	●	●*4	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	
	DCR-HC46	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●*2	-	-	-	●	

\*1 レンズフードを装着した状態では収納できません。  
 \*2 バッテリーの充電のみ可能。  
 \*3 このケースは、衝撃や圧力からカメラを保護する目的では使用できません。  
 \*4 EVFでの撮影は見えづらくなります。  
 \*5 バッテリー残量表示が正しく機能しない場合があります。  
 \*6 バッテリー残量の時間表示が“-”表示になる場合があります。  
 \*7 バッテリーバックNP-FH60/FH70/FH100を装着したままでは収納できません。  
 \*8 バッテリーバックNP-FH100を装着したままでは収納できません。

その他のMシリーズバッテリー対応ハンディカム  
 DCR-TRV808K / TRV300K / TRV240K / TRV50 / TRV33K / TRV30 / TRV27 / TRV22K / TRV20 / TRV17K / TRV107K / TRV10 / TRV8K / TRV70 / PC110 / PC100 / PC9 / CCD-TRV96K

# 対応表<アクセサリキット・バッテリー・チャージャー>

		Mシリーズ										Aシリーズ	Lシリーズ										カーバッテリー/アダプター		
		ACC-TCM7	NP-QM91D	NP-QM71D	NP-FM50	NP-QM91D/5	AC-SQ950A	AC-VQ50	BC-VM10	BC-TRM	NP-FA70/FA50	ACCKIT-D20	ACCKIT-D10	NP-F970/F770	NP-F570	NP-F970/5	NP-F770/5	NP-F570/5	NP-F730	AC-VQ1051D	AC-VQ1050	AC-V700	AC-L100	AC-L200	DCC-L50B
H D	メモリ	HDR-PJ760V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-PJ590V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-PJ210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-PJ40V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-PJ20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX720V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX590V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX270V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX700V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX560V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX550V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX370V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX520V/CX500V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-CX7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-TG5V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		HDR-TG1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
NEX-VG20/VG20H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
NEX-VG10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
HDR-AX2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	
3 D	HDR-TD20V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-TD10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
H D D	HDR-XR550V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-XR350V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-XR150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-XR520V/XR500V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-XR100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-SR12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-SR11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-SR8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
HDR-SR5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●			
HDR-SR1	●*2	-	●*4	●	●*4	●	●	●*2	●*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●			
D V D	HDR-UX20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-UX7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-UX5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-UX1	●*2	-	●*4	●	●*4	●	●	●*2	●*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
D V	HDR-HC9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-HC7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-HC3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-FX1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	
HDR-FX7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●		
S D	H D D	DCR-SX41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		DCR-SR87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		DCR-SR300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		DCR-SR220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		DCR-SR65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		DCR-SR62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	D V D	DCR-SR60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		DCR-DVD810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		DCR-DVD505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		DCR-DVD405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	D V	DCR-DVD308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		DCR-HC96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		DCR-HC62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		DCR-HC48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
		DCR-HC46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		

\*1 レンズフードを装着した状態では収納できません。  
 \*2 バッテリーの充電のみ可能。  
 \*3 このケースは、衝撃や圧力からカメラを保護する目的では使用できません。  
 \*4 EVFでの撮影は見えづらくなります。

\*5 バッテリー残量表示が正しく機能しない場合があります。  
 \*6 バッテリー残量の時間表示が“-”表示になる場合があります。  
 \*7 バッテリーパックNP-FH60/FH70/FH100を装着したままでは収納できません。  
 \*8 バッテリーパックNP-FH100を装着したままでは収納できません。

★その他のLシリーズバッテリー対応ハンディカム  
 <NP-F970/770/730/570に対応> CCD-TR3300/TR290PK/TR280PK/TR12/TR201/TRV95K/TRV92/TRV91/  
 TRV86PK/TRV85K/TRV80PK/TRV71/TRV66K/TRV45K/DCR-TRV820K/TRV620K/TRV310K/TRV225K/TRV  
 220K/TRV110K/TRV9/TRV7/CCD-SC9<NP-F970/770/730のみ対応> DCR-VX9000<NP-F770/570のみ対応>  
 CCD-RV200/RV100/TRV90<NP-F730のみ対応> DCR-VX1000/VX700<NP-F570のみ対応> CCD-TR3000/TR  
 555/TR11/TR3/TR2/TR1/TRV101/SC65/SC55/SC7/DCR-SC100/DCR-TRV5

# 対応表<キャリングケース・ベルト>

		汎用ケース														専用ケース								ショルダーベルト							
		LCS-BBG	LCS-BBH	LCS-BBD	LCS-ACB	LCS-CXD	LCM-AX1	LCS-U10	LCS-U20	LCS-U30	LCS-X20	LCS-X30	LCS-MX100	LCS-VCD	LCS-VCC	LCS-VA20	LCS-AJA	LCM-CXC	LCM-CXB	LCS-TGB	LCM-TGA	LCM-HAC	LCS-HAB	LCS-SRC	LCS-STA	BLT-HSA	BLT-110	BLT-10			
H	D	HDR-PJ760V	-	-	●*1/2/3	-	-	-	●*1/3	●*1	●	●*1	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●*1	●*1	●*1	-	-	●	-	-		
		HDR-PJ590V	●*1/2	●*1/2/3	●*1/2/3	●*1	●*1/3	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●*1	●*1	-	-	●	-	-		
		HDR-PJ210	-	●*2	●*2/3	●*2	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	-	-	-	-	-	-	●	-	-		
		HDR-PJ40V	●*2	●*2/3	●*2/3	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		HDR-PJ20	●*2	●*2/3	●*2/3	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		HDR-CX720V	-	-	●*1/2/3	●*1/3	-	-	●*1/3	●*1	●	●*1	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●*1	●*1	●*1	-	●	-	-	
		HDR-CX590V	●*2	●*2/3	●*2/3	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		HDR-CX270V	●*2	●*2/3	●*2/3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*3	●*3	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-
		HDR-CX700V	-	-	●*1/2/3	●*1	-	-	●*1/3	●*1	●	●*1	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●*1	●*1	●*1	-	●	-	-	
		HDR-CX560V	●*2	●*2/3	●*2/3	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		HDR-CX180	●*2	●*2/3	●*2/3	●	●*3	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*3	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		HDR-CX550V	-	-	●*2/3	●	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
	HDR-CX370V	●*2	●*2/3	●*2/3	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-		
	HDR-CX170	●*2	●*2/3	●*2/3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-		
	HDR-CX520V/CX500V	●*2	●*2/3	●*2/4	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*4	●*4	●*4	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
	HDR-CX120	●*2	●*2/3	●*2/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*4	●*4	●*4	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
	HDR-CX12	-	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-		
	HDR-CX7	-	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-		
	HDR-TG5V	-	-	●*2	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-		
	HDR-TG1	-	-	●*2	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	●	-		
	NEX-VG20/VG20H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	NEX-VG10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	HDR-AX2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●		
	D	D	HDR-TD20V	-	-	●*2/3	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
HDR-TD10			-	-	-	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
HDR-XR550V			-	-	●*2/3	●	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
HDR-XR350V			●*2	●*2/3	●*2/3	●	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*3	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-
HDR-XR150			●*2	●*2/3	●*2/3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*3	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-
HDR-XR520V/XR500V			-	-	●*2/4	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
HDR-XR100			-	-	●*2/4	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
HDR-SR12			-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	
HDR-SR11			-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	
HDR-SR8			-	-	-	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
HDR-SR5			-	-	-	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
HDR-SR1			-	-	-	-	-	●*5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	
D	V	HDR-UX20	-	-	-	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-		
		HDR-UX7	-	-	-	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-		
		HDR-UX5	-	-	-	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-		
		HDR-UX1	-	-	-	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-		
		HDR-HC9	-	-	-	-	-	●*1	●*1	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		HDR-HC7	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-		
D	V	HDR-HC3	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-		
		HDR-FX1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●			
HDR-FX7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●				
S	D	DCR-SX41	●*2	●*2/3	●*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*4	●*4	●*4	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-		
		DCR-SR87	●*2	●*2/3	●*2/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*4	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		DCR-SR300	-	-	-	-	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-		
		DCR-SR220	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		DCR-SR65	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		DCR-SR62	-	-	-	-	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		DCR-SR60	-	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		DCR-DVD810	-	-	-	-	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		DCR-DVD505	-	-	-	-	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		DCR-DVD405	-	-	-	-	-	-	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		DCR-DVD308	-	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
		DCR-HC96	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	
DCR-HC62	-	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-			
DCR-HC48	-	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-															

# 対応表<レンズ・フィルター>

★レンズでリモコン受光部がぶさるため、リモコンがききづらくなり、コードレス再生ができない場合があります。  
 ★レンズ装着時は本体に衝撃を与えないように注意してください。

		汎用						72mm用			62mm用		58mm用			37mm用				
		VCL-HGA07B	VCL-HGE08B	VCL-HGA07	VCL-HGE07A	VCL-HA07A	VCL-HA20	VCL-HG087X	VCL-HG087Z	VF-72CPK	VCL-HG0862	VF-62CPK	VCL-HG0758	VCL-HG1758	VF-58PK	VCL-HG0737C	VCL-HG0737Y	VCL-HG1737C		
HD	メモリー	HDR-PJ760V	●*1/2/3/4/5/6/7	*10/12	*11	*10/11/12												●*19		
		HDR-PJ590V	●*1/2/4/5	●*1/2/4/5/13															●*1/2/3/4/5/6	
		HDR-PJ210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		HDR-PJ40V	●*1/2/4	●*1/2/4/13															●*1	
		HDR-PJ20	●*1/15	●*1/13															●*1	
		HDR-CX720V	●*1/2/3/4/5/6/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1/2/3/4/5/6
		HDR-CX590V	●*2/4	●*2/4/13																—
		HDR-CX270V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		HDR-CX700V	●*1/2/3/4/5	●*1/2/3/4/5/13																●*1/2/3/4/5
		HDR-CX560V	●*1/2/3/4	●*1/2/3/4/13																●*1/2/3/4
		HDR-CX180	●*15	●*13																●
		HDR-CX550V	●*1/3/4	●*1/3/4/13																●*1/3/4
	HDR-CX370V	●*1/4	●*1/4/13																—	
	HDR-CX170	●*11	●*11/13		●*13														—	
	HDR-CX520V/CX500V	●*1/3/4/11	●*1/3/4/11/13	●*1/3/4	●*1/3/4/13											●*1/3/4/11	●*1/3/4/11	●*1/3/4		
	HDR-CX120	●*11	●*11/13		●*13														—	
	HDR-CX12	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11/14	●*1/3/9	●*1/3/9/14											●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9		
	HDR-CX7	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9	●*1/3/9											●*1/2/9	●*1/2/9	●*1/2/9		
	HDR-TG5V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	HDR-TG1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	NEX-VG20/VG20H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	NEX-VG10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
HDR-AX2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3D	HDR-TD20V	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—		
	HDR-TD10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
HDD	HDR-XR550V	●*1/3/4	●*1/3/4/13															●*1/3/4		
	HDR-XR350V	●*1/4	●*1/4/13															—		
	HDR-XR150	●*11	●*11/13		●*13													—		
	HDR-XR520V/XR500V	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11/13	●*1/3/9	●*1/3/9/13										●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9			
	HDR-XR100	●*11	●*11/13		●*13													—		
	HDR-SR12	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11/14	●*1/3/9	●*1/3/9/14											●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9		
	HDR-SR11	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11/14	●*1/3/9	●*1/3/9/14											●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9		
	HDR-SR8	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9	●*1/3/9											●*1/2/9	●*1/2/9	●*1/2/9		
	HDR-SR5	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9	●*1/3/9											●*1/2/9	●*1/2/9	●*1/2/9		
	HDR-SR1	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9	●*1/3/9													—		
	HDR-UX20	●*1/3/4/11	●*1/3/4/11	●*1/3/4	●*1/3/4													—		
	HDR-UX7	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9	●*1/3/9											●*1/2/9	●*1/2/9	●*1/2/9		
DVD	HDR-UX5	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9	●*1/3/9										●*1/2/9	●*1/2/9	●*1/2/9			
	HDR-UX1	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9	●*1/3/9										●*1/2/9	●*1/2/9	●*1/2/9			
	HDR-HC9	●*1/3/4/11/16	●*1/3/4/11/16	●*1/3/4/16	●*1/3/4/16										●*1/3/4/11/16	●*1/3/4/11/16	●*1/3/4/16			
	HDR-HC7	●*1/3/4/11	●*1/3/4/11	●*1/3/4	●*1/3/4										●*1/2/4	●*1/2/4	●*1/2/4			
DV	HDR-HC3	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9	●*1/3/9													—		
	HDR-FX1000	—	—	—	—				●*11/16		●*20/21							—		
	HDR-FX7	—	—	—	—							●	●*20/21					—		
SD	HDD	DCR-SX41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		DCR-SR87	●*11	●*11	●	●	●*11/18	●*11/18												
		DCR-SR300	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9	●*1/3/9	●*1/2/9	●*1/2/9/18/19								●*1/2/9	●*1/2/9	●*1/2/9		
		DCR-SR220	●*1/3/4/11	●*1/3/4/11/14	●*1/3/4	●*1/3/4/14	●*1/3/4/11/18	●*1/3/4/11/18											—	
		DCR-SR65	●*1/3/11	●*1/3/11	●*1/3	●*1/3	●*1/3/11/18	●*1/3/11/18											—	
		DCR-SR62	●*1/11	●*1/11	●*1	●*1	●*1/2/15	●*1/2/18/19											—	
	DVD	DCR-SR60	●*1/3/11	●*1/3/11	●*1/3	●*1/3	●*1/2	●*1/2/18/19											—	
		DCR-DVD810	●*1/3/11	●*1/3/11	●*1/3	●*1/3	●*1/3/11/18	●*1/3/11/18											—	
		DCR-DVD505	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9	●*1/3/9	●*1/2/9/18	●*1/2/9/19											—	
		DCR-DVD405	●*1/3/9/11	●*1/3/9/11	●*1/3/9	●*1/3/9	●*1/2/9/18	●*1/2/9/19											—	
		DCR-DVD308	●*1/3/11	●*1/3/11	●*1/3	●*1/3	●*1/2/15	●*1/2/18/19											—	
		DCR-HC96	●*1/3/4/11	●*1/3/4/11	●*1/3/4	●*1/3/4	●*1/2/18	●*1/2/4/19											—	
DV	DCR-HC62	●*1/3/11	●*1/3/11	●*1/3	●*1/3	●*1/3/11/18	●*1/3/11/18											—		
	DCR-HC48	●*1/3/11	●*1/3/11	●*1/3	●*1/3	●*1/2/15	●*1/2/18/19											—		
	DCR-HC46	—	—	—	—	●*1/2/18	●*1/2/19											—		

※1 レンズで受光部がぶさるため、リモコンがききづらくなり、コードレス再生ができない場合があります。  
 ※2 VIDEO LIGHTはRIGHT SHOT撮影時、ビデオカメラ本体のVIDEO LIGHT AGAIN SHOTライト  
 発光部がレンズの影にならない、明るさを調整する場合があります。  
 ※3 ナイトショット撮影時、本体付属のナイトショットライトは使用できません。  
 ※4 内蔵フラッシュを併用すると、レンズの影ができます。  
 ※5 付属のレンズフードを外して、ご使用ください。

※6 カメラ付属のステップアップリングをご使用ください。  
 ※7 手振れ補正機能は非対応となります。  
 ※8 バッテリーパックNP-QM91D、QM91F、FM91/FM909を装着したまま  
 では取換できません。  
 ※9 内蔵フラッシュをご使用にできません。  
 ※10 ワイヤレスのみ使用可能。

※11 MGプロテクターにフイルムパッケージレンズを取り付けると同時に画面が割れることがあります。  
 そのときはズーム部が写るのを防ぐために、カメラを動かさないでください。  
 ※12 フォーカス調整はオートフォーカスモードで正しくありません。フォーカスを手動にして使用可能です。  
 フォーカススイッチの「無限」ではピントが正しくありません。  
 ※13 手振れ補正とフォーカスを最適化するためにカメラの撮影設定を「マイコンレシ」に合せてご使用ください。  
 ※14 録像機能は「入」の場合、フォーカスが合わない場合があります。その際は録像機能を「切」にしてください。

※15 デレンドフォーカスがやや合わない場合があります。  
 ※16 フォーカス調整時にフィルターを装着し、使用可能です。  
 ※17 バッテリーパックNP-QM91D、QM91F、FM91/FM90/71/QM71/QM70/FM70E  
 を装着したままでは取換できません。  
 ※18 静止画撮影時は推奨できません。  
 ※19 ワイヤレスで再生できます。

※20 フィルター（UV又は特殊効果用）にコーティングしたレンズを取り付けて使用することができます。  
 ※21 MGプロテクターはレンズとコーティングしたレンズを取り付けて使用することができます。  
 ※22 MGプロテクターとフィルターを併用すると、フィルターやプロテクターの影が写ります。  
 ※23 内蔵フラッシュや内蔵ライトを併用すると、フィルターやプロテクターの影が写ります。  
 ※24 カメラに内蔵のフラッシュやフラッシュAFの補助光がレンズの陰になります。

# 対応表<レンズ・フィルター>

★レンズでリモコン受光部がふさがるため、リモコンがききづらくなり、コードレス再生ができない場合があります。  
★レンズ装着時は本体に衝撃を与えないように注意してください。

	37mm					30mm										VG5V					
	VCL-HG2037Y	VF-37CPKB	VF-37CPK S	VF-37NKB	VF-37NK	VCL-HG0730A	VCL-HG0730X	VCL-0630X	VCL-HG1730A	VCL-HG2030	VCL-2030X	VF-30CPKB	VF-30CPKX S	VF-30NKB	VF-30NKX	VCL-HGE07TB					
H D	HDR-PJ760V	*19	*20/21/22	*11/20	*20/21/22	*11/20						*19	*19	*19	*20/21/22	*20/21/22	*20/21/22	*20/22			
	HDR-PJ590V																				
	HDR-PJ210																				
	HDR-PJ40V																				
	HDR-PJ20	●*1	●		●																
	HDR-CX720V																				
	HDR-CX590V																				
	HDR-CX270V																				
	HDR-CX700V	●*1/2/3/4/5	●*5/23		●*5/23																
	HDR-CX560V	●*1/2/3/4	●*23		●*23																
	HDR-CX180	●	●		●																
	HDR-CX550V	●*1/3/4	●*23		●*23																
	HDR-CX370V																				
	HDR-CX170																				
	HDR-CX520V/CX500V	●*1/3/4	●	●	●	●															
	HDR-CX120																				
	HDR-CX12	●*1/3/9	●*9	●*9	●	●*9															
	HDR-CX7	●*1/2/9	●	●*9	●	●*9															
	HDR-TG5V																				●*10/12/24
	HDR-TG1																				
NEX-VG20/VG20H																					
NEX-VG10																					
HDR-AX2000																					
3 D	HDR-TD20V																				
	HDR-TD10																				
HDD	HDR-XR550V	●*1/3/4	●*23		●*23																
	HDR-XR350V																				
	HDR-XR150																				
	HDR-XR520V/XR500V	●*1/3/9	●*9	●*9	●	●*9															
	HDR-XR100																				
	HDR-SR12	●*1/3/9	●*9	●*9	●	●*9															
	HDR-SR11	●*1/3/9	●*9	●*9	●	●*9															
	HDR-SR8	●*1/2/9	●	●*9	●	●*9															
	HDR-SR5	●*1/2/9	●	●*9	●	●*9															
	HDR-SR1																				
DVD	HDR-UX20																				
	HDR-UX7	●*1/2/9	●*9	●*9	●*9	●*9															
	HDR-UX5	●*1/2/9	●*9	●*9	●*9	●*9															
	HDR-UX1																				
	HDR-HC9	●*1/3/4/16	●	●	●	●															
DV	HDR-HC7	●*1/2/4	●	●	●	●															
	HDR-HC3																				
	HDR-FX1000																				
	HDR-FX7																				
SD	DCR-SX41																				
	DCR-SR87																				
	DCR-SR300	●*1/2/9	●*9	●*9	●*9	●*9															
	DCR-SR220																				
	DCR-SR65																				
	DCR-SR62																				
	DCR-SR60																				
	DCR-DVD810																				
	DCR-DVD505																				
	DCR-DVD405																				
	DCR-DVD308																				
	DCR-HC96																				
	DCR-HC62																				
	DCR-HC48																				
DCR-HC46																					

※1 レンズでリモコン受光部がふさがるため、リモコンがききづらくなり、コードレス再生ができない場合があります。  
 ※2 VIDEO LIGHT 又はNIGHT SHOT撮影時、ビデオカメラ本体のVIDEO LIGHT 又はNIGHT SHOTランプ  
 発光部がレンズの影になり、明るさを調整する場合があります。  
 ※3 ナイショ撮影時、本体内部のナイトショットランプは使用できません。  
 ※4 内蔵フラッシュを使用すると、レンズの影がでます。  
 ※5 付属のレンズフードを外して、ご使用ください。  
 ※6 カメラに付属のステップアップリングをご使用ください。  
 ※7 手振れ補正機能は対応していません。  
 ※8 パナソニック/NP-QM91D/QM91/FM91/FM90の装着したままでは取付できません。  
 ※9 内蔵フラッシュはご使用になりません。  
 ※10 Vワイドのみで使用可能。  
 ※11 MCプロテクターはワイドコンバージョンレンズを取り付け時に自動的に前面の保護膜が剥がれることがあります。  
 ※12 プログラムAE時オートフォーカスではピントが正しくありません(フォーカスを手動にして使用可能です)。  
 ※13 手振れ補正とフォーカスを最適化するためにカメラの撮影設定を「マイコンレンズ」に合せてご使用ください。  
 ※14 露光出機能は「入」の場合、フォーカスが合わない場合があります。その際は露光出機能「切」にしてください。  
 ※15 テレ側でフォーカスがやや合わない場合があります。  
 ※16 フォーカス調整時にフィルターを抜かし、使用可能です。  
 ※17 パナソニック/NP-QM91D/QM91/FM91/FM90/71/QM71/QM70/FM70E  
 装着したままでは取付できません。  
 ※18 静止画撮影時は推奨できません。  
 ※19 Vワイドでカメラが出ます。  
 ※20 フィルター(内又は特殊効果用)にコーティングを施して撮影に使用することはできません。  
 ※21 MCプロテクターはワイドコンバージョンレンズを取り付けて撮影するときはできません。  
 ※22 MCプロテクターとフィルターを重ねて使用することはできません。  
 ※23 内蔵フラッシュや内蔵ライトを使用すると、フィルターやプロテクターの影がでます。  
 ※24 カメラに内蔵のフラッシュやフラッシュAFの補助光がレンズの影になります。

# 対応表<マイク・ライト・三脚>

	ワイヤレスマイク			ズームマイク	ステレオマイク	ガンマイク		スピーカー	ビデオライト						ゴキウカメラ	赤外線(IR)ライト		マルチポッド	リモコン三脚/ブラケット							
	ECM-AW3	ECM-HW2	ECM-HW1	ECM-HGZ1	ECM-HST1	ECM-MSD1	ECM-CG50	ECM-CG1	RDP-CA1	HVL-LE1	HVL-HL1	HVL-10NH *5	HVL-20DMA	HVL-20DW2	HVL-HFL1	HVL-HIRL	HVL-IRM *8	VCT-MP1	VCT-PG10RM	VCT-1170RM	VCT-80AV	VCT-60AV/50AV	GP-AVT1 *16	VCT-55LH		
メモリー	HDR-PJ760V	●	●	●	●	●	●*3	●*4	●*4	●	●*4	●*6	●	●	●*6	●*6	●	●	●	●	●	●	●*15	●*7		
	HDR-PJ590V	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	●	●*4	●	●	●	●	●	●	●*7	●	●	●*7	●*7	●*7/15	●*7		
	HDR-PJ210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4	—	—	—	—	—	—	●*7	—	—	●*7	●*7	—	●*7		
	HDR-PJ40V	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4	●	●	—	—	—	—	●*7	—	—	●*7	●*7	●*7/15	●*7		
	HDR-PJ20	●	—	—	—	—	●*3	●*3	●*3	—	●*4	—	—	—	—	—	—	●*7	—	—	●*7	●*7	●*7/15	●*7		
	HDR-CX720V	●	●	●	●	●	●*3	●*4	●*4	—	●*4	●*6	●	—	—	●*6	●*6	●	●	—	—	●	●*15	●*7		
	HDR-CX590V	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4	●	●	—	—	—	—	●*7	—	—	●*7	●*7	●*7/15	●*7		
	HDR-CX270V	●	—	—	—	—	●*3	●*3	●*3	—	●*4	—	—	—	—	—	—	●*7	—	—	●*7	●*7	●*7	●*7		
	HDR-CX700V	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4	●*6	●	—	—	●*6	●*6	●	●	—	—	●	●*15	●*7		
	HDR-CX560V	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4	●*3	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●*15	●*7		
	HDR-CX180	●	—	—	—	—	●*3	●*3	●*3	—	●*4	—	—	—	—	—	—	●*7	—	—	●*7	●*7	●*7/15	●*7		
	HDR-CX550V	●	—	—	—	—	●*3	●*3	●*3	—	●*4	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●*15	●*7		
	HDR-CX370V	—	●*1	—	—	—	●	—	—	—	●*4	—	—	—	—	—	—	●*7	—	—	●*7	●*7	●*7/15	●*7		
	HDR-CX170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4	—	—	—	—	—	—	●*7	—	—	—	—	●*7/15	●*7		
	HDR-CX520V/CX500V	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●*4/8	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●*15	●*7		
	HDR-CX120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11	●*11	●*15	●*11	
	HDR-CX12	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	●*7	—	—	—	—	●*7	—	—	—	●*7	●*7	●*7/15	●*7	
	HDR-CX7	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	●*7	—	—	—	—	●*7	—	—	—	●*7/12	●*7/12	●*7/15	●*7	
	HDR-TG5V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4/8	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●*15	●	
	HDR-TG1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4/8	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●*15	●	
	NEX-VG20/VG20H	●	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*13	●*13	—	—	
NEX-VG10	●	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●		
HDR-AX2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●*9	●*9	—	—		
3D	HDR-TD20V	●	●	●	●	●	●*3	●*4	●*4	—	●*4	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●*7		
	HDR-TD10	●	●	●	●	●	●*3	●*4	●*4	—	●*4	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●*7		
	HDR-XR550V	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●*15	●*7		
HDD	HDR-XR350V	—	●*1	—	—	—	—	—	—	●*4	—	—	—	—	—	—	—	●*7	—	—	●*7	●*7	●*7/15	●*7		
	HDR-XR150	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4	—	—	—	—	—	—	—	●*7	—	—	●*7	●*7	●*7/15	●*7		
	HDR-XR520V/XR500V	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●*11	●*11	●*15	●*7		
	HDR-XR100	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11	●*11	●*15	●*7		
	HDR-SR12	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4/8	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●*15	●*7	
	HDR-SR11	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4/8	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●*15	●*7	
	HDR-SR8	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4/8	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●*15	●*7	
DVD	HDR-SR5	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	●*7/10	●*7/10	●*7/10	●*7/12	●*7/12	●*15	●*7		
	HDR-SR1	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4	—	—	—	—	—	—	●*10/11	●*10/11	—	●*12	●*12	●*15	●		
	HDR-UX20	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●	
	HDR-UX7	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	●*7	●*7/10	●*7/10	●*7/12	●*7/12	●*15	●		
	HDR-UX5	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	●*7	●*7/10	●*7/10	●*7/12	●*7/12	●*15	●		
	HDR-UX1	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4	—	—	—	—	—	—	●*10/11	●*10/11	—	●*12	●*12	●*15	●		
	HDR-HC9	●	●*1	●*2	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	●*7	—	—	—	—	—	●*7/15	●*7	
DV	HDR-HC7	●	●*1	●*2	●	●	●*3	●*3	●*3	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	●*7	●*7/10	●*7/10	●*7/12	●*7/12	●*7/15	●*7		
	HDR-HC3	—	●*1	●*2	—	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	●*7	—	—	—	—	—	●*7/15	●*7	
	HDR-FX1000	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*14	—	●		
	HDR-FX7	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10	●*10	—	●	
SD	DCR-SX41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11		
	DCR-SR87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●*11	
	DCR-SR300	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	●*7	●*7/10	●*7/10	—	—	—	●*15	●*7	
	DCR-SR220	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●*7
	DCR-SR65	—	●*1	●*2	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●*7
	DCR-SR62	—	●*1	●*2	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	●*7	●*7/10	●*7/10	●*7/12	●*7/12	●*15	●*7	
	DCR-SR60	—	●*1	●*2	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●
	DCR-DVD810	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●*7
	DCR-DVD505	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●
	DCR-DVD405	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●
	DCR-DVD308	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●*7
	DCR-HC96	—	●*1	●*2	●	●	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●
	DCR-HC62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●
DCR-HC48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●	
DCR-HC46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15	●	

\*1 5.1ch MIX モードは使用できません。

\*2 5.1ch CENTER MIX モードは使用できません。

\*3 別売りのVCT-55LHまたはVCT-55LHを使用。(TRIPPODの対応表を参照のこと)

\*4 別売りのブラケットVCT-55LHが必要で

\*5 電源として、専用バッテリーと、バッテリーを充電する充電器が必要です。

\*6 付属のレンズフードを使用すると、レンズフードの影に不明瞭さが現れる場合があります。

\*7 三脚脚穴をご使用時、本体の構造上、バッテリー入れの蓋又は、カセット入れの蓋や

メモリーユニットの蓋が開きません。

\*8 電源として、専用バッテリーが必要です。

\*9ズーム操作時に反応が遅くなる場合があります。

\*10 デジタルカメラ本体の変速ズームに対応。

\*11 三脚脚穴をご使用時、本体の構造上、バッテリー入れの蓋が開きません。

\*12 カメラの電源は使えません。

\*13ズーム機能はご使用できません。

\*14 ガイドフレームボタンを操作した際、カムコーダー本体メニューの設定によっては、液晶画面に、

ガイドフレームボタンマークが表示されます。

\*15 コンパージョーレンズを装着してのご使用は推奨できません。

\*16 カメラの角度、ご使用のビデオカメラによっては、パナソニック製と表示される場合があります。

# 対応表<ハウジング・ケーブル・その他>

		スポーツパック					HDMIミニ端子ケーブル	i.LINKケーブル	AVケーブル (AVミニジャック対応)		AVケーブル (S端子対応)	コンポーネントビデオケーブル	D端子ケーブル	USBケーブル	液晶フード/モニター保護シート										リモコン			
		SPK-HCH	SPK-CXB	SPK-HCG	SPK-CXA	SPK-HCF	DLC-HEM30/HEM20 HEM15/HEM10	VMC-IL4435B/IL4415B IL4408B	VMC-IL4635B/IL4615B	VMC-30FR / 20FR	VMC-20FF	VMC-30FS / 15FS	VMC-30VC / 15VC	VMC-30VD	VMC-UAM1	SH-L32W	SH-L35W	PCK-L35WD	PCK-L35WB	PCK-L35W	PCK-L32W	PCK-L30WD	PCK-L30W	PCK-L27WD	PCK-L27WB	PCK-L27W	RM-AV2	RM-VD1
メモリ	HDR-PJ760V	●	-	-	-	-	●	-	-	●*2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDR-PJ590V	●	-	-	-	-	●	-	-	●*2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDR-PJ210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	HDR-PJ40V	●	-	●	-	-	●	-	-	-	●*2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDR-PJ20	●	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDR-CX720V	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●*2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDR-CX590V	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●*2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDR-CX270V	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●*2	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDR-CX700V	●	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDR-CX560V	●	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDR-CX180	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDR-CX550V	●	-	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDR-CX370V	-	●	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	HDR-CX170	-	●	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	HDR-CX520V/CX500V	●	-	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	HDR-CX120	-	-	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	HDR-CX12	●	-	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	HDR-CX7	●	-	●	-	●	●	-	-	-	●	-	●*1	●*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	HDR-TG5V	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	HDR-TG1	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
NEX-VG20/VG20H	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●*3	-	-	
NEX-VG10	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HDR-AX2000	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●*4	
3D	HDR-TD20V	-	-	-	-	●	-	-	-	●*2	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-TD10	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HDD	HDR-XR550V	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-XR350V	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-XR150	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-XR520V/XR500V	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-XR100	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-SR12	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-SR11	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-SR8	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-SR5	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HDR-SR1	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DVD	HDR-UX20	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-UX7	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-UX5	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-UX1	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DV	HDR-HC9	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-HC7	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-HC3	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HDR-FX1000	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HDR-FX7	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SD	DCR-SX41	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-SR87	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-SR300	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-SR220	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-SR65	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-SR62	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-SR60	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-DVD810	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-DVD505	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-DVD405	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-DVD308	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-HC96	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-HC62	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-HC48	-	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DCR-HC46	-	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\*1 ハンディカムステーションを併用。

\*2 ズーム機能はご使用になれません。

\*3 S端子からのビデオ出力はできません。

\*4 ズーム操作時に反応が遅くなる場合があります。