# SONY



PXW-Z90 /HXR-NX80でストリーミング配信を始めるための3ステップ

YouTube Liveの準備 » カムコーダーの設定 » 配信スタート

## Simple Live Streaming クイックガイド PXW-Z90・HXR-NX80

SONY

### Step 1 » YouTube Liveの準備

l. YouTube にログイン	<b>,し "ライブ配信を</b>	開始"をクリック.	Ļ
E YouTube JP	検索	Q	
A	einen le live		▶ 動画をアップロード
t-д S	streaming	チャンネルをカスタマイズ	Y0 <mark>((●)) ライブ配信を開始</mark>
<b>う</b> 止昇 ホー.	4		
<b>アップロ-</b> ャンネル	-ド動画 ▶ すべて再生		

## 2. YouTube Studio ページ内で "新しいライブ配信" を選択 .

🕨 Studio	ウェブカメラ エンコーダ配信 管理	
	以前作成したライブ配信からライブ配信を新規作成	
	すでに終了しているライブ配信のストリーム設定、プライバシー、詳細(タ イトル、カテゴリなど)をコピーしてライブ ストリームを新規作成できま す。詳細	
	LIVE_test 191224	
ライブ配信の設定 アナリティクス	↑ 和信時刻: 2019年12月23日 23.44 (GMT-8)	
	新しいライブ配信 コピーして作成	
		∂ 今すぐ配信



3. 左側の赤矢印がついた欄を入力・選択 その後、"エンコーダ配信を作成"を選択.



4. ストリームURLとストリーム名&キーが表示され このURLとキーを PXW-Z90 / HXR-NX80に入力設定する

	← テスト		
		<sub>タイトル</sub> テスト	
	ストリーミング ソフトウェアに按続してプレビューを開始します	<sub>カテゴリ</sub> 科学と技術	
	配信設定ヘルブ	同時視聴者数 高評価数 0 0	
	▼ データなし		
	ライブ配信の設定 アナリティクス ストリームの状	伏戲	
	ストリームキー	その他の設定	
	ストリームキーを選択 白動化成モニ	DVR を有効にする	
ストリーム名/キー		る 260°動画 つビー	
ストリームURL	ストリーム unt. rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2	□ビー <sup>選紙の追加</sup> なし <u>▼</u>	
l l	ビックアップサービーの100 rtmp://b.rtmp.youtube.com/live2?backup=1		

#### Step 2 » カムコーダーの設定

1. ネットワーク設定

[Wi-Fi利用時]

1a. メニューボタンを押し、 [NETWORK SET] -> [Wi-Fi SET]->[ACCESS POINT SET]

1b. 登録するアクセスポイントを選択しパスワードを入力後、[Next]を選択する

- [有線LAN利用時]
  - 1c. カメラにイーサネットケーブルを接続し(注)、エラーメッセージが出ないかを確認する
     (注) イーサネットケーブルの接続にはカメラ本体のマルチ/マイクロUSB端子にVMC-UAM2(別売)を接続し
     さらにVMC-UAM2にUSB-RJ45ケーブル(別売: CBK-NA1に付属)を接続する必要があります
- 2. RTMP 設定

2a. メニューボタンを押し、[NETWORK SET] -> [RTMP/RTMPS] -> [PRESET 1]

- 3. [SIZE]で1280x720 または 640x360 を選択
- 4. [DESTINATION SET] の中で [URL] に前頁のYouTube"ストリーム URL"を入力、 [Stream Name]に "ストリーム名/キー"を入力する



メモ: [Stream Name]入力時にカメラ本体側"DISPLAY"ボタンを押すと 非表示 (\*\*\*) が表示されるようになります

#### 5. RTMP ストリーミングを開始する

"RTMP/RTMPS" が

画面に表示される

[NETWORK SET] -> [RTMP/RTMPS]に戻り[EXECUTE] (実行)を選択後、 [Wi-Fi] または [有線LAN]どちらかを選ぶ. 下図のようなスタンバイ画面になったら カメラ本体上の[Thumbnail]ボタンを押すと、カメラからYouTubeライブへのストリーミング が開始される (開始には数秒から3分ほどかかります)



"End" と "Stream start" が表示される

SONY

Step 3 » 配信スタート

カメラからYouTubeライブへのストリーミング開始後、 ストリーミング画像や接続状態を YouTube上で確認することができます

	<del>←</del> <del>,</del>				*	☆ ライブ配信を開始
接続状態	」 ストリーミングソフトウェアに接続してプレビューを開始します 配信設定へルプ	タイトル テスト カテゴリ 科学と技術 同時現聴者意 高四 0 0		編集	チャッ -	: チャットへようこそ!ご自身のプライバ シーを守ることもに、YouTubeのコミュ ニティガイドラインを進守することを忘 れないてください。 詳細
Z	<ul> <li>データなし</li> <li>ライノれるのはの定 アナリティクス ストリームの利</li> </ul>	大戲				
	ストリームキー ストリームキーを選択 自動生成キー		その他の設定 DVR を有効にする	••		
	ストリーム名 / キー(エンコーダに貼り付け)  ストリーム URL rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2	<b>א</b> סצ- סצ-	360*動画 <sup>速振の追加</sup> なし ・	•>		
	バックアップ サーバーの URL rtmp://b.rtmp.youtube.com/live2?backup=1		字幕	••	? Sin 大型	nple live streaming ッセージを入力 0/200 >

このボタンを押すと視聴者への配信がスタート

YouTube Live についての詳細

