SONY

学習機能付
リモートコマンダー

機能一覧表

4-267-198-01 (1)

©2011 Sony Corporation Printed in China

RM-PLZ530D

映像機器：テレビ

デジタルテレビ（地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタルチューナー内蔵テレビ）

ソニー

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
3TV 電源	電源	
4 電源	電源	
6TV 入力切換	入力切換	
7 音声切換	音声切換	字幕
8 オプタイマー	オプタイマー S-CS アイコン	
9 ワイド切換	画面モード	
9.2 画面表示	2 画面	映像切換
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98 1~10 (/0)	1~10	
98 11	11/*	
98 12	12/#	
98 10 キー	チャンネル番号入力	スイーベル
105 音量 + / −	音量 + / −	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
98HDD/BD	前選局	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d（データ）	サービス切換 番組ナビ
99 青 / 赤 / 緑 / 黄	青 / 赤 / 緑 / 黄	
99 リンクメニュー	Wooo リンク	
99 アクトビラ	ネット アクトビラ	
99 番組表	番組表	裏番組
97 画面表示	画面表示	番組説明 詳細
98 戻る	戻る	
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	メニュー（字幕）	
98 オプション	ベムリ（G コード）	
99 録画リスト	録画番組	
94◀◀	サーチ − / スロー −	
94▶	再生。1.3 倍速	
94▶▶	サーチ + / スロー +	
94■	録画	
94■	停止	
94II	一時停止	番組キープ
94••	30 秒スキップ	

東芝

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
3TV 電源	電源	
4 電源	電源	
6TV 入力切換	入力切換	
7 音声切換	音声切換	字幕
8 オプタイマー	オプタイマー	
9 ワイド切換	画面サイズ	
9.2 画面表示	2 画面	映像切換
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98 1~12	1~12	
98 10 キー	CH 番号入力 サーチ BS-	
105 音量 + / −	音量 + / −	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
98HDD/BD	前選局	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d	メディア
99 青 / 赤 / 緑 / 黄	青 / 赤 / 緑 / 黄	
99 リンクメニュー	レグザリンク	
99 アクトビラ	ブロードバンド	
99 番組表	番組表	三二番組表
97 画面表示	画面表示	番組内容
98 戻る	戻る	終了
98 ↑/↓	入 / V	
98 →/←	→/←	
98 決定	決定	
98 ホーム / メニュー	ホームメニュー	
98 オプション	クイック	設定メニュー
99 シアター	おまかせ映像	
99 録画リスト	録画リスト 機器操作	
94◀◀	早戻し	
94▶	再生、ちょっとタイム再生	
94▶▶	早送り、早見早聞	
94●	録画	
94■	停止	
94II	一時停止	静止
94◀◀	前	
94▶▶	次	
94••	<	
94••	>	

日立

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
3TV 電源	電源	
4 電源	電源	
6TV 入力切換	入力切換	
7 音声切換	音声切換	メニュー（字幕）
8 オプタイマー	オプタイマー	
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98 1~10 (/0)	1~10	
98 11	11/*	
98 12	12/#	
98 10 キー	チャンネル番号入力	スイーベル
105 音量 + / −	音量 + / −	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d（データ）	テレビ / ラジオ / データ ベムリ
99 青 / 赤 / 緑 / 黄	青 / 赤 / 緑 / 黄	
99 リンクメニュー	Wooo リンク	
99 アクトビラ	ネット アクトビラ	
99 番組表	番組表	裏番組
97 画面表示	画面表示	番組説明 詳細
98 戻る	戻る	
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	メニュー（字幕）	
98 オプション	ベムリ（G コード）	
99 録画リスト	録画番組	
94◀◀	サーチ − / スロー −	
94▶	再生	
94▶▶	サーチ + / スロー +	
94●	録画	
94■	停止	
94II	一時停止	
94••	30 秒スキップ	

ビクター（JVC）

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
3TV 電源	電源	
4 電源	電源	
6TV 入力切換	入力切換	
7 音声切換	音声切換	
8 オプタイマー	オプタイマー	
9.2 画面表示	2 画面	映像切換
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98 1~10 (/0)	1~10	
98 11	11/*	
98 12	12/#	
98 10 キー	チャンネル番号入力	スイーベル
105 音量 + / −	音量 + / −	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d（データ）	メディア サービス切換
99 青 / 赤 / 緑 / 黄	青 / 赤 / 緑 / 黄	BS メディア切換 サービス切換
99 リンクメニュー	KURO LINK	
99 番組表	番組表	快速番組サーチ
97 画面表示	画面表示	番組情報 番組内容
98 戻る	戻る	元の画面
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	テレビメニュー	
99 シアター	画質・音質	

サンヨー

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
3TV 電源	電源	
4 電源	電源	
6TV 入力切換	入力切換	
7 音声切換	音声切換	
8 オプタイマー	オプタイマー	
9.2 画面表示		映像切換
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98 1~12	1~12	
98 10 キー	チャンネル番号入力	
105 音量 + / −	音量 + / −	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d（データ）	テレビ / ラジオ / データ
99 青 / 赤 / 緑 / 黄	青 / 赤 / 緑 / 黄	
99 番組表	番組表	
97 画面表示	画面表示	番組説明 番組内容
98 戻る	戻る	
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	メニュー	
98 オプション	ベムリ（G コード）	
99 録画リスト	録画番組	
94◀◀	サーチ − / スロー −	
94▶	再生	
94▶▶	サーチ + / スロー +	
94●	録画	
94■	停止	
94II	一時停止	
94••	スキップ − / コマ送り −	
94••	スキップ + / コマ送り +	
94••	10 秒バック HDD/ V D R 録画モード / 残量	
94••	30 秒スキップ 番組検索	

三菱

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
3TV 電源	電源	
4 電源	電源	
5 開 / 閉	トレイ 開 / 閉	
6TV 入力切換	入力切換	
7 音声切換	音声切換	字幕
8 オプタイマー	オプタイマー	
9 ワイド切換	画面サイズ	
9.2 画面表示	2 画面 入 / 切	映像切換
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98 1~10 (/0)	1~10	
98 11	11/*	
98 12	12/#	
98 10 キー	番号入力	
105 音量 + / −	音量 入 / V	
106 チャンネル + / −	チャンネル入 / V	
98HDD/BD	前選局	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d（データ）	番組ナビ
99 青 / 赤 / 緑 / 黄	青 / 赤 / 緑 / 黄	
99 リンクメニュー	リンク操作	
99 アクトビラ	アクトビラ	
99 番組表	番組表 予約する / 番組表	裏番組 詳細予約
97 画面表示	画面表示	番組内容 番組説明
98 戻る	戻る	消去
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	メニュー	
98 オプション	サブメニュー	使いかナビ
99 シアター	エコモードセンサー	
99 録画リスト	再生リスト / 見る	
94◀◀	早戻し	
94▶	再生	
94▶▶	早送り	
94●	一発録画	
94■	停止	
94II	一時停止 / 静止画	番組ポーズ
94◀◀	前	
94▶▶	次	
94••	チャット戻し	
94••	30 秒スキップ	

パイオニア

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
3TV 電源	電源	
4 電源	電源	
6TV 入力切換	入力切換	
7 音声切換	音声切換	
8 オプタイマー	オプタイマー	
9.2 画面表示	2 画面	映像
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98 1~12	1~12	
98 10 キー	数字選局	
105 音量 + / −	音量 + / −	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d（データ）	メディア サービス切換
99 青 / 赤 / 緑 / 黄	青 / 赤 / 緑 / 黄	
99 リンクメニュー	KURO LINK	
99 番組表	番組表	快速番組サーチ
97 画面表示	画面表示	番組情報 番組内容
98 戻る	戻る	元の画面
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	ホームメニュー メニュー	
99 シアター	画質・音質	

アナログテレビ（地上アナログ・アナログ BS チューナー内蔵テレビ）

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
3TV 電源	電源オン / オフ	
4 電源	電源オン / オフ	
6TV 入力切換	入力切り換え	
7 音声切換	二重音声放送の切り換え	
8 オプタイマー	スリープタイマー	
9 ワイド切換	ワイド画面の切り換え	
94 地上アナログ	テレビ画面モードの切り換え	
98S	アナログ BS 放送への切り換え	
98 1~9	1~9	
98 10（/0）	10 キー選択の場合は 0	
98 11~12	11~12	
105 音量 + / −	音量　大 : + / 小 : −	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
98HDD/BD	ひとつ前の選局チャンネルに戻る	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	青 / 赤 / 黄	アナログ BS 放送の選局 5/7/11
97 画面表示	テレビの画面表示切り換え	
98 戻る	戻る	カーソルを上 / 下 / 左 / 右へ移動
98 決定	選択項目の実行	
98 ホーム / メニュー	メニュー表示	
94◀◀	巻戻し	
94▶	再生	
94▶▶	早送り	
94●	録画	
94■	停止	
94II	一時停止	
94◀◀	ビデオ入力 1 を選択	
94▶▶	ビデオ入力 4 を選択	
94••	ビデオ入力 2 を選択	
94••	ビデオ入力 3 を選択	

ビデオ一体型テレビ（地上アナログ・アナログ BS チューナー内蔵テレビ）

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
3TV 電源	電源オン / オフ	
4 電源	電源オン / オフ	
6TV 入力切換	入力切り換え	
7 音声切換	二重音声放送の切り換え	
8 オプタイマー	スリープタイマー	
9 ワイド切換	ワイド画面の切り換え	
94 地上アナログ	テレビ画面モードの切り換え	
98S	アナログ BS 放送への切り換え	
98 1~9	1~9	
98 10（/0）	10 キー選択の場合は 0	
98 11~12	11~12	
105 音量 + / −	音量　大 / 小	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
98HDD/BD	ひとつ前の選局チャンネルに戻る	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	青 / 赤 / 黄	アナログ BS 放送の選局 5/7/11
97 画面表示	テレビの画面表示切り換え	
98 戻る	戻る（リターン）	カーソルを上 / 下 / 左 / 右へ移動
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	機能選択 / 操作一覧	
99 オプション	サブメニュー / プレイリスト（メニュー）	
99 シアター	確認（予約）/ 予約確認	
94◀◀	早戻し	
94▶	再生（1.3 倍速）	
94▶▶	早送り	
94●	録画	
94■	停止	
94II	一時停止	
94••	前	
94••	次	
94••	10 秒戻し	
94••	30 秒送り	

映像機器：レコーダー、プレーヤー、ビデオ

ブルーレイディスクレコーダー

ソニー

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
5 開 / 閉	開 / 閉	
7 音声切換	音声切換	字幕
8 オプタイマー	オプタイマー	
9.2 画面表示	2 画面	映像
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98 1~12	1~12	
98 10 キー	数字選局	
105 音量 + / −	音量 + / −	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d（データ）	メディア サービス切換
99 青 / 赤 / 緑 / 黄	青 / 赤 / 緑 / 黄	
99 リンクメニュー	KURO LINK	
99 番組表	番組表	快速番組サーチ
97 画面表示	画面表示	番組情報 番組内容
98 戻る	戻る	元の画面
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	テレビメニュー	
99 シアター	画質・音質	

パナソニック（松下電器）

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
5 開 / 閉	開 / 閉	
7 音声切換	音声切換	字幕
8 オプタイマー	オプタイマー	
9.2 画面表示	2 画面	映像
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98 1~12	1~12	
98 10 キー	3 桁入力	
105 音量 + / −	音量 + / −	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d（データ放送）	BS メディア切換 サービス切換
99 青 / 赤 / 緑 / 黄	青 / 赤 / 緑 / 黄	
99 リンクメニュー	KURO LINK	
99 番組表	番組表	
97 画面表示	画面表示	番組内容 番組情報
98 戻る	戻る	
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	テレビメニュー	
99 オプション	視聴メニュー / ディスク	BD 状態 / ポップアップメニュー
99 シアター	AV ポジション	
99 録画リスト	録画リスト / トップメニュー	
94◀◀	早戻し	
94▶	再生	
94▶▶	早送り	
94●	録画	
94■	停止	
94II	一時停止	静止画
94◀◀	前	
94▶▶	次	
94••	10 秒戻し	
94••	30 秒送り	

三菱

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
5 開 / 閉	開 / 閉	
7 音声切換	音声切換	字幕
8 オプタイマー	オプタイマー	
9.2 画面表示	2 画面	映像
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98 1~12	1~12	
98 10 キー	3 桁入力	
105 音量 + / −	音量 + / −	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d（データ）	メディア サービス切換
99 青 / 赤 / 緑 / 黄	青 / 赤 / 緑 / 黄	
99 リンクメニュー	KURO LINK	
99 番組表	番組表	快速番組サーチ
97 画面表示	画面表示	番組情報 番組内容
98 戻る	戻る	元の画面
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	ホームメニュー メニュー	
99 シアター	画質・音質	

パナソニック（松下電器）

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
5 開 / 閉	開 / 閉	
7 音声切換	音声切換	字幕
8 オプタイマー	オプタイマー	
9.2 画面表示	2 画面	映像
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98 1~12	1~12	
98 10 キー	3 桁入力	
105 音量 + / −	音量 + / −	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d（データ）	番組ナビ
99 青 / 赤 / 緑 / 黄	青 / 赤 / 緑 / 黄	
99 リンクメニュー	リンク操作	
99 アクトビラ	アクトビラ	
99 番組表	番組表 予約する / 番組表	裏番組 詳細予約
97 画面表示	画面表示	番組内容 番組説明
98 戻る	戻る	消去
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	メニュー	
99 オプション	サブメニュー	使いかナビ
99 シアター	エコモードセンサー	
99 録画リスト	再生リスト / 見る	
94◀◀	早戻し	
94▶	再生	
94▶▶	早送り	
94●	一発録画	
94■	停止	
94II	一時停止 / 静止画	番組ポーズ
94◀◀	前	
94▶▶	次	
94••	チャット戻し	
94••	30 秒スキップ	

パイオニア

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
5 開 / 閉	開 / 閉	
7 音声切換	音声切換	字幕
8 オプタイマー	クリア / 消去	
9 ワイド切換	アングル	
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	アナログ / 外部	
98 1~10 (/0)	1~10	
98 11	11/ 枝番 / 録定	
98 12	12/ 長録 / 全 10/*	
98 10 キー	3 桁入力	
105 音量 + / −	チャンネル入 / V	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
99HDD/BD	HDD/DVD/ S D	
99HDD/BD + 1	HDD	
99HDD/BD + 2	DVD	
99HDD/BD + 3	SD	
96d（連動データ）	レコーダー選択	
99 青	青 / A-B	チャプターマーク追加
99 赤	赤	チャプターマーク削除
99 緑	緑 / リピート	サーチ
99 黄	黄	録画モード
99 リンクメニュー	DVD メニュー / メニュー	
99 アクトビラ	ディスクナビ / トップメニュー	
99 番組表	番組表 / 予約する	予約（デジタル放送）
97 画面表示	画面表示	番組内容 番組説明
98 戻る	戻る	G コード予約 / 予約画面
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	機能一覧	
99 オプション	簡単メニュー	
99 シアター	DVD ダビング	
99 録画リスト	見る	
94◀◀	早戻し / スロー戻し	
94▶	再生	
94▶▶	早送り / スロー送り	
94●	録画 / オプタイマー録画	
94■	停止	
94II	一時停止	
94◀◀	前 / スキップ戻し	
94▶▶	次 / スキップ送り	
94••	チョット戻し	簡易こま戻し / コマ送り縮小
94••	30 秒スキップ	コマ送り、コマ送り拡大

シャープ

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
5 開 / 閉	BD トレイ開 / 閉	
7 音声切換	音声切換	字幕
8 オプタイマー	映像 / アングル / 接続設定リセット	
9 ワイド切換	画面モード / 再生設定	
9.2 画面表示	2 画面	
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98S	BS	放送切換
98CS	CS 1/2	1/2
98 1~10 (/0)	1~10	
98 11	11 (/ 取り消し)	
98 12	12 (*)	
98 10 キー	チャンネル番号入力 / 番号入力	
105 音量 + / −	チャンネル入 / V	
98HDD/BD	HDD/DVD/BD 切り換え	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d（データ連動）	
99 青	青	チャプターマーク
99 赤	赤	
99 緑	緑	おまかせ再生 / D 映像 /HDMI 変換
99 黄	黄	録画モード
99 3D	DVD メニュー	
99 アクトビラ	録画リスト / トップメニュー	
99 番組表	番組表	G コード
97 画面表示	画面表示	番組情報
98 戻る	戻る	終了
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	スタートメニュー	
99 シアター	オリジナル / プレイリストトップメニュー	
99 録画リスト	録画リスト / トップメニュー	
94◀◀	早戻し	
94▶	再生	
94▶▶	早送り	
94●	録画	
94■	停止 / ライブ	
94II	録画停止 / 録画一時停止	
94II	静止 / 一時停止	
94◀◀	前	
94▶▶	次	
94••	リプレイ	DVD トレイ開 / 閉
94••	30 秒スキップ	BD トレイ開 / 閉

パイオニア

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
5 開 / 閉	開 / 閉	
7 音声切換	音声切換	字幕
8 オプタイマー	クリア	
9 ワイド切換	映像 / アングル	
9.2 画面表示	入力切換	ナビマーク
94 地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	地上アナログ / 地上デジタル / BS/CS	
98S	衛星 BS	
98CS	衛星 CS1/2	
98 1~10 (/0)	1~10	
98 11	11/ 枝番	
98 12	12/ 長録 / 全 10/*	
98 10 キー	3 桁入力	
105 音量 + / −	チャンネル + / −	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
99HDD/BD	HDD/DVD	
99HDD/BD + 1	HDD	
99HDD/BD + 2	DVD	
99HDD/BD + 3	SD	
96d（連動データ）	d（データ）	ポジションメモリー
99 青	青	チャプターマーク追加
99 赤	赤	チャプターマーク削除
99 緑	緑	タイムループ
99 黄	黄	録画モード
99 3D	プレイリスト / メニュー サブメニュー	
99 リンクメニュー	便利機能	
99 アクトビラ	プログラムナビ / トップメニュー	
99 番組表	番組表 / G ガイド / 番組表	G コード
97 画面表示	画面表示	
98 戻る	戻る / リターン	予約確認
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	簡単メニュー / 機能選択	
99 オプション	簡単メニュー	
99 シアター	DVD ダビング	
99 録画リスト	レコーダー選択	ダビング
94◀◀	早戻し	
94▶	再生 / 1.3 倍速	
94▶▶	早送り	
94●	録画	
94■	停止	
94II	一時停止	
94◀◀	前	
94▶▶	次	
94••	便利機能	
94••	30 秒スキップ	

DVD レコーダー

ソニー（メーカー番号:0403、0402、0401）

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
5 開 / 閉	取り出し	
8 オプタイマー	クリア	
94 地上アナログ	G ガイド	
98 1~10 (/0)	1~10	
98 12	12/ 録定	
98HDD/BD	ゲーム終了	
96d（連動データ）	START	
99 青	削除	
99 赤	BS7	
99 緑	○（まる）	
99 黄	BS11	録画モード
99 3D	メニュー	
99 リンクメニュー	BS12	
99 アクトビラ	トップメニュー	
99 番組表	番組表	ビュー
97 画面表示	画面表示	
98 戻る	×（閉る）	リターン
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	ホーム	
99 オプション	△（オプション）	
99 シアター	リターン	
94◀◀	L2	
94▶	再生	
94▶▶	R2	
94●	録画	
94■	停止	
94● + 録/■/	録画停止 / 録画一時停止	
94II	一時停止	
94••	L1 / 進	
94••	R1 / 次	
94••	フラッシュ戻し	L3
94••	フラッシュ送り	R3

パナソニック（松下電器）

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
5 開 / 閉	開 / 閉	
7 音声切換	音声	再生設定 / 画面設定
8 オプタイマー	消去	
9 ワイド切換	放送 / 入力	
9.2 画面表示	入力切換 /DVD 入力	? （ガイド）
94 地上アナログ	地上アナログ	
98 地上デジタル	地上デジタル	
98CS	BS	
98 1~10 (/0)	1~10	
98 11	11/ 取り消し	
98 12	12/*	
98 10 キー	チャンネル番号入力	
105 音量 + / −	チャンネル入 / V	
106 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
98HDD/BD	HDD/DVD/ SD 切換	
99 消音	消音	
96d（連動データ）	d（データ）	番組ナビ
99 青 / 赤 / 緑 / 黄	青 / 赤 / 緑 / 黄	
99 リンクメニュー	便利機能	
99 アクトビラ	プログラムナビ / トップメニュー	
99 番組表	番組表 / G ガイド / 番組表	G コード
97 画面表示	画面表示	
98 戻る	戻る / リターン	予約確認
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	カーソル移動 / 決定	
99 オプション	簡単メニュー	
99 シアター	リターン	
99 録画リスト	録画番組	
94◀◀	早戻し	
94▶	再生 / 1.3 倍速	
94▶▶	早送り	
94●	録画	
94■	停止	
94II	一時停止 / おまかせチャンネル	
94◀◀	スキップ前	タイマー　切 / 入
94▶▶	スキップ次	自動 CM 送り
94••		コマ戻し
94••	30 秒スキップ	コマ送り

ソニー（メーカー番号:0404、0405、0406）

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
5 開 / 閉	取り出し	
8 オプタイマー	クリア	
94 地上アナログ	G ガイド	
98 1~10 (/0)	1~10	
98 12	12/ 録定	
98HDD/BD	ゲーム終了	
96d（連動データ）	START	
99 青	削除	
99 赤	BS7	
99 緑	○（まる）	
99 黄	BS11	録画モード
99 3D	メニュー	
99 リンクメニュー	BS12	
99 アクトビラ	トップメニュー	
99 番組表	番組表	ビュー
97 画面表示	画面表示	
98 戻る	×（閉る）	リターン
98 ↑/↓/→/←/ 決定	カーソル移動 / 決定	
98 ホーム / メニュー	ホーム	
99 オプション	△（オプション）	
99 シアター	リターン	
94◀◀	L2	
94▶	再生	
94▶▶	R2	
94●	録画	
94■	停止	
94● + 録/■/	録画停止 / 録画一時停止	
94II	一時停止	
94••	R1 / 次	
94••	フラッシュ戻し	L3
94••	フラッシュ送り	R3

日立

本機のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
5 開 / 閉	開 / 閉	
7 音声切換	音声切換	字幕 / 字幕切換
8 オプタイマー	放送切換	
9 ワイド切換	レコーダー切換 1/2 アングル	
9.2 画面表示	画面表示	おしえて
94 地上アナログ	地上アナログ /TV	
98 地上デジタル / BS/CS	地上デジタル / BS/CS	
98S1~12	1~12	
98 10 キー	チャンネル番号入力 /AB リピート	
105 音量 + / −	チャンネル入 / V	
98 11	11/0	
98 12	12/ 記憶 / マーク	
98 10 キー	編集	
98 チャンネル + / −	チャンネル + / −	
98HDD/BD	HDD/DVD	
98HDD/BD + 1	HDD	
98HDD/BD + 2	DVD	
96d（連動データ）	? （お知らせガイド）	
99 青	オンエア	
99 赤	青 / アングル /5 スクロール	タイムシフト
99 緑	黄 / 上スクロール	録画モード / 残量
99 黄	DVD メニュー	
99 3D	録画リスト	
99 リンクメニュー	設定メニュー	
99 アクトビラ	リピート	
99 番組表	番組表	G コード / 予約一覧
97 画面表示	画面表示	ワケ 録
98 戻る	戻る	予約一覧
98 ↑	↑	ジョグリング右回転 / 上スクロール
98 ↓	↓	ジョグリング左回転 / 下スクロール
98 →/←/決定	→/← / 決定	≫ / ≪
98 ホーム / メニュー	ディスクナビゲーション	
99 オプション	ベムリ / 機能	
99 シアター	ミルカモ	
99 録画リスト	録画リスト	ダビング
94◀◀,▶▶	早戻し / 早送り	
94▶/■/II	再生 / 停止 / 録画一時停止	

ブルーレイディスクプレーヤー

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源オン／オフ
5 開／閉	トレイの開閉
7 音声切換	音声切り換え
8 オプタイマー	アングルの切り換え
9BS	取り消し
9CS	再生モード切り換え
9|1–10 (/0)	数字ボタン（画面上の項目選択）
9|11	10 および 10 よりでえい数字選択
9|12	選択項目の決定
9|10 キー	トップメニュー（タイトルメニュー）表示
9矢印（連動データ）	サブタイトル（字幕）の切り換え
9音	青／赤／緑／黄
9メニュー	サブメニューの表示
9番組表	ポップアップメニューの表示
9画面表示	現在の再生状態を画面に表示
9戻る	ひとつ前の選択画面に戻る
9↑/↓/←/→	カーソルを上／下／右／左へ移動
9決定	選択項目の実行
9ホーム／メニュー	ホームメニューの表示
9オプション	オプション設定メニューの呼び出し
9◀◀	早戻し
9▶	再生
9▶▶	早送り
9■	停止
9II	一時停止
9⏮	前の場面、曲へ
9⏭	次の場面、曲へ
9◀	少し前に戻る
9▶	少し先に進む

DVD プレーヤー

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源オン／オフ
5 開／閉	トレイの開閉
7 音声切換	音声切り換え
8 オプタイマー	アングルの切り換え
9BS	取り消し
9CS	再生モード切り換え
9|1–10 (/0)	数字ボタン（画面上の項目選択）
9|11	10 および 10 よりでえい数字選択
9|12	選択項目の決定
9矢印（連動データ）	サブタイトル（字幕）の切り換え
9番組表	トップメニュー（タイトルメニュー）表示
9画面表示	現在の再生状態を画面に表示
9戻る	ひとつ前の選択画面に戻る
9↑/↓/←/→	カーソルを上／下／右／左へ移動
9決定	選択項目の実行
9ホーム／メニュー	メニュー（DVD メニュー）表示
9オプション	設定メニューの呼び出し
9◀◀	早戻し
9▶	再生
9▶▶	早送り
9■	停止
9II	一時停止
9⏮	前の場面、曲へ
9⏭	次の場面、曲へ

ビデオデッキ

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源オン／オフ
5 開／閉	カセットの取り出し
7 音声切換	二重音声放送の切り換え
8 オプタイマー	スカラップ切り換え
9BS	アナログ BS 放送への切り換え
9|1–9	1–9
9|10 (/0)	10 キー選択の場合は 0
9|11–12	11–12
9矢印（連動データ）	早送り／巻戻し
9音	高速巻戻し
9赤	30 分単位で録画時間を選択、録画開始する
9緑	1 倍速再生
9黄	再生中の CM 部分を飛ばし見する
9番組表	アンテナ出力切り換え
9画面表示	データスクリーン表示
9戻る	設定メニューから抜ける
9↑/↓/←/→	カーソルを上／下／右／左へ移動
9決定	選択項目の実行
9ホーム／メニュー	メニュー表示
9◀◀	巻戻し
9▶	再生
9▶▶	早送り
9●	録画
9■	停止
9II	一時停止

HDD レコーダー（ハードディスクビデオレコーダー）

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
8BS	ライブ／録画モニター
8CS	CS 番組表
8|1–12	1–12
8|10 キー	ビュー／早見
8矢印	チャンネル＋／－
8矢印/BD	ビジュアルサーチ
8矢印（連動データ）	MyCast リスト／字幕
8青	青／インデックス書込
8赤	赤／インデックス消去
8緑	緑
8黄	黄／スロー
8リンクメニュー	現在のセットアップ
8番組表	番組表、G ガイド
8画面表示	画面表示／残量
8戻る	戻る
8↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
8ホーム／メニュー	メニュー
8オプション	オプションツール
8録画リスト	MyCast リスト
8◀◀	早戻し／早送り
8▶	再生
8▶▶	早送り
8●	録画
8■	停止
8● ＋ 8■/8■ ＋ 8II	録画停止／録画一時停止
8II	一時停止
8⏮	頭出し
8⏭	次
8◀	フラッシュ
8▶	フラッシュ＋

映像機器：チューナー

スカパー！チューナー

ソニー（スカパー！HDを含む）
アイワ（メーカー番号：3011）
ビクター(JVC)

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音多切換
8 オプタイマー	信号切換
9 地上デジタル	登録
9BCS	衛星切換
9|1–9	1–9
9|10 (/0)	0
9|11	予約一覧 予約リスト
9|12	選局
9|10 キー	10 キー
9矢印	チャンネル＋／－
9矢印/BD	ジャンプ
9矢印（連動データ）	お好み一覧 お好みリスト
9青／赤／緑／黄	ダイレクト選局 A/B/C/D
9アクトパラ	ラジオ
9番組表	番組ガイド
9画面表示	画面表示
9戻る	戻る／取消
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	メニュー
9オプション	EZ パネル クイックパネル
9■	スチル
9◀◀	番組説明
9▶▶	LINK
9●●	日付／ジャンル
9◀ ▶	ラジオ

パナソニック(松下電器)

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
8オプタイマー	信号切換
8BCS	衛星切換
8|1–9	1–9
8|10 (/0)	0
8|11	予約確認
8|12	#
8矢印	チャンネル＋／－
8矢印/BD	前選局
8番組表	番組表
8画面表示	画面表示
8戻る	戻る
8↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
8ホーム／メニュー	メニュー
8オプション	クイック
8▶	ページ↑
8II	ページ↓
8●●	放送内容
8▶▶	裏番組

東芝
DXアンテナ
マスプロ電工（メーカー番号：3007）
八木アンテナ

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音多切換
8オプタイマー	信号切換
9BCS	ネットワーク
9|1–9	1–9
9|10 (/0)	0
9|11	訂正
9|12	#
9矢印	チャンネル＋／－
9矢印/BD	リサーブ（呼び出し）
9矢印（連動データ）	お好み CH テレビ／ラジオ
9番組表	番組ガイド
9画面表示	リサーブ（記憶）
9戻る	戻る（取り消し）
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	メニュー
9◀◀	表示
9▶▶	機能
9●●●	チャンネル テレビ／ラジオ

日立

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
8CS	衛星切換 信号切換
8|1–9	1–9
8|10 (/0)	0
8|11	予約一覧
8矢印/BD	チャンネル＋／－
8矢印（連動データ）	CH リターン
8青	マイ CH
8番組表	番組ガイド
8画面表示	画面表示
8戻る	戻る
8↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
8ホーム／メニュー	メニュー
8オプション	機能
8◀	ページ↑
8II	ページ↓
8●●	詳細
8●●●	予約登録
8●●	クイック

ユニデン

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
8 地上アナログ	メモリー設定
8CS	信号切換
8|1–9	1–9
8|10 (/0)	0
8|11	予約確認
8矢印 チャンネル＋／－	情報↑/↓
8矢印/BD	前チャンネル
8矢印（連動データ）	お好み
8青／赤／緑／黄	メモリー1/2/3/4
8番組表	番組ガイド
8戻る	終了
8↑/↓/←/→	↑/↓/←/→
8決定	決定／スチル
8ホーム／メニュー	メニュー
8◀◀●	ページ

NEC

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	2 重音声
8 オプタイマー	信号切換
9CS	衛星切換
9|1–9	1–9
9|10 (/0)	0
9|11	予約一覧
9|12	選局
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－
9矢印/BD	前 CH
9矢印（連動データ）	ラスト 5CH
9青	ラジオ
9番組表	番組ガイド
9画面表示	画面表示
9戻る	戻る／取消
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	メニュー
9オプション	現在番組
9■	スチル
9◀◀	番組説明
9▶▶	日付／ジャンル
9●●	日付
9●●●	テレビ／ラジオ

HUMAX
スカパー！

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	2 重音声
8 オプタイマー	信号切換
9CS	衛星切換
9|1–9	1–9
9|10 (/0)	0
9|11	予約一覧
9|12	# （選局）
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－
9矢印/BD	前 CH
9矢印 テレビ／ラジオ	テレビ／ラジオ
9番組表	番組表
9画面表示	画面表示
9戻る	戻る／取消
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	メニュー
9オプション	現在番組
9■	スチル
9◀◀	番組説明
9▶▶	日付／ジャンル
9●●	日付
9●●	テレビ／ラジオ

スカパー！(HDD内蔵)

本体のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
7 音声切換	音声切換	
8オプタイマー	オプタイマー	
9ワイド切換	システム設定	
9地上アナログ	登録	
9BCS	信号切換	
9|1–11	1–11	
9|12	12/ 選局	
9|10 キー	クイックパネル	
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－	
9矢印/BD	ジャンプ	
9矢印（連動データ）	タイトル選局 A/B/C/D	
9青	ダイレクト選局 A/B/C/D	
9リンクメニュー	クイックパネル	
9アクトパラ	ラジオ	
9番組表	番組表	予約リスト
9画面表示	画面表示	
9戻る	戻る	
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定	
9ホーム／メニュー	メニュー	
9オプション	ツール	操作パネル
9録画リスト	おまかせ設定 タイトルリスト	
9◀◀	早戻し	
9▶	再生	
9▶▶	早送り	
9●	録画	
9■	停止	
9● ＋ 9■	録画停止	
9II	一時停止	
9⏮	前	
9⏭	次	
9◀	フラッシュ	
9▶	フラッシュ＋	

スカパー！(スカパー！HDチューナー)
HUMAX(スカパー！HDチューナー)

本体のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
4 電源	電源	
7 音声切換	音声切換	
8 ワイド切換	お知らせ	
9地上アナログ	お好み	
9地上デジタル	地上 D	
9BCS	スカパー！	
9|1–11	1–11	
9|12	12/ 選局	
9|10 キー	3 桁入力	
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－	
9矢印/BD	前チャンネル	
9矢印（連動データ）	d/ データ	
9青／赤／緑／黄	青／赤／緑／黄	
9アクトパラ	テレビ／ラジオ	
9番組表	番組表	予約一覧
9画面表示	画面表示	
9戻る	戻る	
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定	
9ホーム／メニュー	メニュー	
9オプション	ツール	
9録画リスト	タイトルリスト	
9◀◀	早戻し	
9▶	再生／一時停止	
9▶▶	早送り	
9II	停止	
9●●	再生／一時停止	

ケーブルテレビデジタルチューナー

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
9地上デジタル	地上デジタル
9BS	BS
9CS	CATV
9|1–10 (/0)	1–10
9|11	11/*
9|12	12/#
9|10 キー	チャンネル番号入力
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－
9矢印/BD	前選局
9矢印（連動データ）	d/（データ）
9青／赤／緑／黄	青／赤／緑／黄
9番組表	番組表
9画面表示	画面表示
9戻る	戻る
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	番組ナビ
9オプション	機器ナビ
9■	裏番組
9●●	おまかせ選局
9▶▶	字幕
9◀◀	元の画面
9II	便利機能
9■■	静止
9●●●	番組内容 機器操作 機器操作パネル
9●●	映像切換
9●●	サービス切換

ケーブルテレビホームターミナル（アナログ）

ソニー

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	二重音声
9BS	JSkyB/PerfecTV
9|1–9	1–9
9|10 (/0)	0
9|12	選局
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－
9矢印/BD	ジャンプ
9矢印（連動データ）	ダイレクト選局 A/B/C/D
9青／赤／緑／黄	青／赤／緑／黄
9番組表	番組表
9画面表示	画面表示
9戻る	戻る
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	メニュー
9◀◀	表示
9▶▶	LINK
9●●	クイック
9◀ ▶	メディア

他社のホームターミナル

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	多重切換（主／副）
9|1–9	1–9
9|10 (/0)	0
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル（選局）↑/↓
9矢印/BD	リターン（リピート、チャンネルリターン、CH リコール）
9青	CH コール（表示、表示コール）、時計
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	メニュー
9◀◀	入力切換（ホームターミナル／ビデオ、ビデオ）
9●●	中止
9●●	呼び出し

地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタルチューナー

ソニー

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	二重音声
9地上デジタル	地上デジタル放送切換
9BS	BS デジタル放送切換
9CS	110 度 CS デジタル放送切換
9|1–12	1–12
9|10 キー	10 キー
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－
9矢印/BD	ジャンプ
9矢印（連動データ）	d（連動データ）
9青／赤／緑／黄	青／赤／緑／黄
9アクトパラ	テレビ／ラジオ
9番組表	番組表
9画面表示	画面表示
9戻る	戻る
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	メニュー
9オプション	ツール
9■	番組説明
9●●	i LINK
9●●	映像
9●●	ラジオ／データ

パナソニック(松下電器)

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
9地上デジタル	地上デジタル放送切換
9BS	BS デジタル放送切換
9CS	110 度 CS デジタル放送切換
9|1–10 (/0)	1–10
9|11	11/*
9|12	12/#
9|10 キー	チャンネル番号入力
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－
9矢印/BD	前選局
9矢印（連動データ）	d/（データ）
9青／赤／緑／黄	青／赤／緑／黄
9番組表	番組表
9画面表示	画面表示
9戻る	戻る
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	番組ナビ
9オプション	機器ナビ 機器操作
9●●	映像切換
9●●	サービス切換

東芝

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
9BS	放送切換
9|1–10 (/0)	1–10
9|11	*
9|12	#
9|10 キー	BS-
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－
9矢印（連動データ）	d（データ）
9青／赤／緑／黄	青／赤／緑／黄
9番組表	番組表
9戻る	戻る
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	ホームメニュー
9◀◀	表示
9▶▶	LINK
9●●	クイック
9◀ ▶	メディア

日立

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
9地上デジタル	地上デジタル放送切換
9BS	BS デジタル放送切換 BS/CS（BS デジタル /110 度 CS デジタル放送切換）
9|1–12	1–12
9|10 キー	3 桁入力
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－
9矢印（連動データ）	d（データ）
9青／赤／緑／黄	青／赤／緑／黄
9番組表	番組表
9画面表示	画面表示
9戻る	戻る
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	ホームメニュー
9◀◀	番組説明
9▶▶	i LINK
9●●	マルチビュー
9●●	信号切換

シャープ

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
8オプタイマー	登録
9地上デジタル	地上デジタル放送切換
9BS	BS デジタル放送切換
9CS	110 度 CS デジタル放送切換
9|1–10 (/0)	1–10
9|11	11/いつでも
9|12	12/おこのみ
9|10 キー	3 桁入力 BS3 桁
9矢印 チャンネル＋	チャンネル入 選局∧
9矢印 チャンネル－	チャンネル∨ 選局∨
9矢印（連動データ）	d（データ連動）
9青	青／お印
9赤	赤／ジャンプ
9緑	緑／リプレイ
9黄	黄／スキップ
9番組表	番組表
9画面表示	表示切換
9戻る	戻る
9↑	↑/スロー
9↓	↓/リバース
9→/←	→/←
9決定	決定
9ホーム／メニュー	メニュー UV（メニュー）
9オプション	リスト
9◀◀	早戻し
9▶	再生
9▶▶	早送り
9●	録画
9■	停止／ライブ
9II	一時停止
9⏮◀	番組情報 情報表示
9⏭▶	字幕
9●●	映像切換 映像／アングル
9●●●	テレビ／ラジオ／データ

DXアンテナ

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
9BS	ネットワークり換
9|1–10 (/0)	1–10
9|11	予約一覧
9	12	12
9|10 キー	チャンネル 3 桁入力
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル∧／∨
9矢印（連動データ）	d（データ）
9青／赤／緑／黄	青／赤／緑／黄
9番組表	番組表
9画面表示	画面表示
9戻る	戻る
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	ホーム
9オプション	オプション
9◀◀	早戻し
9▶	再生
9▶▶	早送り
9■	停止
9II	一時停止
9⏮◀	番組説明
9⏭▶	映像切換
9●●	サービス切換

日立リビングサプライ
マスプロ電工

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
9|1–12	1–12
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－
9番組表	番組表
9画面表示	画面表示
9戻る	戻る
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	メニュー
9◀◀	字幕

八木アンテナ
日本アンテナ

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
9地上デジタル	地上デジタル放送切換
9BS	BS/CS（BS デジタル /110 度 CS デジタル放送切換）
9|1–12	1–12
9|10 キー	3 桁入力
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－
9矢印（連動データ）	d（データ）
9青／赤／緑／黄	青／赤／緑／黄
9番組表	番組表
9画面表示	画面表示
9戻る	戻る
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	メニュー
9◀◀	番組説明
9▶▶	i LINK
9●●	マルチビュー
9●●	信号切換

チューナー（アナログ BS チューナー）

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
9CS	BS/CS 切換 *
9|1–11	1–11
9|12	12/ENTER
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－
9アクトパラ	WOWOW 選択 *
9画面表示	画面表示
9■	独立音声切換
9▶▶	入力切換 *

*BS/CS チューナーのみ

ネットワーク TV ボックス

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
7 音声切換	音声切換
9|1–12	1–12
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－
9矢印（連動データ）	ズーム
9青／赤／緑／黄	青／赤／緑／黄
9リンクメニュー	VOD 切換
9番組表	番組表
9画面表示	画面表示
9戻る	戻る
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	ホーム
9オプション	オプション
9◀◀	早戻し
9▶	再生
9▶▶	早送り
9■	停止
9II	一時停止
9⏮◀	番組説明
9⏭▶	映像切換
9●●	サービス切換

オーディオ機器

アンプ

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源オン／オフ
7 音声切換	サラウンドモードのオン／オフ
8 オプタイマー	5.1 以上のマルチチャンネル切り換え
9|1	ビデオ 1 入力
9|2	ビデオ 2 入力
9|3	AUX 入力
9|4	FM/AM チューナー入力
9|5	CD プレーヤー入力
9|6	カセットデッキ入力
9|7	MD/DAT デッキ入力
9|8	テレビ入力
9|9	レコードプレーヤー入力
9|10 (/0)	DVD プレーヤー入力
9|10 キー	ファンクション切り換え
9音量＋／－	音量 大／小
9矢印 チャンネル＋／－	より高い／低い周波数をプリセット、または受信：＋／－
9矢印/BD/BD	バンドが切り換え、または プリセット選択
9録	FM/AM 切り換え
9画面表示	表示オン／オフ
9戻る	ひとつ前の状態に戻る
9↑/↓/→/←	カーソルを上／下／右／左へ移動
9決定	選択項目の実行
9ホーム／メニュー	メニュー表示
9■●	デジタル入力切り換え：－
9II	デジタル入力切り換え：＋
9◀◀	サラウンドモードの切り換え：－
9▶▶	サラウンドモードの切り換え：＋

DVD プレーヤー内蔵ホームシアター

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源オン／オフ
5 開／閉	トレイ開閉
7 音声切換	音声切り換え
8 オプタイマー	スリープタイマー
9 地上アナログ	録り直しモードに入る
9BS	FM/AM チューナーに切り換え
9CS	再生モード切り換え
9|1–10 (/0)	数字ボタン（画面上の項目選択）
9|11	10 および 10 よりでえい数字選択
9|12	選択項目の決定
9|10 キー	ファンクション切り換え
9音量＋／－	音量 大／小
9矢印 チャンネル＋／－	より高い／低い周波数をプリセット、または受信：＋／－
9録	消音
9矢印（連動データ）	サブタイトル（字幕）の切り換え
9音	設定メニューの呼び出し
9赤	アングル切り換え
9緑	FM/AM 切り換え
9黄	取り消し
9録3D	サウンド・フィールドの切り換え
9リンクメニュー	アンプメニューの表示
9番組表	トップメニュー（タイトルメニュー）表示
9画面表示	現在の再生状態を画面に表示
9戻る	ひとつ前の選択画面に戻る
9↑/↓/→/←	カーソルを上／下／右／左へ移動
9決定	選択項目の実行
9ホーム／メニュー	メニュー（DVD メニュー）表示
9◀◀	早戻し
9▶	再生
9▶▶	早送り
9■	停止
9II	一時停止
9⏮◀	次の場面、曲へ
9⏭▶	前の場面、曲へ

CD プレーヤー

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源オン／オフ
5 開／閉	トレイの開閉
9地上アナログ	リピート（録り直し）モード
9地上デジタル	ランダム（順不同）再生モード
9BS	プログラム再生モード
9CS	再生モード切り換え
9|1–9	曲番号の選択（1 ～ 9）
9|10 (/0)	曲番号の選択（0）
9|11	曲番号の選択（10 ～以上）
9|12	設定の決定
9矢印/BD	ディスクを選択
9矢印（連動データ）	20のディスクを選択
9黄	設定消去
9画面表示	CD プレーヤーの表示オン／オフ
9◀◀	早戻し
9▶	再生
9▶▶	早送り
9■	停止
9II	一時停止
9⏮◀	前の曲へ
9⏭▶	次の曲へ

その他の機器

ビデオカメラ／デジタルカメラ

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
5 開／閉	フォト／静止画
8 オプタイマー	スライドショー
9|1	回転
9矢印 チャンネル＋	ズーム＋（ZOOM T）
9矢印 チャンネル－	ズーム－（ZOOM W）
9矢印（連動データ）	データコード
9青	消去／削除
9赤	プレイリスト
9緑	画面表示
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	メニュー／ファンクション
9オプション	セットアップ／メニュー
9録画リスト	インデックス
9◀◀	早戻し
9▶	再生
9▶▶	早送り
9●	スタート／ストップ
9■	停止
9II	一時停止
9◀◀●	スキップ戻し
9▶▶●	スキップ送り
9◀ ▶	コマ戻し
9◀ ▶	コマ送り

デジタルフォトフレーム

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	電源
6TV 入力切換	再生デバイス入力
7 音声切換	画像／音楽切換
8 オプタイマー	スライドショー
9|2	決定
9|10 キー	回転
9音量＋／－	音量＋／－
9矢印 チャンネル＋／－	ズーム＋／－
9消音	消音
9矢印（連動データ）	時計
9青	絞り込み
9赤	マーク操作
9緑	画像取り込み
9黄	削除
9番組表	インデックス
9画面表示	時計／画面表示
9戻る	戻る
9↑/↓/←/→/決定	カーソル移動／決定
9ホーム／メニュー	ホーム／メニュー
9オプション	メニュー／セットアップ／オプション
9録画リスト	インデックス
9◀◀	早戻し
9▶	スライドショー／再生
9▶▶	早送り
9■	停止
9II	1 枚表示／一時停止

パソコン

ソニー

本体のボタン表示	対応する機能	
	基本	シフト
3TV 電源	スタンバイ	
4 電源	スタンバイ	
6TV 入力切換	入力切換	
7 音声切換	音声切換	
8 オプタイマー	クリア	
9 ワイド切換	ワイド切換	
9|2 画面表示	子画面	親子入替
9地上アナログ	登録	
9地上デジタル	地上デジタル／BS/CS	
9|1–6	1–6	
9|7	7	*
9	8	8	
9|9	9	#
9|10 (/0)	10	0
9	11	11	
9|12	12	入力
9|10 キー	10 キー入力	
9音量＋／－	音量＋／－	
9矢印 チャンネル＋／－	チャンネル＋／－	
9HDD/DVD	アプリ切換	
9録画	消去	
9矢印（連動データ）	広域（連動データ）	
9青／赤／緑／黄	青／赤／緑／黄	
9リンクメニュー	Windows	
9アクトパラ	メニュー	
9番組表	番組表	
9画面表示	一覧	
9戻る	戻る	アプリ終了
9↑/↓/→/←	カーソル移動／決定	
9ホーム／メニュー	ランチャー	
9オプション	詳細／オプション	
9録画リスト	ビデオ一覧	
9◀◀	早戻し	
9▶	再生	
9▶▶	早送り	
9●	録画	
9■	録画停止	
9II	一時停止	
9⏮	前の画面	
9⏭	次の画面	

アップル

本体のボタン表示	対応する機能
7音量＋	↑／音量 大
7音量－	↓／音量 小
9↑	↑／音量 大
9↓	↓／音量 小
9→	→／次
9←	←／前
9決定	再生／一時停止 確定
9ホーム／メニュー	メニュー
9▶	再生／一時停止 確定
9II	再生／一時停止 確定
9◀◀	←／前
9▶▶	→／次

照明

ナショナル（松下電器）／松下電工

本体のボタン表示	対応する機能
4 電源	全灯
9チャンネル＋	調光 明
9チャンネル－	調光 暗
9矢印（連動データ）	スリープ／確認
9番組表	保安球