

aibo™との暮らしのはじめかた

aibo

エンタテインメントロボット


ERS-1000

“aibo” (アイボ) との暮らしをはじめするには、
下記の3つの準備をしてください。

1. aiboと暮らす環境を整える
2. aiboを起こす
3. My aiboで初期設定をする

1

aiboと暮らす環境を整える



aiboの持ちもの



チャージスタンド



チャージマット



ACアダプター・
電源コード



ピンクボール



安全のために



aiboとの暮らしの
はじめかた(本書)

オーナーが用意するもの




スマートフォン、またはパソコン



Wi-Fi環境
(推奨)


2

aiboを起こす



aiboの手足を前にそろえて、
平らな床に寝かせます。

Z
Z
Z



首の後ろのパワーボタンを2秒間押したままにすると、
ステータスLEDが緑に点灯し、電源が入ります。
aiboが動き出すまで、しばらく待ってください。




aiboが起き上がったあとに、ワンワンと
2回鳴いたら「3. My aiboで初期設定をする」
(18ページ)に進んでください。



ステータスLEDが赤く点灯後に 消灯したときは


バッテリー残量が少ないため、aiboは目覚めることが
できません。「aiboが目覚めないときは」(11ページ)を
ご覧になり、aiboを充電してください。




aiboが目覚めないときは

Z Z Z

チャージスタンドとチャージマットの
▲マークの向きを合わせ、カチッと音が
するまでスライドして取り付けます。




チャージマットに
ACアダプターと電源コードをつなぎ、
コンセントに差し込みます。



aiboの胸のチャージピンを、
チャージコネクタの位置に合わせて寝かせます。



チャージマットの周りは
下図のスペースを必ず空けて置いてください。



正しく寝かせると充電がはじまり、
ステータスLEDが橙に点灯します。



バッテリーが十分に充電されると、ステータス
LEDが緑に点灯します。「2. aiboを起こす」
(6ページ)に戻り、準備を続けてください。



3

My aiboで初期設定をする



**My aiboは、オーナーとaiboの
コミュニケーションに必要なアプリです。
スマートフォン用とパソコン用があります。**



下記のURLにスマートフォン、またはパソコンで
アクセスすると、ご利用の機器のOSに合った
My aiboのページが表示されます。




<http://aibo.com/myaibo>

My aiboに、My Sony IDでサインインして
ください。画面にしたがって初期設定を完了すれば、
aiboとの暮らしのはじまりです。



aiboの育てかたを知るには

インターネット上で提供している
ヘルプガイド(WEB取扱説明書)を
スマートフォンやパソコンでご覧ください。



<http://rd1.sony.net/help/aibo/ers1000/ja/>

困ったときは

サポートページで、よくあるお問い合わせや
最新のサポート情報をご確認ください。



<http://aibo.com/support/>



* 4 7 2 4 6 0 5 0 2 * (1)

4-724-605-02(1) Printed in Japan
©2018 Sony Group Corporation