

ステレオヘッドホン

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠️ 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MDR-AS100W

©2008 Sony Corporation Printed in Thailand

⚠️ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万が一異常が起きたら、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店に修理を依頼する。

⚠️ 警告 交通安全のために

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、ヘッドホンは絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。



運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こないと危険な場所では使わないでください。

⚠️ 注意


- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- このヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
- ヘッドホンが肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
- 本機を使用中に気分が悪くなかった場合は、すぐに本機の使用を中止してください。
- イヤーピースはしっかりと取り付けてください。イヤーピースが外れて耳に残ると、けがや病気の原因になることがあります。



主な特長

- 防滴仕様ステレオヘッドホン。
- 直径13.5 mmダイナミック型ドライバユニット採用により、大迫力のサウンドを実現。
- アルミニウムボディによる軽量化。優れた安定感のある装着性を実現。
- 運動時の不要な伝播ノイズがイヤーピースへ伝わるのを低減する衝撃吸収メカニズムを採用。
- やわらかいシリコンゴム製イヤーピースによりはすれにくく、長時間でも快適にご使用になります。
- アームバンド装着時にも最適な60 cmコード仕様。さらに60 cmの延長コードを付属。
- 持ち運びや収納に便利なキャリングケースを付属。

接続のしかた



* "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN"ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

ステレオミニプラグ対応の機器に接続できます


ソニーのポータブルオーディオ付属のリモコンには、マイクロプラグ(MP)対応とステレオミニプラグ(SP)の2種類があります。

ご注意

マイクロプラグ(MP)対応リモコンへの接続には、別売りのプラグアダプターPC-MP1S(ステレオミニジャック↔マイクロプラグ)が必要です。

ヘッドホンの使いかた

①の印がついたイヤーピースを右耳に、②の印がついた方を左耳に付けてください。



ハウジング


イヤーピースの角度が耳に合わないとき

ヘッドホンを装着したときにイヤーピースの向きが耳に合わないと感じるときは、ハウジングの向きを調節することができます。上図のようにハウジングの動かせる範囲は約40度です。

イヤーピースの正しい装着方法

イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音が聞こえないことがあります。より良い音質を楽しんでいただくためには、イヤーピースのサイズを交換したり、おさまりの良い位置に調整するなど、ぴったり耳に装着させるようにしてください。お買い上げ時には、Mサイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のLサイズやSサイズに交換してください。

イヤーピースがはすれて耳に残らないよう、イヤーピースを交換する際には、イヤーレシーバーにしっかりと取り付けてください。取り付けを確実にするために図のみぞにイヤーピースがしっかりととはさまるように周囲を指で押させてください。




クリップの使いかた

1 クリップが開かないように持ちながらレバーを軽く上げる。

2 レバー下部のみぞにコードを入れる。


ご注意

- レバーが上がりきった状態と下がっている状態では、みぞにコードを入れることができません。
- コードを突起部に引っかけたり、みぞへ無理に押し込んだりしないでください。断線するおそれがあります。



キャリングケースの開けかた

底面のみぞに指先を入れ、ふたを押しながら開けてください。



キャリングケースの使いかた

1 ケースの内側にバンドを当てながら、ヘッドホンをみぞに固定する(①、②)。

ご注意

ヘッドバンドとコードが重ならないように固定してください(③)。


2 コードをケースの中央の柱に巻きつけて、ステレオミニプラグを止める(④)。

付属の延長コードを接続したままでもL型ステレオミニプラグを止めることができます(⑤)。

3 ケースのふたを閉じる(⑥)。

ご注意

コードを収納するときはコードを強く巻きつけないでください。またふたを閉めるとときはコードを挟まないようにしてください。コードが断線するおそれがあります。



主な仕様

形式：	密閉ダイナミック型
ドライバユニット：	13.5 mm、ドーム型(CCAW採用)
最大入力：	100 mW(IEC*)
インピーダンス：	16 Ω(1 KHzにて)
音圧感度：	105 dB/mW
再生周波数帯域：	8 ~ 25,000 Hz
コード：	約0.6 m OFCリップ線
プラグ：	金メッキステレオミニプラグ
質量：	約25 g(コードを含まず)

付属品

イヤーピース(S、M、L各2)

キャリングケース(1)

延長コード：約0.6 m(1)

クリップ(1)

保証書(1)

* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

取り扱い上のご注意

- 落したりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のある場所には置かないでください。故障の原因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを時々柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。その際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでください。特にプラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- イヤーピースのお手入れは、ヘッドホンからイヤーピースをはずし、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気をよくふいてからご使用ください。
- イヤーピースは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。
- ヘッドホンの各部位のうち、特にイヤーピースが取り付けられる部分は清潔に保ってください。

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損し交換する場合は、別売りのEP-EX1をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じることがありますが、ヘッドホンの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより軽減されます。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。<http://www.sony.co.jp/support>

使い方 相談窓口	フリーダイヤル……………0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話：0466-31-2511
修理 相談窓口	フリーダイヤル……………0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話：0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX(共通) 0120-333-389

ソニー株式会社

左記番号へ接続後、最初の
ガイダンスが流れている間に
「309」+「#」を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1