


# アクセサリ システム チャート



\*1 フィルターアダプター装着時、ジャケットケースLCJ-RXCのレンズジャケット部は、ご使用いただけません \*2 ケース装着時、NFC接続できない場合があります。その際はケースを外してご使用ください \*3 アタッチメントグリップ装着時には、ジャケットケースLCJ-RXCをご使用いただけません \*4 三脚ねじ穴をご使用いただく際、本体の構造上、バッテリー挿入口または、カセット入れの蓋やメモリーカードの蓋が開きません \*5 SLOW ZOOM スイッチは使用できません \*6 カメラ台の角度、ご使用のカメラによっては、バランスがとれず三脚が不安定になる場合があります \*7 カメラ本体に付属されているショルダーストラップアダプターが必要です