



- ① USB端子
- ② メモリーカードスロットカバー固定ねじ
- ③ ネットワーク端子( 10BASE-T/100BASE-TX )
- ④ メモリーカードスロットカバー
- ⑤ アクセスランプ
- ⑥ メモリーカードスロット
- ⑦ RESETボタン
- ⑧ イジェクトボタン