


HD15(RGB/COMPONENT)端子(D-sub 15ピン)



ピンNo.	信号
1	赤映像信号またはC _R /P _R 信号
2	緑映像信号またはY信号
3	青映像信号またはC _B /P _B 信号
4	接地(GND)
5	接地(GND)
6	赤接地(GND)
7	緑接地(GND)
8	青接地(GND)
9	未使用
10	接地(GND)
11	接地(GND)
12	SDA
13	水平同期信号、コンポジット同期信号またはコンポジットビデオ信号(同期信号として)
14	垂直同期信号
15	SCL

コンポーネント信号を入力する際は13、14ピンに同期信号を入力しないでください。画像が正しく表示されない場合があります。