



- VIDEO IN(ビデオ入力)端子
 - VIDEO...BNC
 - S VIDEO...4ピンミニDIN
- VIDEO OUT(ビデオ出力)端子
 - VIDEO...BNC
 - S VIDEO...4ピンミニDIN
- COMPONENT OUT(コンポーネントビデオ出力)端子
 - Y、Pb/Cb、Pr/Cr...BNC
- MONITOR(モニター出力)端子
 - VIDEO...ピンジャック
 - AUDIO...ピンジャック
- HD/SD-SDI(HD/SD-SDI信号出力)端子...BNC
- 電源スイッチ
- AC IN(AC電源入力)端子
- HDV/DV入出力端子
- CONTROL S IN(コントロールS入力)端子...ステレオミニジャック
- LANC端子...ステレオミニジャック
- AES/EBU OUT(デジタルオーディオ出力)端子
 - CH 1 / 2、CH 3 / 4...BNC
- TC OUT(タイムコード出力)端子...BNC
- AUDIO OUT(アナログオーディオ出力)端子
 - CH-1、CH-2、CH-3、CH-4...XLRタイプ3ピン(凸)
- AUDIO IN(アナログオーディオ入力)端子
 - CH-1、CH-2、CH-3、CH-4...ピンジャック