


PARALLEL REMOTE端子
モジュラーコネクタ
(8ピン)



| ピン番号 | 機能 |
|------|----------------------|
| 1 | 入力信号LINEを指定 |
| 2 | 入力信号HDMIを指定 |
| 3 | 入力信号RGB/COMPONENTを指定 |
| 4 | 16:9 |
| 5 | GND |
| 6 | 4:3 |
| 7 | ノーマルの選択 |
| 8 | オーバーの選択 |

リモートコントロールを使用するための配線
リモートコントロールで使用したい機能をアース (5ピン)
に接続します。