

ストリーミングWALKMAN® 使いこなしガイド



ストリーミングWALKMAN®



フラッグシップ・ストリーミング
WALKMAN®
NW-WM1ZM2 NW-WM1AM2



NEW
ハイエンド・ストリーミング
WALKMAN®
NW-ZX707



NEW
ストリーミング
WALKMAN®
NW-A300シリーズ



ストリーミング
WALKMAN®
NW-A100シリーズ

ウォークマン® ならではの音楽の楽しみ方

音楽専用機のストリーミングWALKMAN®なら、
CDやダウンロード購入した楽曲だけでなくストリーミングサービスなど、
普段スマートフォンやミュージックプレーヤーで聴いていた音楽も
ハイレゾ級*高音質で楽しむことができます。



スマホで聴いている
音楽がより
高音質に



ストリーミングサービスで音楽を楽しむ

Google Play ストア™でお好みの アプリをインストール

Amazon MusicやApple Music、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Musicなどのストリーミングサービスアプリをインストールして、ジャンルを問わない多彩な楽曲を楽しめます。

amazon music

Apple Music

LINE MUSIC

Spotify

YouTube Music




iPod/iPhoneの楽曲をストリーミングWALKMAN®で楽しむ方法

※iPodはiPod touchのみ対象となります ※ソニーとして接続、動作を保証するものではありません



iTunesで管理している楽曲をウォークマン®に転送

PCを使ってiTunesから
かんたんに楽曲転送



Apple Musicで配信されている楽曲を楽しむ

Apple Musicで楽しんで
いた楽曲をウォークマン®
でも楽しめる



*NW-WM1ZM2/NW-WM1AM2/NW-ZX707/A300シリーズ;有線接続・無線接続ともに「DSEE Ultimate」ON時(最大192kHz/32bitまで拡張)。LDACコーデックで無線(Bluetooth®)接続する場合、最大96kHz/24bitで再生可能。A100シリーズ;有線接続:「DSEE Ultimate」ON時。W.ミュージック再生時以外は「DSEE HX」が働きます(最大192kHz/32bitまで拡張)。無線(Bluetooth®)接続:対応ヘッドホンの「DSEE HX」または「DSEE Extreme」ON時(最大96kHz/24bitまで拡張)

ダウンロード購入した楽曲を聴く

ウォークマン®本体で、直接ダウンロード購入

音楽ダウンロードサイトでの楽曲購入から楽曲ダウンロードまで、ストリーミングウォークマン®なら1台で完結できます。音楽ダウンロードアプリ「mora」ならウォークマン®のホーム画面にショートカットが用意されています。ダウンロードした楽曲は、「W.ミュージック」のライブラリトップ画面にある取り込みボタンを押すだけで、かんたんに取り込むことができます。



CDなどの楽曲を直接取り込む

「CDレコ」などを使って、パソコンを使わずに直接取り込む

別売のアイ・オー・データ機器製CDレコーダー「CDレコ」に対応。「CDレコ」とウォークマン®を接続し、専用アプリ「CDレコミュージック」*を使用することで、パソコンを使わずにCDの楽曲を直接取り込めます。取り込んだ楽曲のアーティスト名、曲名などの楽曲情報は、Wi-Fi経由で自動で取得できるので、とても便利です。また、別売のアイ・オー・データ機器製アナログレコーダー「ADレコ」を使用すれば、レコードやカセットなどのアナログ楽曲を直接取り込むこともできます。



CDレコ

ADレコ



*Google Playストアで「CDレコミュージック」(無償)のインストールが必要です

パソコンから転送

パソコンで管理している楽曲をウォークマン®に転送

Windows PCから

「Sony | Music Center for PC」*なら、各コンテンツの取りこみ/再生/ウォークマン®への転送を一括して行えて便利です。

*「Sony | Music Center for PC」のバージョンがVer. 2.2より前の場合、ソフトウェアアップデートにより対応となります

アプリを使わずに「ドラッグ&ドロップ転送」

音楽ファイルをウォークマン®のMUSICフォルダへドラッグ&ドロップするだけでも、楽曲転送できます。

Macから

Google社製アプリ「Android File Transfer」を使えば、Mac上の音楽をウォークマン®のMUSICフォルダへドラッグ&ドロップで転送できます。



※NW-WM1ZM2/NW-WM1AM2/NW-ZX707/A300シリーズ：ハイレゾ音質の楽曲を提供するストリーミングサービス利用時に、ハイレゾ音質で再生するには、本体の設定で「ハイレゾストリーミングの使用」をONにし、ハイレゾに対応したヘッドホン・スピーカーで接続する必要があります。無線(Bluetooth®)接続：ハイレゾ音源をLDACコーデックで最大転送速度990kbpsで伝送する場合、ハイレゾ再生可能。A100シリーズ：ハイレゾ音質の楽曲を提供するストリーミングサービス利用時に、ハイレゾ音質で再生するには、本体Ver2.00以降、本体の設定で「ハイレゾストリーミングの使用」をONにし、ハイレゾに対応したヘッドホン・スピーカーで有線接続する必要があります ※ストリーミング機能を使用する際はWi-Fiに接続する必要があります ※サービス内容の詳細は各サービス提供会社にお問い合わせください

ストリーミング
WALKMAN®
使いこなしガイド



ウォークマン®の
製品情報について



ウォークマン®の使い方の
サポートページ



各社商標など ●SONYはソニーグループ株式会社の商標です ●ウォークマン、WALKMAN、WALKMANはソニー株式会社の登録商標です ●Windows®は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です ●Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の商標です ●その他、本カタログに記載されている商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません ●Amazon、Alexa、Amazon Musicおよび関連するロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です ●Apple Music is a trademark of Apple Inc. ●LINE MUSICはLINE MUSIC 株式会社の商標または登録商標です ●SpotifyおよびSpotifyロゴはSpotify ABの登録商標です ●Android、Google Play、YouTube は Google LLC の商標です ●iPhone、iPod、iPod touch、iTunesは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています ●「mora」の名称およびそのロゴは、株式会社レーベルゲートの登録商標です ●「CDレコ」「ADレコ」は株式会社アイ・オー・データ機器の商標です

製品情報は「サクサク」
「My Sony アプリ」で。

シンプル画面で「知りたい」が見つかりやすい。
製品購入後は「使いこなし情報」を手元にお届け。



ソニー
ウェブサイト sony.jp/



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは
総合サポートページ sony.jp/support/
買い物相談窓口 フリーダイヤル ☎0120-777-886

●携帯電話・一部のIP電話からは 050-3754-9555
●受付時間 月～金 9:00～18:00 (祝日・年末年始を除く)

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、
または買い物相談窓口にお問い合わせください

お買い求めは当店へ