

USBストレージメディア

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

USD2G

© 2004 Sony Corporation Printed in China

本製品の特長

本製品は、コンピュータの標準インターフェイスであるUSBコネクタに直接接続して使用する小型軽量の記録メディアです。

●「オートシンク」ソフトウェアを付属

コンピュータのハードディスク内に保存されているファイルとの同期ができる「オートシンク」ソフトウェアが本製品内に保存されています。



この説明書はVOC(揮発性有機化合物)
ゼロ植物油型インキを使用しています。

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル 0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX 0466-31-2595
受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00
お電話は自動音声応答にてお受けけています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

すぐにお客様ご相談センターにご連絡ください。

万一、異常が起きたら

- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、キャビネットを破損したときは

お客様ご相談センターにご連絡ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



注意

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

⚠ 注意

下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない
上記のような場所に置くと、故障の原因となることがあります。取扱説明書に記されている使用条件以外の環境でのご使用は、故障の原因となることがあります。



禁止

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、お客様ご相談センターにご連絡ください。そのままコンピュータに接続すると、コンピュータの故障の原因となることがあります。



禁止

内部を開けない

内部の点検、修理はお客様ご相談センターにご連絡ください。



分解禁止

直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置・保管しない

内部の温度が上がり、故障の原因となることがあります。



禁止

はじめて使うときは

ご注意

デバイスドライバーのインストールは不要です。本製品をコンピュータのUSBコネクタに接続するだけで、本製品が自動的に認識され、デバイスドライバーも自動的にインストールされます。

対応OS : Windows XP、Windows 2000、Windows Me

基本的な使いかた

ご注意

- 本製品を取り外すときは、必ず本書に記載されている手順に従ってください。取り外しを正しく行なないと、データが正常に記録されない場合があります。
- 一部のコンピュータでは、BIOSの設定の問題により、本製品を接続したまま起動や休止することはできません。
- 本製品を接続した状態で大きな力を加えないようご注意ください。コンピュータのUSBコネクタが破損すると、コンピュータの故障の原因となることがあります。

取り付け

本製品のUSBコネクタを引き出し、コンピュータのUSBコネクタに接続します。本製品をコンピュータに接続すると、「マイコンピュータ」に本製品のドライブアイコン [USB STORAGE (E:)] が表示されます（ドライブ名はお使いのコンピュータによって異なります）。

ハードディスクやフロッピーディスクにコピーするときと同じように、ファイルやフォルダを本製品のドライブにドラッグ＆ドロップすることにより、データを記録できます。

取り外し

本製品をコンピュータから取り外す場合は、必ず下記の手順で取り外してください。

Windows XPの場合

画面右下にあるタスクトレイの [] (ハードウェアの安全な取り外し) アイコンをダブルクリックし、表示されるウインドウで [USB 大容量記憶装置デバイス] をクリックしてから「停止」ボタンをクリックしてください。「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されますので、内容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、本製品を取り外してください。

Windows 2000およびWindows Meの場合

画面右下にあるタスクトレイの [] (ハードウェアの取り外しまたは取り出し) アイコンをダブルクリックし、表示されるウインドウで [USB 大容量記憶装置デバイス] または [USB ディスク] をクリックしてから「停止」ボタンをクリックしてください。「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されますので、内容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、本製品を取り外してください。

インジケーターの意味について

使用中は本製品の状態に合わせて次のようにインジケーターが点灯します。

インジケーターの状態 意味

点灯(緑)	待機中
点滅(オレンジ)	データ転送中 (点滅中は本製品を取り外さないでください)
消灯	本製品を取り外してもよい状態 (Windows Meでは消灯しません)

「オートシンク」ソフトウェアについて

本製品には、付属のソフトウェア「オートシンク」があらかじめ保存されています。このソフトウェアを使用すると、コンピュータのハードディスク（〔マイドキュメント〕フォルダなど）に保存されているファイルを本製品との間で同期させ、ファイルごとに最大10回分の更新履歴を保存しておくことができます。

「オートシンク」ソフトウェアを使用する場合は、本製品内の「Read_this_First」をご覧ください。

故障かな?と思ったら

1. ネットワークドライブを使用していませんか?

ネットワークドライブのドライブ名を「E:」「F:」「G:」などに設定している場合、USBストレージメディアが現れない場合があります。この場合はネットワークドライブのドライブ名を「X:」「Y:」「Z:」などに設定し直してください。

2. 他のUSB機器を使用していませんか?

他のUSB機器と一緒に本製品を使用すると、応答が遅くなることがあります。

3. 対応しているOSおよび機器で使用していますか?

対応していないOSでは、ご使用になれません。

4. 「ストレージデバイスが使用中です」というメッセージが表示され、本製品を取り外すことができる状態にならない。

本製品を使用中のアプリケーションが起動したままになっています。アプリケーションソフトを終了させてから本製品を取り外してください。

主な仕様

記録デバイス	1インチハードディスク
インターフェイス	Hi-Speed USB (USB 2.0)
ポートタイプ	Type A USBポート
電源	5 V USBバスパワー（外部電源なし）
消費電流	最大500 mA
転送速度	最大80 Mbps
対応OS	Windows XP/2000/Me
容量	2 GB
動作温度	5~35°C (温度勾配20°C/h以下)
動作湿度	8~80% (結露なきこと)
保存温度	-20~65°C (温度勾配20°C/h以下)
保存湿度	8~90% (結露なきこと)
外形寸法	50×73×13 mm (USBコネクタ収納時)
質量	約55 g
付属品	保護ケース、「オートシンク」ソフトウェア（本製品にプリインストール済み）、保証書

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります
ご了承ください。

使用上のご注意

- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものに近づけないでください。本製品に不具合が発生する場合があります。
- 本製品を接続したままコンピュータを起動または再起動したりスリープモードから復帰させると、正常に動作しないことがあります。これらの操作は、本製品をコンピュータから取り外してから行ってください。
- 本製品のUSBコネクタは、180度まで引き出すことができます。180度以上の角度で引き出そうとすると本製品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- 本製品を接続した状態で大きな力を加えないよう注意してください。本製品およびコンピュータのUSBコネクタが破損する恐れがあります。
- 本製品をUSBハブに接続すると、不具合が発生する恐れがあります。本製品は直接コンピュータに接続することをおすすめします。
- 本製品に書き込まれたデータは、定期的に他のメディアにバックアップすることを強くおすすめします。
データに損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

ユーザー登録のおすすめ

アプリケーションソフトのアップグレードや新製品情報をご案内するために、ユーザー登録をしていただくことをおすすめしています。ユーザー登録や詳しい内容についてはポケットビットのホームページをご覧ください。本製品を楽しく使っていただくための情報もご案内しています。

ポケットビットのホームページ
<http://www.sony.co.jp/pocketbit/>
ソニー株式会社記録メディアのホームページ
<http://www.sony.co.jp/media/>

保証書とアフターサービス

本製品は日本国内向け販売品です。保証およびユーザーサポートは日本国内においてのみ有効です。

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お客様ご相談センターにご相談ください。
ご相談の際に下記をお知らせください。

- 型名
- 製造番号
- 故障の症状

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、保証期間内であっても、有償修理とさせていただく場合がございます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の交換について

この商品は修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

データのバックアップのお願い

修理に出すまえに、ハードディスクのデータは、お客様にてバックアップされますようお願いいたします。弊社の修理により、ハードディスクのデータが万一消去あるいは変更された場合に関しても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

なお、ハードディスクなどの記録媒体そのものの故障の場合は、プログラムおよびデータの修復はできません。

部品の保有期間にについて

当社ではUSBストレージメディアの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後5年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お客様ご相談センターにご相談ください。

- POCKET BITおよびポケットビットはソニー株式会社の商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

- 弊社による製品保証は、同梱付属品（ソフトウェア含む）を使用し、指定または推奨するシステム環境を満足し、かつ取扱説明書に従う正常なご使用の場合において、USBストレージメディア本体に限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービスについても、製品保証と同等の使用条件に限り対応致します。
- 本製品の記録内容の消去、破損等の補修または補償についてはご容赦ください。
- 本製品のご使用による、コンピュータ本体や他の機器の不具合、特定のハードウェア・ソフトウェア・周辺機器に対する適性、またインストールされたソフトウェア相互の適正などに起因する動作障害、データの損失、あるいは他の偶発的または必然的な損害に対しては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサポートは日本国内においてのみ有効です。
- 本製品に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の傷害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- 本製品に付属のソフトウェアは、本製品以外には使用できません。
- 本製品に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。