



# ⚠️ 警告 安全のために

この製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために注意事項を必ずお守りください。



## 安全のための注意事項を守る

下記の注意事項をお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

### 定期的に点検する

1年に一度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっているか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口、アイワお客様ご相談センターに修理をご依頼ください。

### 万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら、液漏れしたら

- 1 電源を切る。
- 2 ACパワーアダプターをコンセントから抜く。
- 3 オ買い上げ店またはソニーサービス窓口、アイワお客様ご相談センターに修理を依頼する。



## ⚠️ 警告 下記の注意を守らないと火災・感電、または大けがの原因となります。

### 運転、歩行中の使用について

- 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ないでください。交通事故の原因になります。
- 車の中でお聞きになるときは、運転の妨げにならない安全な場所にしっかりと固定してください。
- 歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に充分にご注意ください。

### 内部に水や異物を入れない。

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、電源を抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、アイワお客様ご相談センターにご相談ください。

### 国内専用機は海外で使用しない。指定以外のACパワー アダプター、カーバッテリーコードを使わない。

- 国内専用機器に付属のACパワーアダプターは、日本国内専用です。交流100Vでお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。
- 破裂・液漏れや、過熱などにより、火災・けがや周囲の汚損の原因になります。

### ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない。

感電の原因になります。

### 本体やACパワーアダプターを布団などでおおった状態で使わない。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になります。

### 雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。

感電の原因になります。

### 絶対に分解しない。

レーザー搭載機の場合、レーザー光が目に当たると危険です。

## ⚠️ 注意

下記の注意を守らないとけがをしたり  
周辺の家財に損害を与えることがあります。

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



### ⚠️ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



### ⚠️ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。




### ⚠️ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。



### 注意を促す記号



### 行為を禁止する記号



### 行為を指示する記号



## 電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため以下の注意事項を必ずお守りください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。

種類によっては該当しない注意事項もあります。

充電式電池 ニカド(Ni-Cd)、ニッケル水素(Ni-MH)、リチウムイオン(Li-ion)

乾電池 アルカリ、マンガン

ボタン型電池 リチウムなど

### ⚠️ 危険 充電式電池、乾電池、ボタン型電池が液漏れしたとき

充電式電池、乾電池の液が漏れたときは手素で液をさわらない。

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーサービス窓口またはアイワお客様ご相談センターにご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師に相談してください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

### ⚠️ 危険 充電式電池について

- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 取扱説明書に記載された充電方法以外で充電しない。
- バッテリーキャリングケースが付属されている場合は、必ずキャリングケースに入れて携帯、保管する。

- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の充電式電池以外は使用しない。
- 長時間使用しないときや、長時間ACパワーアダプターで使用するときは取りはずす。
- 液漏れした電池は使わない。
- 種類の違う電池を混ぜて使わない。

### ⚠️ 警告 充電スタンドを付属している場合

充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充電端子が金属につながると、ショートし、発熱することがあります。

### ⚠️ 警告 乾電池、ボタン型電池について

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届かないところに保管する。

#### 電池を飲み込んだとき

窒息や胃などの障害の原因になるので、ただちに医師に相談してください。

- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。

- 充電しない。

- 火の中に入れない。

- ショートさせたり、分解、加熱しない。

- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。

- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや、ACパワーアダプターで使用するときも取りはずす。

- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混せて使わない。

- 液漏れした電池は使わない。

### ⚠️ 警告 外付け乾電池ケースを付属している場合

- 外付け乾電池ケースも乾電池と同様に、コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。

## ⚠️ 注意

### 乾電池、ボタン型電池について

- 火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の電池以外は使用しない。

### お願い

使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子(金属部分)にテープを貼るなどの処理をして、充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。

## 保証書とアフターサービス

### 付属品

ACパワーアダプター(1)

ヘッドホン(1)

リモコン(1)

充電式電池(2)

アイワ相談窓口のご案内(1)

取扱説明書(1)

保証書(1)

### 海外でお使いになるときは

付属のACパワーアダプターは、国内にてAC100V、50/60Hzの範囲でお使いいただけます。

本機を海外でお使いになるときは、使用する地域の電圧・電源コンセントの形状を確認のうえ、対応するACパワーアダプターをお使いください。

海外で使用できるACパワーアダプターを国内でお求めになる場合、多くの地域の電圧に対応する「AC-E45A」(AC100V~240V、50/60Hzの範囲で使用可能)をおすすめいたします。

部品の保有期間について  
当社では、ポータブルCDプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、アイワお客様ご相談センターにご相談ください。

## 主な仕様

### 型式

コンパクトディスクデジタルオーディオシステム

### 復号化 (D/A)

1 bitクォーツ時間軸制御

### 周波数特性\*

20 Hz ~ 20 000 Hz +1/-2 dB

\*電子情報技術産業協会 (JEITA) の規格による測定値です。

### 出力端子 (電源電圧4.5 V時)

- ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック) 1個  
最大出力レベル 5 mW+5 mW  
(JEITA/16 Ω)

### 電源

- 充電式ニッケル水素電池NH-7WMAA2本  
(付属) : DC 1.2 V×2

- 充電式ニッケル水素電池NH-WM2AA (別売) : DC 1.2 V×2

- 単3形(LR6)アルカリ乾電池2本 (別売) : DC 1.5 V×2

- 外部電源ジャック: 定格DC 4.5 V  
ACパワーアダプター (付属) を接続してAC 100 V電源から使用可能

### 本体寸法 (幅×高さ×奥行き)

約135.8×22.6×135.8 mm

突起部含まず、奥行きは傾斜部含まず

### 最大外形寸法 (幅×高さ×奥行き) (JEITA)

約135.8×28.3×135.8 mm

### 質量

本体: 約186 g

### 動作温度

5°C~35°C

\*電子情報技術産業協会 (JEITA) の測定方法に基づいています。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

CEマークは、それが法的に強制されている国一主としてEEA (欧州経済地域) に加盟している国一でのみ有効です。

### お問い合わせ先について

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記までお知らせください。

- 本機の商品カテゴリーは「オーディオ」—[ポータブルCD] です。

- お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。  
— 型名  
— ご相談内容: できるだけ詳しく  
— お買い上げ年月日

アイワ商品の修理、お取扱い方法、お買い物相談、その他アイワに関するお問い合わせ

- <http://www.jp.aiwa.com/>

アイワお客様ご相談センター

- ナビダイヤル ..... 0570-00-4680  
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)

-