

取扱説明書

警告 安全のために

ご使用前に、この「安全のために」と別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

**安全のための注意事項を守る**

この冊子の注意事項をよくお読みください。

万一、異常が起きたら**変な音やにおい、煙が出た場合は**

- ① 電源を切る
- ② お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターに相談する

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

**注意**

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



接触禁止

ビデオライト部についての安全上のご注意



下記の注意事項を守らないと、**火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

点灯したまま放置しない

火災の原因となります。使用しないときは必ず電源スイッチを「切」にしてください。



禁止

点灯中と消灯直後のランプにさわらない

ランプ及びその周辺は非常に高温になるのでやけどの恐れがあります。ランプの交換や収納は十分に冷えてから行ってください。



接触禁止

紙や布などの燃えやすいものを近付けない

火災の原因となります。



禁止

アルコールやベンジン等揮発性、引火性の高い薬品を近付けたりライトの近くに置いたりしない

発火、発煙の恐れがあります。



禁止

指定以外のランプは使用しない

火災の原因となります。



禁止



下記の注意事項を守らないと、**けが**をしたり周辺の**家財に損害**を与えたりすることがあります。

点灯中は50cm以内の距離からランプを直接見ない

強力な光は目を痛める恐れがあります。



禁止