


取扱説明書

この取扱説明書では、パソコン接続キットDPCK-SR5の付属品とアフターサービスのご案内をします。ソフトウェアの使いかたについては、ソフトウェアに付属の取扱説明書をご覧ください。

付属品を確かめる

お使いになる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。付属品の中に不足しているものがあるときは、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご連絡ください。

- 接続ケーブル(1本)



- アプリケーションソフトウェア「PictureGear 4.1Lite」一式
(CD-ROM1枚、取扱説明書を含む)
- アプリケーションソフトウェア「PixeCraft 1.7」一式
(CD-ROM1枚)
- 取扱説明書

ご注意

本キットをお使いいただくには、デジタルI/O端子が搭載されているハンディカムが必要です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
ハンディカムの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合の悪いときは
テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

部品の保有期間について

当社では、パソコン接続キットの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型式：DPCK-SR5
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 購入年月日
- ご使用環境：
 - － ご使用のパソコンの機種名
 - － OSのバージョン
 - － メモリー容量
 - － ハードディスクなどの容量
 - － ご使用のポート
 - － ネットワークの状態
 - － ファイル共有設定の状態
 - － 一緒にお使いのアプリケーションソフトウェア名と使用メモリーサイズ

デジタルイメージングカスタマーサポート

<http://www.sony.co.jp/support-di/>

テクニカルインフォメーションセンター

電話： 0564-62-4979

受付時間： 月～金曜日

午前9時～午後5時

（ただし年末・年始・祝日を除く）

Sony online

<http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。