


コンセントにつないで使う


ご使用の機器（デジタルスチルカメラ等）の取扱説明書もあわせてご覧ください。
ここでは、DSC-P30を例に説明します。



- ご使用の機器（デジタルスチルカメラ等）のDC IN端子カバーを開け、ACアダプターをご使用の機器（デジタルスチルカメラ等）のDC IN端子につなぐ。
- 電源コードをACアダプターにつなぐ。
- 電源コードをコンセントにつなぐ。

“インフォリチウム”バッテリーを使う

ご使用の機器（デジタルスチルカメラ等）の取扱説明書もあわせてご覧ください。
ここではDSC-P30を例に説明します。



- ご使用の機器（デジタルスチルカメラ等）のバッテリーカバーを開ける。
OPENつまみを矢印の方向にスライドさせながら、カバーをずらして開けます。
- バッテリーを入れる。
- バッテリーカバーを閉める。

バッテリーの充電について

- ご使用の機器（デジタルスチルカメラ等）の取扱説明書をご覧ください。
- バッテリーを充電するときは、必ずご使用の機器（デジタルスチルカメラ等）の電源を切ってください。
- 室温（0℃～＋30℃）で充電することをおすすめします。
- 充電終了後は、ACアダプターを取りはずしてください。

バッテリーの上手な使いかた

充電について

使う前に充電してください。
充電後は使わずに保存しておいても、自然に放電しますので、使う前に充電することをおすすめします。

使用可能時間について

撮影予定時間の2～3倍分のバッテリーを用意すると安心です。
次のようなときにもバッテリーは消耗するため、余裕を持って用意しておくと安心です。

- ズーム操作をするとき
- フラッシュボタンを押したとき
- ファインダーから被写体を見て、構図やアングルを考えているとき
- 撮影モード以外（再生）のとき
- 液晶画面（LCD）を「OFF」にしているとき

寒冷地では、バッテリーの使用時間が短くなります。

- 周囲の温度が低いと、バッテリーの性能が低下するためです。より長い時間お使いになるために、次のことをおすすめします。
- バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしておき、撮影の直前にご使用の機器に取り付ける。カイロをお使いの場合は、直接バッテリーに触れないように、ご注意ください。
- 室温（10℃～30℃）で充電する。

交換時期について

バッテリー残量がわずかになるとファインダー内や液晶画面に⚡マークが出て、遅い点滅から速い点滅に変わります。
このときが上手な交換時期です。電源スイッチを「切」にしてから交換してください。

保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために、1年に1回程度満充電にして、ご使用の機器で使い切ってから保管してください。
- バッテリーは湿度の低い、涼しい場所で保管してください。

お手入れについて

端子部はいつもきれいにしておいてください。
端子部に異物が入ってしまった場合は、先の細い柔らかい棒で完全に取り除いたあと、バッテリーの取り付け、取りはずしを数回繰り返してください。端子部の接触状態がよくなります。

知っていただきたいバッテリーの知識

バッテリーの寿命は？

使用回数を重ねたり使用時間が経過したりするにつれて、バッテリーの容量は少しずつ低下していきます。十分に充電したバッテリーを使っても、⚡マークがすぐに点滅をはじめるような場合は寿命です。新しいものをお買い求めください。


海外へお持ちになる方へ

ACアダプターAC-LS1は、AC100–240 V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。

変換プラグアダプターがなくても使える主な国／地域

- ・日本
- ・アメリカ
- ・カナダ
- ・ジャマイカ
- ・パナマ
- ・プエルトリコ
- ・ベネズエラ
- ・ホンジュラス
- ・メキシコ
- ・リベリア など

そのほかの国／地域については、旅行代理店でお確かめください。



ACアダプターを海外旅行者用として市販されている電子式変圧器（トラベルコンバーター）などに接続しますと、故障することがありますので、ご使用にならないでください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

録画内容の補償はできません。

万一、本機の不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

主な仕様

ACアダプター AC-LS1		同梱品	
ACアダプター本体に記載されている型名は、製造都合によりAC-LS1Aなど、末尾にアルファベットを付写して運用されています。		ACアダプター AC-LS1（1個） 電源コード（1本） バッテリーパック NP-FS11（1個） 取扱説明書（1部） 保証書（1部）	
電源	AC100–240 V、50/60 Hz		
消費電力	11 W		
定格入力容量	16VA（AC110V時） 23VA（AC240V時）		
定格出力	DC4.2 V、1.5 A		
動作温度	0℃～＋40℃		
保存温度	–20℃～＋60℃		
最大外形寸法	約105 × 36 × 56 mm （幅 × 高さ × 奥行き）		
質量	約180 g		
バッテリー NP-FS11			
使用電池	リチウムイオン蓄電池		
最大電圧	DC4.2 V		
公称電圧	DC3.6 V		
容量	4.1 Wh（1 140 mAh）		
使用温度	0℃～＋40℃		
最大外形寸法	約30.3 × 16.3 × 50.2 mm （幅 × 高さ × 奥行き）		
質量	約40 g		

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

SONY

3-068-281-01 (2)

ビデオアクセサリーキット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この**取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ACCKIT-CS1

Sony Corporation © 2001 Printed in Japan

InfoLITHIUM（インフォリチウム）バッテリーとは

“インフォリチウム”に対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能をもった新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。
“インフォリチウム”バッテリーには**InfoLITHIUM** ロゴの表記がある“インフォリチウム”対応の機器との組み合わせをおすすめします。
“インフォリチウム”対応機器と組み合わせて使用すると、バッテリー残量時間*が「分単位」で表示されます。
* 残量時間は、使用状況や環境により正しく表示されない場合があります。“インフォリチウム”対応でない機器でお使いになった場合は、通常の表示になります。

InfoLITHIUM（インフォリチウム）はソニー株式会社の商標です。



この純正マークは、ソニー（株）のビデオ機器関連商品が純正製品であることを表すマークです。ソニー（株）のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。



リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にゼロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先：
社団法人電池工業会 TEL：03-3434-0261 ホームページ：http：//www.baj.or.jp

ソニー株式会社	
〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35	
お問い合わせはお客様ご相談センターへ	
● ナビダイヤル……………	0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます）	
● 携帯電話・PHSでのご利用は…	03-5448-3311
● Fax……………	0466-31-2595
受付時間：月～金 9:00～20:00、土・日・祝日 9:00～17:00	

http://www.sony.co.jp/
この説明書は再生紙を使用しています。

