

SONY®

アンテナコネクタ—
EAC-29A
取扱説明書


3-220-326-04 (1)

同軸ケーブル (75Ω) の接続


1 同軸ケーブルの先を加工する。




2 ツメを押して手でカバーをあける。



3 先まで差し込む。



4 ペンチで金具を曲げておさえる。



5 ドライバーの先で芯線を下へ押し込む。

6 カバーをもと通りに閉じる。

ソニー株式会社
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

お問い合わせはお客先相談センターへ ●ナビダイヤル:  0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
●携帯電話・PHSでのご利用は: 03-5448-3311 ●Fax: 0466-31-2595 受付時間: 月~金 9:00~20:00、土・日・祝日 9:00~17:00