

アンテナコネクター EAC-33A

取扱説明書

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

受付時間：

月～金

9:00～

20:00、

土・日・祝日

9:00～

17:00

0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311

● Fax 0466-31-2595


同軸ケーブルのつなぎかた

1. キャップをゆるめてベースからはずす。




2. 同軸ケーブルにキャップを差しこみ、ケーブル先端を処理する。

① 外被を切り取る。



③ 絶縁体をカットする。



② アミ線(シールド線)をカットする。

アミ線(シールド線)を折り返す。

3. 同軸ケーブル先端をベースに差しこみ、キャップをベースに強くしめつける。



アミ線(シールド線)が芯線に接触しないように。