

警告 安全のために

警告表示の意味

取扱説明書、製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



警告

火災

感電

下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。


本機はDC12Vマイナスアース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。



運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付ける

運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をする、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない

上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。

取り付け、接続作業をするときには、必ずイグニッションキーをOFFにするか、キーを抜いておく

イグニッションキーをONにしたまま作業をすると、バッテリーあがりや、ショートによりヒューズ飛びや発煙などの危険があります。




ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。


パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク電気配線などの位置を確認してください。



分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてしまいます。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



注意 下記の注意を守らないとけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。



音声認識ユニット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

NVA-VR73

Voice Drive

Sony Corporation ©2000 Printed in Japan

取り付けはお買い上げ店に依頼する

本機取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取り付けしてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。

カーナビゲーション製品の保証期間中の操作や取り付け・接続、故障に関するお問い合わせはテクニカルインフォメーションセンターへ（カーAV/カーオーディオ専用）

0120-64-0131 (フリーダイヤル)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客先相談センターへ

● ナビダイヤル	0570-00-3311	受付時間: 月～金 9:00～ 20:00、 土・日・祝日 9:00～ 17:00
● 携帯電話・PHSでのご利用は	03-5448-3311	
● Fax	0466-31-2595	



正しい取り付け
正しい操作で
安全運転

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。




主な特長

NVA-VR73は、別売りのDVDナビシステムNVX-DV735専用*の音声認識ユニットです。本機の機能と使いかたについては、ナビシステムの取扱説明書をご覧ください。

*2000年10月現在


付属部品の確認

この取扱説明書に記載されている取り付け先または接続先の機器は、すべて別売り品です。ただし付属品は除きます。



1 接続する


必ず、ナビシステムに付属の「取り付けと接続」説明書もあわせてご覧ください。



2 音声認識ユニット本体①を取り付ける

取り付け場所

助手席の下など、同乗者に危険がなく、運転の妨げにならない場所を選んで取り付けてください。



ご注意


- 運転席の下など、ブレーキにはさまってしまうおそれのあるところは避けてください。
- 直射日光が当たる場所、ヒーターの熱風を直接受ける場所など、温度が極端に高いところは避けてください。
- 音声認識ユニット本体とご使用のTVチューナーユニットなどは、できるだけ互いに離して設置してください。近づけて設置するとテレビ画面にノイズが出る場合があります。

取り付けかた

マジックテープ⑤を2つに切り、カーペットなどに取り付ける

取り付け面をきれいにしてから取り付けてください。

マジックテープは、底面中央の銘版を避けて貼ってください。




3 音声認識用マイク②を取り付ける

運転席のサンバイザーに取り付けます。

1 マイククリップ③を音声認識用マイク②に取り付ける

音声認識用マイクの後ろ側から「カチリ」と音がするまで差し込みます。




(右欄へつづく)

2 音声認識用マイク②をサンバイザーに取り付ける

マイクコードは、ピラーなどにコードランパー④で固定してください。

コードランパー④は、取り付け面をきれいにしてから取り付けてください。



ご注意

取り付ける車の内装にエアバッグシステムや衝撃を吸収する構造などが装備されている場合、マイクコードを通すときには、お買い上げ店、または車両の販売店にご相談ください。

コードの処理について

取り付けと接続が終わったら、コードは運転の妨げにならないようにまとめてください。

コードがシフトレバーやブレーキペダルなどにかかると、非常に危険です。

また、ドアやシート下のレールにコードがかからないようにしてください。コードがはさまって断線するおそれがあります。

主な仕様

音声認識ユニット本体

電源(ナビシステムより供給)	DC 12Vカーバッテリー (マイナスアース)
消費電流	約0.3A
接続端子	MIC入力端子 ソニーナビ接続端子

質量

音声認識ユニット本体	約150g
マイク	約90g

付属品

取り付け/接続部品(一式)
ソニーご相談窓口のご案内
保証書

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

マイク

形式	エレクトレットコンデンサー型 マイク、車載・サンバイザー取 り付けタイプ (テープレコーダー等に仕様不可)
指向特性	単一指向性

外形寸法(幅×高さ×奥行き)

音声認識ユニット本体	約126.6×20.6×63.9mm
マイク	約13.5×25mm (突起部およびコード含まず)

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではナビゲーションシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。