

Mobile Library Manager Ver. 1.0 for MEX-1HD

取扱説明書

このディスクはMEX-1HD及びWindows専用です。

こんなことができます

ディスクに内蔵されている2つのソフトウェア

- MEX-1HD用ソフトウェア Gracenote CDDB®
Gracenote CDDB®はMEX-1HD内蔵のHDDにすでにアップグレードされています。
Gracenote CDDB®を削除した場合に、必要に応じて再インストールしてください。
- MEX-1HD用PCアプリケーションソフトウェア Mobile Library Manager
パソコンにインストールしたMobile Library Managerとメモリースティックを使って、
MEX-1HDのライブラリーをパソコン上で管理することができます。また、CDタイトル
がMEX-1HDのGracenote CDDB® (CDデータベース) にない場合、そのタイトルをオ
ンラインから手軽に入手し、MEX-1HDのGracenote CDDB® (CDデータベース) に登
録することもできます。

ご注意

- MEX-1HDのHDDからGracenote CDDB®を削除したり、再インストールすることができます。詳しくは
「MEX-1HD 取扱説明書」の「Gracenote CDDB®を削除／再インストールする」をご覧ください。
- Mobile Library Managerによるインターネット上のGracenote CDDB®へのアクセスは、2004年2月ま
でを予定しています。2004年3月以降の Gracenote CDDB®へのアクセスについては未定です。

Mobile Library Managerとメモリースティックはソニー株式会社の商標です。

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan



Gracenote Music recognition technology and related data are provided by Gracenote and the Gracenote CDDB® Music Recognition Service™. Gracenote is the industry standard in music recognition technology and related content delivery. For more information visit www.gracenote.com.

Gracenote is CDDB, Inc. d/b/a "Gracenote." CD and music-related data from Gracenote CDDB® Music Recognition Service™ © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software™ © 2000, 2001, 2002 Gracenote. U.S. Patents Numbers #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, and other patents issued or pending. Devices manufactured under license for the following Open Globe, Inc. United States Patent: #6,304,523.

CDDB is a registered trademark of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the "Powered by Gracenote CDDB" logo are trademarks of Gracenote. Music Recognition Service and MRS are service marks of Gracenote.



Mobile Library Managerの動作保証環境

このソフトウェアをお使いいただくには、以下のハードウェア、ソフトウェアが必要です。

- IBM PC/AT互換機
 - CPU : MMXテクノロジーPentiumプロセッサー233MHz以上 (266MHz以上推奨)
 - ハードディスクの空き容量 : 50MB以上
 - RAM : 64MB以上
 - CD-ROMドライブ
 - メモリースティックのスロット内蔵パソコン、メモリースティックのリード／ライトが可能なアダプター、メモリースティック対応のネットワークウォーターマン、またはメモリースティック対応のカードアダプター
- OS : Windows 98、Windows ME、Windows 2000、Windows XP
- CDタイトルをオンラインから入手する場合は、インターネットへの接続環境

その他

- メモリースティック

アクセサリー（別売り）

- メモリースティック
 - MSA-16AN
 - MSA-32AN
 - MSA-64AN
 - MSA-128A
- マジックゲート（以下MG）対応メモリースティック
 - MSG-32AN
 - MSG-64AN
 - MSG-128A
- メモリースティックリーダー／ライター
 - MSAC-US1A
 - MSAC-US5
- メモリースティックアダプター
 - MSAC-PC2N
 - MSAC-FD2MA

ご注意

推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性
有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用してい
ます。



Mobile Library Manager Ver. 1.0をパソコンにインストールする

1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。

他のすべてのWindowsのプログラムを終了させてください。
Windows 2000/Windows XPをお使いの場合は
管理者用のアカウント (Administrator) でログオンしてください。

2 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる。

CD-ROMを入れると、インストーラが自動的に起動して「Mobile Library Managerインストール画面」が表示されます。設定プログラムが始まらないときは [SETUP.EXE] をダブルクリックしてください。

3 インストール画面の指示に従ってインストールしてください。

インストールが終わったら「再起動」をクリックしてコンピュータを再起動してください。

Mobile Library Managerを使う

Mobile Library Managerを起動する前に、MEX-1HDのライブラリー情報をメモリースティックに転送してください。ライブラリー情報の転送については「MEX-1HD 取扱説明書」の「ライブラリーを編集する」をご覧ください。

1 パソコンの電源を入れる。


2 MEX-1HDのライブラリー情報を転送したメモリースティックをパソコンのスロット*に入れる。

* お使いのパソコンにメモリースティック専用のスロットがない場合は、メモリースティック リーダー／ライターかメモリースティック アダプターなどをお買い求めください。

3 Mobile Library Managerを起動する。

4 メモリースティックドライブを指定する。

メモリースティックの中のライブラリー情報がパソコンの画面に表示されます。



5 ライブラリー情報を編集する。

詳しくはMobile Library Managerのオンラインヘルプをご覧ください。

6 編集が終わったら、「Library Fileを保存」(2)を押してライブラリー情報を保存する。

7 メモリースティックをパソコンのスロットから取り出し、MEX-1HDにセットする。

編集したライブラリー情報をMEX-1HDに取り込む方法については本ディスクに付属されている「MEX-1HD 取扱説明書」の「ライブラリーを編集する」をご覧ください。