

BBEB Dictionary

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本製品には、読み取り専用の“メモリースティック-ROM”が使われています。データの記録はできません。

本製品は、BBEB Dictionary対応機器およびBBEB Dictionary対応ソフトウェアでのみお使いいただけます。対応機器をご確認のうえ、お使いください。



MEMORY STICK™

BBEB-D008S



安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

4ページの注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口で修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- ① 本製品を挿入している機器の電源を切る(詳しくは、挿入している機器の取扱説明書をご覧ください)。
- ② お買い上げ店またはソニーサービス窓口で修理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



ぬれ手禁止

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

本製品に収録した各辞典の内容は、本書に記載の出版社および編者の著作物を各社のご協力を得て編集したものです。

本製品に収録されているデータの一部または全部および本書に記載されている著作物(イラストや関連ドキュメント等)の一部または全部を無断で複写すること、および賃貸に使用することは、著作権法で禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

万一、当社の製造上の原因による不良がありました場合には、お取りかえ致します。それ以外の責はご容赦願います。

- “Memory Stick”(“メモリースティック”)、 “Memory Stick-ROM”(“メモリースティック-ROM”)および  は、ソニー株式会社の商標です。
- “BBEB Dictionary”および“BBEB Dictionary”はソニー株式会社の商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお、本文中では、™、®マークは明記していません。

本製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。



下記の注意事項を守らないと
火災・感電により**死亡**
や大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止



下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の家財に**損害**を与えたりすることがあります。

乳幼児の手の届くところに置かない

この“メモリースティックROM”は小型のため飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。



禁止



目次

△警告・△注意	4
この取扱説明書について	6

e-Book Readerで使う

“メモリースティック-ROM”内の辞書を選ぶ	7
日本大百科全書 NIPPONICA Lite Packを使う	8

パソコンで使う

パソコンにBBeB Dictionary Viewer for Windows®を インストールする	9
パソコンで辞書をひく	11

その他

“メモリースティック-ROM”使用上のご注意	13
辞典の内容について	14

この取扱説明書について

本書では、“メモリースティック-ROM”内に収録されている辞書の基本的な検索の種類を説明しています。

文字の入力や項目の選択のしかたなどの詳しい操作方法については、使用する機器の取扱説明書をご覧ください。

本機には次の辞書が収録されています

小学館

日本大百科全書 NIPPONICA Lite Pack

この取扱説明書に表示されている画面の内容は、改良のため、一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。


“メモリースティック-ROM”内の辞書を選ぶ

ご注意

本製品は、BBEB Dictionary対応機器およびBBEB Dictionary対応ソフトウェアでのみお使いいただけます。対応機器をご確認のうえ、お使いください。

- 1 お使いになる機器の“メモリースティック”スロットに“メモリースティック-ROM”を挿入し、収録されている辞書の一覧を表示する。

詳しくは本製品をお使いになる機器の取扱説明書をご覧ください。

- 2 表示画面中の  をジョグダイヤルで移動させ、使いたい辞書を選ぶ。選んだらジョグダイヤルを押す。

選んだ辞書の表紙画面が表示されます。

それぞれの辞書のページの指示に従い検索してください。


ご注意

- お使いになる機器により、項目の選択のしかたや決定のしかたが説明と異なる場合があります。本製品をお使いになる機器の取扱説明書でご確認ください。
- 説明に使われている画面は、e-Book Reader EBR-100MSに本製品を挿入して使用したときのものです。
- 本製品には、読み取り専用の“メモリースティック-ROM”が使われています。データの記録はできません。

日本大百科全書NIPPONICA Lite Packを使う

「日本大百科全書NIPPONICA Lite Pack」では以下の方法で検索することができます。

ジョグダイヤルで検索方法を選びます。



「見出し項目を探す」を選ぶと

表紙画面下の検索文字入力欄に言葉を入力します。前方一致検索、後方一致検索、ワイルドカード検索で検索することができます。

「関連キーワードから探す」を選ぶと

表紙画面下の検索文字入力欄にキーワードを入力します。前方一致検索、後方一致検索、ワイルドカード検索で検索することができます。

「見出し項目を分野から探す」を選ぶと

目次画面が表示されます。

ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押します。これを何度かくり返して検索します。

「年表から探す」を選ぶと

目次画面が表示されます。

ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押します。これを何度かくり返して検索します。

「日本と世界の最新データ」を選ぶと

目次画面が表示されます。

ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押します。これを何度かくり返して検索します。

パソコンにBBeB Dictionary Viewer for Windows®をインストールする

お使いのパソコンに、付属のCD-ROMに入っているBBeB Dictionary Viewer for Windowsをインストールすると、パソコンでも“メモリースティック-ROM”内の辞書を検索することができます。

お持ちのパソコンのシステム構成を確認する

付属のCD-ROMに収録されているソフトウェアを使うには、以下のシステムのパソコンが必要です。

- OS : Microsoft® Windows 98、Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional (以降、Windows XP Home EditionとWindows XP Professional共通の場合は、Windows XPと記載します。)
- CPU : MMX Pentiumプロセッサ 233 MHz以上 (Pentium II 400 MHz以上推奨)
- RAM : 64MB以上 (Windows XPの場合は128MB以上推奨)
- ハードディスクドライブ : 30MB以上の空き容量
- ディスプレイ : High Color以上、800×600ピクセル以上を推奨
- CD-ROMドライブ
- “メモリースティック”スロット、USB端子などのインターフェースで接続された“メモリースティック”リーダー(リーダーライター)、“メモリースティック”用PCカードアダプター、または“メモリースティック”用フロッピーディスクアダプターなど
- マウスやトラックパッドなどのポインティングデバイス

ご注意

Windows 2000 ProfessionalまたはWindows XPをお使いの場合、コンピューターの管理者(Administrator)権限のユーザー(アカウント)でログオンしてからインストールを行ってください。

インストールする

- 1** Windows上で起動しているすべてのソフトウェアを終了する。
- 2** パソコンのCD-ROMドライブに、付属のCD-ROMを挿入する。
しばらくすると、パソコンにインストール画面が表示されます。
インストール画面が表示されない場合は、画面左下にある[スタート]をクリックしてから[ファイル名を指定して実行]をクリックし、「CD-ROMドライブ名： ¥Setup.exe」と入力します。
- 3** [Sony BBeB Dictionary Viewer for Windows用の InstallShieldウィザードへようこそ]の画面が表示されたら、[次へ]をクリックする。
[使用許諾契約]の画面が表示されます。
契約内容をよく確認し、内容に同意できる場合は、[使用許諾契約の条項に同意します]をチェックします。
- 4** [次へ]をクリックする。
[ユーザ情報]の画面が表示されます。
画面の指示に従い、ユーザ情報を入力します。
- 5** [次へ]をクリックする。
[インストール先のフォルダー]画面が表示されます。
画面の指示に従い、インストール先のフォルダーを指定します。
- 6** [次へ]をクリックする。
インストールの確認画面が表示されます。
- 7** [インストール]をクリックする。
プログラムのインストールが始まります。
インストールが完了すると、[完了]の画面が表示されます。
- 8** [完了]をクリックする。

パソコンで辞書をひく

パソコンにインストールしたBBeB Dictionary Viewer for Windowsを使って検索をします。

BBeB Dictionary Viewer for Windowsを立ち上げる

- 1 パソコンの電源を入れて、Windowsを起動する。
- 2 パソコンに“メモリースティック-ROM”を挿入する。または、メモリースティックリーダーなどをUSB経由でパソコンとつなぐ。
- 3 パソコンのデスクトップ画面で、[BBeB Dictionary]アイコンをダブルクリックするか、[スタート]をクリックしてから[プログラム](Windows XPの場合は[すべてのプログラム]) - [BBeB Dictionary Viewer for Windows]をクリックする。
BBeB Dictionary Viewer for Windowsが立ち上がり、画面が表示されます。

検索する

1

2

3

検索結果表示画面

「カタカナ新語実用辞典」を選び、検索方法「カタカナ語を調べる」で「アイ」と入力し、検索結果を表示したときの画面例

- 1 BBeB Dictionary Viewer for Windowsの画面で、選択辞書名表示欄の右側の▼をクリックし、表示された辞書の一覧の中から検索したい辞書をクリックする。

次のページにつづく


2 表示された検索項目から検索したい項目を選ぶ。

文字を入力して検索する場合は、文字入力欄に検索文字を入力する。

電子辞書を使った検索と同様に、前方一致検索、または「*」を使った後方一致検索やワイルドカード検索ができます。


目次検索の辞書の場合は、手順3の画面に表示される項目から選択する。


クリックによる選択をくり返して検索します。

 検索したい項目がエクスプローラのフォルダツリーのように展開していきます。

3 該当一覧から調べたい言葉を選んでダブルクリックする。

画面右側に検索結果が表示されます。

 その他の操作については、画面上にあるヘルプを参照してください。

 マルチ検索ができます。

手順1で表示された辞書の一覧から「マルチ検索」を選べば、複数の辞書から検索できます。

“メモリースティック-ROM” 使用上のご注意

“メモリースティック-ROM”をお使いになるときは、以下の点にご注意ください。

- “メモリースティック-ROM”の端子部に手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、専用の収納ケースに入れてください。
- データの読み込み中に“メモリースティック-ROM”を抜かないでください。
- 下記の場合、データが消えたり壊れたりすることがあります。
 - 読み込み中に“メモリースティック-ROM”を抜いた場合
 - 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- ラベル貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。

辞典の内容について

本製品に収録した辞典の内容は以下の出版社および編者の著作物を各社のご協力を得て編集したものです。

本書の一部または全部を無断で複製すること、および賃貸に使用することは、著作権法で禁止されています。

また、個人としてご利用になる場合は出版社に無断では使用できませんのでご注意ください。

各著作物と著作者

日本大百科全書NIPPONICA Lite Pack

© 2003 SHOGAKUKAN INC.
All rights reserved

発行 株式会社 小学館

〒101-8001

東京都千代田区一ツ橋2-3-1

- 記述内容についてのお問い合わせは下記へ

株式会社 小学館

Tel. 03(3230)5718

収録されている情報は2003年2月時点のものです。


- 本製品に収録した辞典は、出版されているそれぞれの辞典に基づいて作成しております。それぞれの辞典における誤記や誤用につきまして、当社ではその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品およびソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求につきましても、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品の故障、誤動作、不具合等により、利用の機会を逸したために発生した損害、および文書ならびに画像データが正常に保存、呼び出しができないことによって発生した損害などの、付随的損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

お取り扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル*.....  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は*..... 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX..... 0466-31-2595

受付時間：月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1：修理受付
- 2：使用方法や故障と思われるご相談
- 3：お買物相談
- 4：業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5：その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

<http://www.sony.co.jp/>



この説明書はVOC（揮発性有機化合物）
ゼロ植物油型インキを使用しています。

Printed in China