

ADSLフィルター<電話機用>

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

TL-NDF10P

© 2003 Sony Corporation Printed in Japan



警告

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、モジュラーコンセントとモジュラープラグとの間にほこりがたまっていないかどうかを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口修理をご依頼ください。

変な音・においがしたら、煙が出たら

- ➔
- ① モジュラープラグをモジュラーコンセントから抜く
 - ② お買い上げ店またはソニーサービス窓口修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電



禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

行為を禁止する記号



警告



火災



感電

下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

機器のジャック部に指を差し込まない

感電の原因となります。

また、モジュラープラグと壁のモジュラーコンセントとの接続は、本機と機器の接続をしたあとに行なってください。



禁止

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにモジュラープラグをモジュラーコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止

雷が鳴りだしたら、機器や電話回線ケーブルに触れない

感電の原因になります。



接触禁止

ぬれた手で機器や電話回線ケーブル、モジュラージャックにさわらない。

感電の原因となります。



ぬれ手禁止



注意

下記の注意事項を守らないと

けがをしたり**家財に損害**を与えたりすることがあります。

分解や改造をしない

感電の原因となることがあります。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止

本体を布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



禁止

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてのご不明点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

- コンピューター関連アクセサリカスタマーサポートホームページへ
次のURLからご覧いただけます。

<http://www.sony.co.jp/support/pc-acc/>

ADSLスプリッターやADSLフィルターに関する最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答などをご案内しております。

- 電話またはFAXでのお問い合わせは、お客様相談センターへ
下記電話・FAX番号へお問い合わせください。
お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- ・型名：
- ・ご相談内容：できるだけ詳しく
- ・ご使用のプロバイダーとADSL接続業者
- ・ご契約のサービス内容
(例：12Mbpsサービスなど)

- <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル ☎0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

- 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

- FAX 0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

主な仕様

コネクター

回線側：6極2芯モジュラージャック x 1

端末側：6極2芯モジュラージャック x 1

外形寸法

約40 x 61 x 23.5mm

(幅 x 高さ x 奥行：突起部含まず)

質量

約40g

ADSL対応通信速度

1.5/8/12/24/26Mbpsに対応

対応方式

Annex A、Annex C、Annex I

(ITU-T G992.1/G992.2準拠)

フィルター特性

(減衰量) 25kHz ~ 300kHz：65dB以上

301kHz ~ 1,104kHz：55dB以上

雷サージ

ITU-T K20-K21 国際電気通信連合試験準拠

認定番号

A03-0349JP

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

Lモードは、東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社の商標です。

使用上のご注意

- 本機は電話機やFAX電話機専用のフィルターです。ADSL専用回線(タイプ2)には使用できません。
- 本機はADSL通信状態を安定化させるためのものであり、通信速度を上げることを弊社が保証するものではありません。また、ご使用の環境により、効果を十分に発揮できないことがあります。
- 本機はスプリッター内蔵ADSLモデムと組み合わせて使用することはできません。
- ご家庭内でADSLスプリッターやフィルターを使用する場合は、他社製のADSLスプリッターおよびフィルターと組み合わせると、ご使用の環境によっては正しく動作しない場合があります。複数使用する場合は、電話機の機能の誤動作を防止するため、全てソニー製ADSLスプリッターまたはフィルターをご使用ください。

異常や不具合が起きたら

万一、異常や不具合が起きたときや異物が中に入ったときは、すぐに本機を取り外して、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

設置について

次のような場所は避けてください。

- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、湿度の高い所
- 風呂など、湿気の多い所
- ほこりの多い所

取り扱いについて

本機を分解したり、開けたりしないでください。

お手入れのしかた

機器の外装の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめらせた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためるので使わないでください。

主な特長

電話回線の中を流れてくるADSL信号が電話機側へ漏れることで、通信状態が不安定になる場合があります。本機は、ADSL信号が電話機側へ漏れるのを防ぎ、回線状態を安定させます。

ADSL通信環境で起こる3大トラブルを解消

ADSLを使った通信環境での電話機の機能(FAXまたはナンバーディスプレイ、Lモードなど)の誤動作を防止します。

雷サージプロテクト機能内蔵

落雷時に起こるサージノイズから、接続した機器を保護します。

ご注意

この機能は、直撃または近距離の落雷などから起こる異常誘導電圧の全てに対して保護するものではありません。また、接続した機器の故障や破損などの不具合が生じて、当社は一切の責任を負いません。

自由に配置できるジャック方式採用


本機はモジュラージャック方式を採用しているので、壁のモジュラーコンセントから本機の設置場所までの長さに合わせてモジュラーケーブルをご使用になれば、ご希望の配置が可能です。

接続

接続する

- 1 本機のTEL/FAX端子に、電話機またはFAX電話機を接続する。
- 2 本機のLINE端子と各部屋のモジュラーコンセントとを接続する。


モジュラープラグを接続する際には、カチッと音がするまで差し込んでください。



ヒント

接続の際は、お手持ちのモジュラーケーブルまたはソニー製モジュラーケーブル(推奨)をご使用ください。

接続図例



ご注意

- 本機はADSLスプリッターの前後には接続できません。
- 接続した電話端末機器の誤動作を防ぐために、本機は同一回線へ最大2台まで接続可能です。3台以上接続した場合は、お客様のご使用の環境によっては、電話端末機器が正しく動作しないことがあります。

故障かな？と思ったら

症状	原因/処置
電話が使えない。	→ 本機と電話機、本機とモジュラーコンセントが正しく接続されていない。 本機のTEL/FAX端子に電話機を、モジュラーコンセントに本機を、正しく接続してください。
	→ 本機を接続しないで、直接電話機と壁のモジュラーコンセントを接続すると電話機が使える。 本機の故障が考えられますので、お買い上げ店または、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
	→ 複数のスプリッターやフィルターを使用している。 ご家庭内でADSLスプリッターを複数使用する場合は、他社製スプリッターと組み合わせて使用しないでください。他社製スプリッターと組み合わせると、ご使用の環境によっては正しく動作しないことがあります。全てをソニー製のADSLスプリッターまたはフィルターにしてご使用ください。
FAX通信ができない。	→ 複数のスプリッターやフィルターを使用している。 ご家庭内でADSLスプリッターを複数使用する場合は、他社製スプリッターと組み合わせて使用しないでください。他社製スプリッターと組み合わせると、ご使用の環境によっては正しく動作しないことがあります。全てをソニー製のADSLスプリッターまたはフィルターにしてご使用ください。
ナンバーディスプレイやLモードが使えない。	→ 複数のスプリッターやフィルターを使用している。 ご家庭内でADSLスプリッターを複数使用する場合は、他社製スプリッターと組み合わせて使用しないでください。他社製スプリッターと組み合わせると、ご使用の環境によっては正しく動作しないことがあります。全てをソニー製のADSLスプリッターまたはフィルターにしてご使用ください。
	→ ナンバーディスプレイやLモードをご利用になるには、それらのサービスに対応した電話機および、NTTとの契約が必要です。
通話中にノイズが入る。	→ 本機と電話機、本機とモジュラーコンセントが正しく接続されていない。 本機のTEL/FAX端子に電話機を、モジュラーコンセントに本機を、正しく接続してください。
	→ 本機を外したときの方がノイズが少なくなる。 本機の故障が考えられますので、お買い上げ店または、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。