



TA-DA5300ES

GUIメニューリスト

外部入力

ミュージック

設定

Video1-3	TV	SA-CD/CD	Multi Ch In
DVD/BD	Tape/CDR	Phono	DMPort
SAT/CATV	MD/DAT	Tuner	HDMI1-6

DMPort


Auto Calibration	Quick Setup	自動音場補正*2	
	Enhanced Setup	リスニングポジション	
Speaker	Front Ref Type	補正タイプ	
	SP Pair Match	[OPTIONS]EQ Curve*1	
Speaker	Impedance		
	Speaker Pattern		
	Center Mix		
	Sur Back Assign		
	Manual Setup	レベル	
	Crossover Freq	距離	
		サイズ*1	
Test Tone	位置*1		
Surround	Multi Ch SW Level	レベル	
	D. Range Comp		
	Distance Unit		
	Sound Field Setup	サウンドフィールド	
Surround	SB Decoding	エフェクトレベル*1	
	SB Dec Mode	詳細設定*1	

EQ	EQ 1 – EQ 5
Audio	Gain (Bass/Treble)
	[OPTIONS] Clear*1
Audio	A/V Sync
	Dual Mono
	Decode Priority
Video	Resolution
HDMI	HDMI Control
	HDMI Audio
	HDMI SW Level
	HDMI SW LPF
System	Screen Saver

機能一覧

- List Mode
- Input Assign*1
- Name Input

*1 テレビ画面に表示されるメニュー項目は現在の設定または、選ばれているアイコンによって変わります。
 *2 リスニングポジション1用のメニューです。



テレビ画面にGUIメニューを表示するには

SCREEN/DSPL CONTROLを押す。

GUIメニューの操作例



機能一覧を使うには

