

車種適合表

純正スピーカー付車に限ります。

	車種	年式	取付場所	取付タイプ
日産	シーマ	S63/1～H3/8	RT* ⁶	ニ
	グロリア/セドリック	S62/6～H3/6	RT* ^{1*6}	ニ
	レバード	S63/8～	RT* ⁶	ニ
		S61/2～S63/8	F* ⁶	イ
	フェアレディZ	S58/9～H1/7	F	イ
	セフィーロ	H6/8～	F/RT	イ/ニ
		S63/9～H6/8	RT	ニ
	ローレル	H1/1～	F* ⁸ /RT	□/ニ
	スカイライン* ⁵	S60/8～	RT	ニ
	シルビア	H5/10～	F/RT	イ/ニ
		S63/5～H5/10	RT	ニ
	マキシマ	S63/10～H6/8	RT* ^{1*5}	ニ
	ブルーバード	S62/9～	RT	ニ
	プリメーラ	H2/2～H7/9	RT	ニ
	ブレセア	H2/6～	F/RT	イ/ニ
	オースター	S60/10～H2/2	F	イ
	スタンザ	S61/6～H2/6	F	イ
	サニー	H2/1～	F/RT	□/ニ
	NXクーペ	H2/1～	RS	ハ
	パルサー	S63/4～H7/1	F* ³	□
	ルキノ	H7/1～	RT* ⁸	ニ
	マーチ	H4/1～	F* ³	□
	ラルゴ	H5/5～	F	イ
	パネットセレナ	H3/6～	F	イ
	キャラバン/ホーミー	S63/10～	F	イ
	サファリ	H3/11～	Rゲート	イ
	テラノ	S61/8～	F	イ
トヨタ	ブレイリー	S63/9～H7/8	F* ⁴ /RT* ¹	イ/ニ
	アベニール	H2/5～H7/8	F	イ
	S-RV	H8/5～	RS	ハ
	ラシーン	H6/12～	F	イ
	ソアラ* ²	H3/5～	RT	ニ
	スーブラ* ²	S61/2～H5/5	F/RT	イ/ニ
	スーブラ	H5/5～	RS* ⁴	ハ
	ウィングダム	H3/9～	F* ^{2*7}	□
	ビスタ/カムリ	S61/8～H6/7	F/RT	イ/ニ
	コロナ	H4/2～	F* ¹ /RT	イ/ニ
	カーリーナED/コロナEXIV	H1/9～	RT* ²	ニ
	セリカ	H1/9～	RS* ²	ハ
	カーリーナ	H4/8～H8/8	F	イ
	MR2	H3/12～	F	イ
	レビン/トレノ* ²	H3/6～	F/RT	□/ニ
	カローラ/スプリンター	H3/6～H7/5	F* ²	□
	カローラFX	S62/5～H3/6	F/RT	□/ニ
	セレス/マリノ	H4/5～	F* ²	□
	ブラド	H8/5～	F* ⁴ /RT* ⁴	□/ニ
	セプターセダン・ワゴン	H4/9～	F	イ
	RAV4	H6/5～	F* ⁴	イ
ホンダ	レジェンド	S62/2～	F	イ
	セイバー/インスパイア	H7/2～	F	イ
	インスパイア/ビガー	S60/6～H7/2	F/RT	イ/ニ
	アコードクーペ・ワゴン	S60/6～	F* ⁵ /RT	イ/ニ
	アスコット	H1/9～H5/10	F/RT	イ/ニ
	アスコット イノーバ	H4/3～	F	イ
	ラファーガ	H5/10～	F	イ
	コンチェルト	S63/6～H4/10	F	イ
	ドマーニ	H4/11～	F	イ
	プレリウド	S62/4～	F	イ
	インテグラ	H1/4～	F/RS	イ//ハ
	シビック/フェリオ	S62/9～	F* ⁵	イ
	CR-X	S62/9～	F/RS	イ//ハ
	シティ	S61/10～H6/3	F	イ
	トゥデイ	H5/1～	F	イ
	ビート	H3/5～	F	イ
	オデッセイ	H6/10～	F/RS	イ//ハ
	ステップワゴン	H8/5～	F/RS	イ//ハ
	S-MX	H8/11～	F/RS	イ//ハ
	オルティア	H8/2～	RS	ハ
	CR-V	H7/10～	F	イ
三菱	ディアマンテ	H2/5～	F	□
	シグマ	H2/11～	F	□
	GTO	H2/10～	F* ³	□
	ギャラン/エテルナ* ³	H4/5～	F/RT	□
	ランサー/ミラージュ* ³	H3/10～	F/RT	□
	ミニカトッポ	H2/3～	RS* ³	□
	ブラボー	H3/1～	RS* ³	□
	パジェロ	H3/1～	F/RS* ³	□//ハ
三菱	パジェロJr.	H7/11～	F/RS	□//ハ
	パジェロミニ	H6/12～	F/RS	□//ハ
	デリカ	H2/8～	RS	□

	車種	年式	取付場所	取付タイプ
三菱	デリカスペースギア	H6/5～	F	□
	チャレンジャー	H8/7～	F/RS	□
	レグナム	H8/8～	F/RS	□
三菱	リベロ	H4/5～	F* ³	□
	シャリオ	H3/5～	F/RS	□
	RVR	H3/2～	F* ³ /RS	□
マツダ/フォード	ユーノスコスモ	H2/4～	F* ³	□
	RX-7* ³	H1/4～	F* ⁴	イ
	ユーノス300	H1/11～H4/3	F* ³ /RT	イ/ニ
	ユーノス100	H1/11～H6/6	F* ³	イ
	ファミリア/アスティナ	H3/1～	F* ³	イ
	MS-8	H4/3～	F* ^{3*5} /RT	ハ/ニ
	AZ-3/ブレッソ	H3/6～	F* ³ /RT	イ/ニ
	ユーノスロードスター	H1/9～	F* ³	イ
	デミオ	H8/8～	F	□
	フェスティバ	H5/1～	F* ³	イ
	テルスター	S62/5～H3/10	RT	ニ
	レーザー	H3/1～	F	イ
	ランティス	H5/9～	RT	ニ
	キャロル	H1/11～	RS	ハ
	MPV	H7/10～	F/RT	ニ
スバル	ボンゴフレンディ	H7/6～	F	イ
	レガシイ	H1/2～	F* ⁴ /RT/RS* ⁴	イ/ニ//ハ
ダイハツ	インプレッサ	H4/11～	F/RT/RS	イ/ニ//ハ
	シャレード	H5/1～	F/RT	イ/ニ
スズキ	カプチーノ	H3/11～	F	イ
	カルタス	H7/1～	F* ⁴	イ
	ワゴンR	H5/9～	F* ⁴	イ

取付場所 D...インダッシュ F...フロントドア RT...リアドア/リアトレイ RS...リアサイド

- *1 ビス穴等のあけ直しが必要
*2 純正ブラケット(モールド)に取り付け
*3 専用ブラケットを使用して取り付け可能
*4 一部加工が必要
*5 純正BOSE製スピーカー付車を除く
*6 純正JBL製スピーカー付車を除く
*7 スピーカーコードの別配線が必要
*8 純正ホログラフィックサウンドシステム付車を除く

...車種・年式・グレードにより取り付けができない場合があります。(H9年4月現在)
くわしくは、販売店へおたずねください。

ご注意

- 音がひずむほどの大音量で鳴らさないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカーの磁石の影響でカードの磁気に変化し、使えなくなることがあります。
- 取り付けの際、スピーカーのコーン紙に手を触れて傷をつけないようにしてください。
- トランクルームの中のものや、窓ガラス、シートなどが、スピーカーユニットに触れないようにしてください。
- 取り付けと接続が終わったら、パワーウィンドウやドアロックなど、すべての電装品が正しく動くことをお確かめください。

ご自分で取り付けが困難な場合は、お買い上げ店にご相談ください。


主な仕様

スピーカー	セパレート2ウェイ 16cm コーン型
最大入力	100W
定格入力	30W
インピーダンス	4
出力音圧レベル	89dB/W/m
再生周波数帯域	30～5,000Hz
質量	約 900g (1個)
付属品	取り付け/接続部品 (一式) 取扱説明書 (1) ソニーご相談窓口のご案内 (1) 保証書 (1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

寸法図

単位：mm



SONY

3-859-793-01 (1)

セパレート2ウェイ スピーカー

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。
お使いになる前に、この説明書をお読みください。
お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので、
必ず保存してください。

トゥイーターの取り付けと接続は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

XS-HL1601

Sony Corporation © 1997 Printed in Japan

主な特長

- トゥイーターとウーファーを離して取り付けることができるセパレート2ウェイスピーカー。
- デジタルサウンドに対応した、豊かで力強い低音を再生できる、ダイキャストフレーム採用、16cmウーファー。
- 幅広い車種対応。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。


部品の保有期間について


当社ではカーオーディオの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。


ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ 東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111


取り付け


取り付け/接続部品(付属)


① 接続コード

× 2


② ブラケット

× 2


③ スペーサー

× 2


④ 取り付けネジ
6 × 16

× 8

⑤ 取り付けネジ
5 × 12

× 8

⑥ 取り付けネジ
4 × 16

× 8

⑦ 平ワッシャー
6

× 8


⑧ 粘着シート

× 2

⑨ 防振クッション

× 1

取り付けかた

車種適合表から取り付けタイプを選んでください。

I フロントドアに取り付ける場合（A）



純正スピーカーを止めていたネジまたは④～⑥


⑦

③

⑨

車種により、スペーサー③を使用しない場合があります。

II フロントドアに取り付ける場合（B）



②

③

色付き部分を切り取ります。


⑥

純正スピーカーを止めていたネジまたは④～⑥

⑨

車種により、スペーサー③を使用しない場合があります。

III リアサイドに取り付ける場合



⑥

③

②*


色付き部分を切り取ります。

純正スピーカーを止めていたネジまたは④～⑥

⑨


* ホンダ車は不要です

IV リアトレイに取り付ける場合




車種により、周囲の切り欠き穴を利用して取り付ける場合があります。

日産車には⑤（4本）を使います。



マツダ車には⑥と⑦を使います。



⑤

⑥


⑦

⑨

通常の取り付けでは、⑨の取り付けネジと周囲の丸穴を利用して取り付けます。
また車種により、ブラケット②、スペーサー③を利用して取り付ける場合があります。


接続

スピーカーコードのつなぎかた



車両側のスピーカーコード


車両側スピーカーコードが細い場合、接触が不十分になることがありますので、ご注意ください。



①

車両側のスピーカーコードへ

トワイターへ



⑧

配線後、純正コネクター部に粘着シート⑧を巻き付け、固定してください。