

コンパクトディスク チェンジャー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取り付けはお買い上げ店に依頼する

本機の実装は車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。



CDX-715

Sony Corporation © 1998 Printed in Japan

警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となることがあります。

- 運転者は走行中に操作をしない。
- 車外の音が聞こえる程度の音量で聞く。

定期的に点検する


1年に1度は、電源コードに傷みがないか、振動により配線がはずれていないか、接続部分が車体と接触していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口 に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら



- ➊ 安全な場所に車を止める
- ➋ 電源を切る
- ➌ お買い上げ店またはソニーサービス窓口 に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



警告



火災



感電

下記の注意を守らないと**火災・感電により死亡や大けが**の原因となります。

本機はDC12Vマイナスアース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。



禁止




運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付ける

運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をする、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。




禁止



配線作業中は、バッテリーのマイナス端子をはずす

マイナス端子をつないだまま作業をすると、ショートにより感電の原因となります。



ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。



注意

下記の注意を守らないと**けがをしたり自動車に損害**を与えたりすることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける


他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。



禁止




パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク電気配線などの位置を確認してください。



禁止



雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない

上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。


分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてしまいます。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止




内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止




ディスク挿入口に手を入れない

内部で手をはさまれ、けがの原因となることがあります。



禁止



* 1 - 3 - 8 6 1 - 1 6 3 - 0 1 *

(1)

1

ディスクマガジンから、トレイを1枚ずつ引き出す。

ご注意

CDの落下防止のためにトレイは1枚ずつ引き出して
ください。

本機のディスクマガジンはXA-250をお使いください。
XA-10Bはお使いになれません。故障の原因となります。

2

ディスクマガジンにCDを入れる。

ご注意

8cmCDを聞くときは、ソニーCDシングルアダプター
CSA-8 (別売り) をお使いください。その他のアダプ
ターをご使用になりますと、動作しない場合がありま
す。またソニーのアダプターをご使用になる場合は、
アダプターの3つのツメを確実にディスクに取り付けて
ください。アダプターを使わないと故障の原因になり
ます。

3

CDチェンジャーのドアを開ける。

けがの原因となりますので、CDチェンジャーの内部に手を入れないでください。

4

ディスクマガジンをCDチェンジャーに入れる。

5

ドアを閉める。

ご注意

ディスクマガジンを入れたときや、マスターユニット
をリセットしたときは、本機が自動的に動作して、
ディスクの情報を読み取ります。ディスクマガジン内
のすべてのディスクの情報を読み取ると、自動的に停
止します。

ディスクマガジンについてのご注意

- 直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の
高いところには置かないでください。特に、夏
季、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッ
シュボードの上などはかなりの高温になりますの
で、絶対に放置しないでください。

- ディスクマガジンを落としたり、乱暴に扱ったり
しないでください。

トレイがディスクマガジンから外れてしまった場合

通常トレイはディスクマガジンから外れないようになっています。
もし外れてしまった場合は、右図のようにトレイの切り込みのある
ほうを自分のほうに向けて右端をディスクマガジンに差し込んでか
ら、左端をカチッと音がするまで差し込んでください。

ご注意

トレイは必ず上下正しく差し込むようにしてください。

主な特長

- ソニーバスシステムのマスターユニットに接続し、10枚のディスクの連続演奏が可能なコンパクトディスク
チェンジャー。
- 音飛びに強いESP(エレクトロニック・ショック・プロテクション)システムを搭載。
- 場所をとらないコンパクトなサイズでたて置き、横置き、吊り下げの他、傾斜のあるところにも取り付け可能。
- 1 bit D／Aコンバーター、8倍オーバーサンプリングデジタルフィルターで音質が向上。
- ディスクに名前を付けたり、タイトルを表示したりできるカスタムファイル機能*1に対応。
- CDチェンジャー内すべてのディスクから、好きな曲を聞きたい順に登録し、演奏できるプログラム演奏機
能*2に対応。
- 従来よりもシャープな低音を再現するデジタルD-BASS(ダイナミックベース)機能*3対応。

*1

カスタムファイル機能付きのマスターユニットに接続した場合に機能します。

*2

プログラム演奏機能付きのマスターユニットに接続した場合に機能します。

*3

デジタルD-BASS(ダイナミックベース)機能付きのマスターユニットに接続した場合に機能します。

主な仕様

型式	コンパクトディスクデジタル オーディオシステム	付属品	ディスクマガジン (1) 取り付け／接続部品 (一式) 取扱説明書 (1) ソニーご相談窓口のご案内 (1) 保証書 (1)
周波数特性	10Hz～20,000Hz		
ワウ・フラッター	測定限界以下		
SN比	94dB		
出力端子	バスコントロール出力端子 (8ピン) アナログオーディオ出力端子 (RCAピン)	別売りアクセサリ	CDクリーニングキット CDM-3K CDシングルアダプター CSA-8 ディスクマガジン XA-250 ソースセクター XA-C30
消費電流	800mA (ディスク再生時) 800mA (ディスクローディング 時またはイジェクト時)		
使用温度範囲	－10℃～＋55℃		
本体寸法	262×90×181.5mm (幅/高さ/奥行き)		
質量	約2.1kg		

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する
ことがあります。ご了承ください。

コンパクトディスクの取り扱いかた

コンパクトディスクの汚れや、ゴミ、キズ、そりなどが、音とびなど誤動作の原因となることがあります。
いつまでも美しい音で楽しめるように、次のことにご注意ください。

取り扱いかた

記録面に触れないように持つ

ディスクに紙などを貼らない、キズをつけない。

- CDにセロハンテープやレンタルCDのラベルなど
ののりがはみ出したり、はがしたあとのあるもの
はお使いにならないでください。そのまま本機で
使用すると、取り出せなくなったり、故障する原因
となることがあります。
- 本機では円形ディスクのみお使いになれます。円
形以外の特殊な形状(星形やハート型など)のディ
スクを使用すると、故障の原因となることがあり
ます。

保存

直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高
いところには置かないでください。

特に夏季、直射日光下で閉めきった車のシート、
ダッシュボードの上などはかなりの高温になります
ので、絶対に放置しないでください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い
上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大
切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご
案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談くだ
さい。

ソニー株式会社	〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ	
●東京(03)5448-3311●名古屋(052)232-2611●大阪(06)539-5111	

お手入れ


演奏する前に、演奏面についてホコリやゴミ、指紋
などを別売りのクリーニングクロスで矢印の方向へ
ふきとってください。

ベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナーは
使用しないでください。
静電気防止剤なども、逆にコンパクトディスクを傷
めることがありますので、使用しないでください。

結露について

寒いときヒーターをつけた直後など、CDチェン
ジャー内部の光学系レンズに露(水滴)を生ずること
があります。このような現象を結露といいます。
結露したままだと、レーザーによる読み取りができ
ず、CDチェンジャーが動作しないことがあります。
周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して
放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ、
正常に動作するようになります。
もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、ア
フターサービスをお申しつください。


取り付け




取り付け時のご注意

- 次のような取り付け場所は避けてください。
 - － 温度が55℃以上になる場所
 - － 直射日光が当たる場所、ヒーターの熱風を直接受ける場所など、温度が極端に高いところ
 - － 雨が吹き込むところなど、水がかかる場所や湿気の多いところ
 - － ほこりの多いところ
 - － しっかりした取り付けのできない振動の多いところ
 - － 配線コードやパイプが下を通っているところ
 - － トランク内またはトランク下にあるスペアタイヤ、その他の備品などを傷つけるおそれのあるところ
- トランク内に穴をあけるときは、必ず裏側に何も無いことを確認してください。
- 必ず、付属のネジ類をお使いください。他のネジを使用すると故障の原因となることがあります。

横に置いて取り付ける場合




縦に置いて取り付ける場合




吊り下げて取り付ける場合

- トランクルームのリアトレイ下などに吊り下げて取り付ける場合、以下の点にご注意ください。
- 本体が水平に取り付けられる場所を選んでください。
 - トランクリッドの開閉時に、本体とトランクリッドのトーションバースプリングが接触しない場所を選んでください。




傾斜のあるところに取り付ける場合



接続

くわしくは、接続先の機器の「取り付けと接続」説明書をお読みください。



複数のCD/MDチェンジャーを接続する場合には、別売りのソースセクター XA-C30が必要です。