

主な仕様

電源 DC3.6V

消費電力 10W

使用上のご注意

- このランプはDC3.6V/10W用です。
指定のない器具にご使用になりますと故障の原因になります。
- 落としたり、ぶついたりしないでください。ガラス球内部の圧力が高いため、破損の原因になります。
- 高電圧のプロジェクターなどには、使用しないでください。破損の原因になります。
- ランプに付いた指紋や汚れは、きれいに拭いてください。汚れていると明るさの低下、短寿命、破損の原因になることがあります。
- 湿気の多い所に置かないでください。短寿命、破損の原因になることがあります。
- 破損したら使わずに、新しいハロゲンランプをお買い求めください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

SONY ハロゲンランプ

3-864-871-02(1)

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので必ず保存してください。

XB-10DC

Sony Corporation © 1998

Printed in Japan

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。



この純正マークは、ソニー(株)のビデオ機器関連商品が純正製品であることを表すマークです。ソニー(株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。

取扱説明書



安全のために

ご使用の前に、この「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災などにより人身事故になることがあります。危険です。

事故を防ぐために
安全のための注意事項を必ずお守りください。



接触禁止

下記の注意事項を守らないと、**火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

点灯中と消灯直後のランプ にさわらない



接触禁止

ランプ及びその周辺は非常に高温になるのでやけどの恐れがあります。ランプの交換や収納は十分に冷えてから行ってください。