

主な特長

- ネクタイや襟元、ポケットなどに取り付けられるタイピン型の小型マイクロホン（ECM-T15/T115）、ホルダークリップに着脱可能な小型ラベリアマイクロホン（ECM-T145）
 - お使いになるテープレコーダーに対応するための2ウェイ電源方式（付属のバッテリーボックスあるいはプラグインパワー方式*）（ECM-T115/T145）
 - プラグインパワー専用（ECM-T15）
 - 電池チェック用のLEDバッテリーチェックランプ装備（ECM-T115/T145）
- *電源供給機能を持つテープレコーダーなどのマイクジャックに差し込むだけでマイクロホンが動作する方式。

ご注意

- マイクロホンは精密にできています。絶対に分解しないでください。
- 高温多湿の場所、特に温度が60℃以上のところでの使用、保存は避けてください。
- 使用中、マイクロホンをスピーカーに近づけると、“ピー”という音が発生することがあります（ハウリング現象）。これは、スピーカーから出る音をマイクロホンが再び拾ってしまうために起こる現象です。その場合は、マイクロホンとスピーカーの距離をできるだけ離してください。
- 屋外での使用時は、雨や海水にぬらさないようにご注意ください。
- 本体、プラグやリチウム電池が汚れた場合は、乾いた布でよく拭いてお使いください。
- マイクコードを持って強く引っ張ると断線の原因となりますので、プラグを抜くときは、プラグの根元を持って抜いてください。

警告

安全のために

ご使用の前に、この「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

火災

感電

行為を禁止する記号

禁止

分解禁止

行為を指示する記号

プラグをコンセントから抜く

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する


1年に1度はプラグ部にほこりがたまってないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら



➡

① 電源を切る

② お買い上げ店またはソニーサービス窓口

に修理を依頼する

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

危険

火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。

火のそばや炎天下などに放置しない。

警告

ボタン型電池は幼児の手の届かないところに置く。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

注意

＋と－の向きを正しく入れる。

電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。

警告


火災

感電

下記の注意を守らないと火災・感電により大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止

注意

下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

内部を開けない


感電の原因となることがあります。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かない


火災や感電の原因になることがあります。とくに風呂場では絶対に使用しないでください。



禁止

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度もじゅうぶんに確認してください。



禁止

主な仕様

形式	エレクトレットコンデンサー型
外形寸法	マイクロホン部：9×20.2×41.5mm（幅／厚さ（クリップ部含む）／長さ）（ECM-T15、ECM-T115）8.5×17.3mm（径／長さ）（ECM-T145）バッテリーボックス部：40×16.5×46mm（幅／厚さ／長さ）マイクロホン部（コード含む）：約11g（ECM-T15、ECM-T115）約13g（ECM-T145）バッテリーボックス部（コード・電池含む）：約17g
質量	マイクロホン部（コード含む）：約11g（ECM-T15、ECM-T115）約13g（ECM-T145）バッテリーボックス部（コード・電池含む）：約17g
コード	マイクロホン部：OFC単芯シールド 長さ約1m ø1.5mm（ECM-T115）ø1.5mm（ECM-T145）ø1.5mm（ECM-T15）バッテリーボックス部：OFC単芯シールドø1.5mm 長さ約0.3m
付属品	バッテリーボックス（1）（ECM-T115、ECM-T145）ソニーリチウム電池CR2025（1）（ECM-T115、ECM-T145）ホルダークリップ（1）（ECM-T145用）ウインドスクリーン（1）（ECM-T145用）取扱説明書（1）保証書（1）

次の各項は、JIS C5502-1991マイクロホン工業規格に準拠して試験したものです。
ECM-T15は当社プラグインパワー標準回路を用いて測定したものです。

周波数特性	50-15,000Hz
指向特性	全指向性
出力インピーダンス	（ECM-T115/ECM-T145）2.8kΩ±30%
正面感度	開回路電圧レベル −42±3dB 0dB=1V／Pa、1,000Hz （1Pa=10 μ bar=94dB _{SPL} ）
連続持続時間	約300時間（使用電池：ソニーリチウム電池CR2025）
最大入力音圧レベル	約110dB _{SPL} マイクロホン出力信号が1,000Hzで、1%の波型ひずみを生じる入力音圧レベル 0dB _{SPL} =2×10 ⁻⁵ Pa
許容動作温度	0℃～40℃
別売りアクセサリ	PC-251MS（ステレオテープレコーダーなどで録音するとき使用）（ステレオミニプラグ↔ミニジャック）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

この説明書は再生紙を使用しています。

