

警告

警告

⚠ 注意




火災




感電

下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

禁止



禁止



下記の注意を守らないと**けが**をしたり
自動車に損害を与えたりすることがあります。


● Fax 0466-31-3595

受付時間：
月～金
9:00～20:00
土・日・祝日
9:00～17:00

取り付け


寸法図

取付部品



单位:mm

* 取り付け時の深さ




取り付け例


- 取り付ける前に必ず、接続先の機器について付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 別売り品の仕様については、カタログまたはお買い上げ店にご相談ください。

1 テンプレートを使用し、直径3.3mm*の穴をあける。


* ④を使って取り付ける場合は、直径5mmの穴をあけてください。



2 グリルネットをはずす。



3



黒ライン

②*

* 白：左スピーカー
灰：右スピーカー

マスターユニット (別売り) または
パワーアンプ (別売り) へ

4

This diagram illustrates the fourth step of the installation process. It shows the speaker being mounted onto the door panel. The speaker is secured with four screws, labeled with the number 3. The door panel is labeled with the number 5. A callout box provides a detailed view of the speaker being inserted into a slot in the door panel, with a 3mm gap indicated. The door panel is also labeled with the number 4 in the callout.

スピーカー

3


5

3mm

4

ドアパネル

5 グリルネットを取り付ける。



グリルネットのはずし方

