

# エアボード専用 リチャージャブル バッテリーパック

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## BP-AB1

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

### **警告** 安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



#### 安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

#### 万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら、異常に温度が上がったら



すぐにバッテリーをはずし、お買い上げ店、またはエアボードカスタマーサポートセンターに連絡してください。

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**危険** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなど人身事故が生じます。

**警告** この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。

注意を促す記号



火災



破裂



危険



火災



破裂

下記の注意事項を守らないと**火災・破裂**により**死亡**や**大けが**などの人身事故が生じます。

- バッテリーパックに穴をあけたり、釘などをさしたりしない。
- 指定された充電方法以外で充電しない。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。電子レンジやオーブンで加熱しない。  
コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
- 火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしない。
- バッテリーパックから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗った後、ただちに医師に相談してください。
- バッテリーパックに衝撃を与えない。  
落とすなどして強いショックを与えたり、重いものを載せたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。



警告



火災

下記の注意事項を守らないと**火災**などにより**死亡**や**大けが**の原因となります。

- バッテリーパックを廃棄する場合
  - 地方自治体の条例等に従ってください。
  - 一般ゴミに混ぜて捨てないでください。
  - またはソニーサービスステーションへお持ちください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはエアボード カスタマーサポートセンターへ

ナビダイヤル：☎ 0570-05-0005 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

携帯電話・PHSでのご利用は：0191-32-2951

メールアドレス：support@airbonet.com

受付時間：月～金 午前9時～午後6時(ただし、年末、年始、祝日を除く)

エアボードに関するさまざまな情報：<http://www.sony.co.jp/airboard>

<http://www.sony.co.jp/>

この説明書は再生紙を使用しています。

# お使いになる前に

本バッテリーパックは、ソニーパーソナルITテレビ エアボード専用のリチャージャブルバッテリーパックです。  
充電のしかたについては、お使いになる前にエアボード本体の取扱説明書をご覧ください。

## 主な仕様

使用電池	リチウムイオン蓄電池
公称電圧	DC 7.4V
容量	5400 mAh
動作温度	0 ~ 35
保存温度	-20 ~ 45
最大外形寸法	約58.1 × 23.3 × 139.7 mm(幅/高さ/奥行き)
質量	約350 g
付属品	取扱説明書(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

## 使用上のご注意

- 端子をキーホルダーなどの金属類でショート(短絡)させないでください。
- 高温になった車の中や炎天下など、45℃以上になるところに放置しないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 落としたり重いものを載せたりしないでください。本バッテリーパックに強いショックを与えたり、圧力をかけたりしないでください。本バッテリーパックやエアボード本体の故障の原因となることがあります。
- 本バッテリーパックを長時間使用しないときは、エアボード本体でバッテリーを使い切ってから、取り外して保存してください。また、1年に1回程度は満充電にして、エアボードで使い切ってから、再び涼しい場所で保存してください。
- リチウムイオンバッテリーは、通常のバッテリーと同様、充電と放電を繰り返すことで容量がしだいに減っていく特性があります。従って、他の商品で使われているバッテリーと同様、エアボードで使用するバッテリーも消耗品という扱いになります。

お願い

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先：

社団法人電池工業会 TEL:03-3434-0261

ホームページ:<http://www.baj.or.jp>



Li-ion

# アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはエアボード カスタマーサポートセンターへご連絡ください。

交換部品の所有権について

修理によって交換された旧部品は、弊社の所有となりますので、あらかじめご了承ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名：BP-AB1
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 購入年月日：