

Projector Lamp

プロジェクターランプ

取扱説明書	(JP)
Operating Instructions	(GB)
Mode d'emploi	(FR)
Bedienungsanleitung	(DE)
Manual de instrucciones.....	(ES)
Istruzioni per d'uso	(IT)
使用说明书.....	(CS)

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

LMP-H202

© 2022 Sony Corporation Printed in China



よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口

フリーダイヤル..... 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話・・050-3754-9577

修理相談窓口

フリーダイヤル..... 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話・・050-3754-9599
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に

「999」+「#」

を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1




安全のために


ソニー製品は安全に充分に配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることもあり、危険です。


事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。


- 安全のための注意事項を守る。
- 破損したら使わずに、ソニーの相談窓口(1)に修理を依頼する。


警告表示の意味		
この取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。		
警告	注意	
この表示の注意事項を守らないと、火災や高温などにより死亡や大けがなど人身事故につながる可能性があります。	この表示の注意事項を守らないと、事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。	
行為を指示する記号  プラグをコンセントから抜く  ぬれ手禁止	行為を禁止する記号  禁止  分解禁止	注意を促す記号  注意  火災  感電  高温


警告	下記の注意を守らないと、 高温・火災 などにより 死亡や大けが につながる可能性があります。
 火災  感電  高温	

 高温	ランプ交換はランプが十分に冷えてから行う 電源を切った直後はランプが高温になっており、触るとやけどの原因となることがあります。ランプ交換の際は、電源を切ってから1時間以上たって、十分にランプが冷えてから行ってください。
--	---


 禁止	他の製品に使用しない このプロジェクターランプは、ソニープロジェクター用の交換用ランプです。他の製品には絶対にお使いにならないでください。火災や故障などの原因になります。
--	---


 分解禁止	ランプの分解や改造をしない ランプを分解・改造して使用すると火災や感電の原因となります。
--	--


 プラグをコンセントから抜く	ランプ交換の際はプラグをコンセントから抜く ランプを交換する前に必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。
---	--

 禁止	ランプの収納部に異物を入れない ランプを抜いた後のランプの収納部に金属類や燃えやすい物などの異物を入れないでください。火災や感電の原因となります。
--	---

注意	下記の注意を守らないと、 けが をしたり、周辺の 物品 に 損害 を与えることがあります。
-----------	--

 注意	ランプを傾けて持たない ランプを傾けて持つとランプの破損時にランプの破片が飛び、けがの原因となることがあります。水平に、ハンドルを持ってください。
--	---

 ぬれ手禁止	ぬれた手で電源プラグに触らない ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。
---	--

 水ぬれ禁止	水のある場所に置かない 水が入ったり、濡れたり、風呂場などで使うと、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご注意ください。
---	---

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

プロジェクターの取扱説明書をもう一度ご覧になって取り付けかたをご確認ください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

ソニーの相談窓口(1)にご相談ください。(裏表紙)

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。


使用済みランプを廃棄する場合 本機の光源用ランプの中には水銀が含まれています。使用済み光源用ランプは、地域の蛍光管の廃棄ルールに従って廃棄してください。
--

日本語

このプロジェクターランプは、ソニープロジェクターの交換用ランプです。お使いになる前に、お持ちのプロジェクターの取扱説明書をご覧ください。このランプが使用できるかどうかを必ず確認してください。ランプを交換するときは、必ずランプに付属しているエアフィルターも交換してください。また吸気口の掃除も行ってください。ランプ/エアフィルターの交換のしかたについては、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。

注意

ランプ交換後は以下の操作が必要になりますので、必ず行うようにしてください。以下を行わないと、ランプ交換後すぐに「ランプ/フィルターを交換してください。」というメッセージが出る場合があります。

- 1 電源コードを接続する。
- 2 プロジェクターの電源を入れ、「 初期設定」メニューのランプ設定を選択すると、以下のようなメニュー画面が表示される。「ランプを交換したときの設定です。ランプを交換しましたか？」この画面が表示されたら、「はい」を選択する。続いて「ランプ設定が完了しました。」と表示されるので、「OK」を選択する。

主な仕様


最大外形寸法	約105×101×114 mm (幅/奥行き/高さ)
質量	約0.2 kg
付属品	エアフィルター (1) 取扱説明書(本書) 保証書(1)

本機の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。


English

The projector lamp is designed to be used with the Sony projector. Before replacing the lamp, read the Operating Instructions of the projector and make sure that this lamp can be used for your projector. When you replace the lamp, make sure you replace the air filter attached to the lamp. Also, clean the ventilation holes (intake) at the same time. To replace the lamp/air filter, refer to the Operating Instructions of the projector.

Cautions

- The lamp becomes a high temperature after turning off the projector with the **1** /  key. If you touch the lamp, you may scald your finger. When you replace the lamp, wait for at least an hour for the lamp to cool.
- When removing the lamp unit, make sure it remains horizontal. If you pull out the lamp unit while tilted and if the lamp breaks, the pieces may scatter, causing injury.

Notes

- If the lamp breaks, consult with qualified Sony personnel.
- Please do the following operations after replacing the lamp with a new one. If you don't so, the message “Please replace the Lamp/Filter.” may appear at once after replacing the lamp.
 - 1 Plug the AC power cord into a wall outlet.
 - 2 Turn on the projector, then select Setup  menu. The following menu appears. “Settings for lamp replacement. Has the projection lamp been replaced?”. Select “Yes”, if this screen appears. If the message “Lamp replacement process is now complete” appears, select “OK”.

Disposal of the used lamp

For the customers in the USA

Lamp in this product contains mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Telecommunications Industry Association (www.eiae.org).

Specifications

Dimensions	Approx. 105 × 101 × 114 mm (w/d/h) (4 1/8 × 3 31/32 × 4 1/2 inches)
Mass	Approx. 0.2 kg (9 oz)
Supplied accessories	Air filter (1) Operating Instructions (this manual)

Design and specifications are subject to change without notice.

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.



