


# TA-DA5600ES

## GUIメニューリスト



<sup>1)</sup> 今後発売されるデジタルメディアポートアダプターのための項目です。  
<sup>2)</sup> テレビ画面に表示されるメニュー項目は現在の設定または、選ばれているアイコンによって変わります。  
<sup>3)</sup> リスニングポジション1用のメニューです。