



地デジ 地上アナログから 地上デジタルへ 対応ガイド

地デジ対応の環境を
ご確認ください。

1

受信できる地域

地デジは従来の地上アナログ放送と違い、現在受信できない地域（エリア）もあります。

地デジ対応

2

地デジ対応アンテナ

地デジ対応の UHF アンテナが必要です。
従来の地上アナログ放送用の VHF アンテナでは受信できません。

3

アンテナの向き

地デジ対応アンテナが地デジ送信所の方向を向いている必要があります。

4

壁のアンテナ端子

地デジをきれいに受信するには壁のアンテナ端子が同軸プラグ型である必要があります。

BS・110度CS
デジタル放送については裏面をご覧ください。

同軸プラグ型端子

マンションなどの
[集合住宅]に
お住まいのかた
[ケーブルテレビ]を
ご利用のかたは
下欄をご覧ください。

ご確認ください、ご相談は

受信地域（エリア）や受信方法などの地デジ全般について

(社)デジタル放送推進協会(Dpa)
<http://www.dpa.or.jp>

アンテナや壁の端子について

アンテナの向きの調整や設置が必要ときや、
壁の端子の工事が必要ときは、
販売店または工事業者にご相談ください。



[集合住宅]にお住まいのかた

建物が地デジに対応しているかどうか、
管理組合または管理会社などにご相談ください。



[ケーブルテレビ]をご利用のかた

ケーブルテレビ会社にご相談ください。

ケーブルテレビ会社の連絡先がわからないときは、
下記までお問い合わせください。
(社)日本ケーブルテレビ連盟 電話：03-3490-2022(平日 9:30~17:30)

提供地域（エリア）については、
下記ホームページで確認ください。
<http://www.catv-jcta.jp/>

地デジの受信相談について

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター
電話：0570-07-0101
(平日 9:00~21:00、土・日・祝日 9:00~18:00)

BS・110度CSデジタル放送 対応ガイド

BS・110度CS
デジタル放送対応
の環境を
ご確認ください。

地デジ対応に
ついては裏面を
ご覧ください。 →

1 BS・110度CS デジタル放送対応 アンテナ

BS・110度CSデジタル放送対応の衛星アンテナが必要です。従来のBS・110度CSアナログ放送用アンテナでは受信できない場合があります。

2 アンテナの向き

衛星アンテナが衛星の方向を向いている必要があります。アンテナに付属している取扱説明書を確認してください。

3 アンテナ信号の 分波

壁のアンテナ端子が地上波と衛星の混合のときなどは、110度CSデジタルに対応したCS/BS/地上波放送対応分波器をお使いください。

4 有料放送の 視聴申し込み

有料放送は視聴申し込みが必要です。下記のお問い合わせ先に確認してください。

マンションなどの
[集合住宅]に
お住まいのかた
[ケーブルテレビ]を
ご利用のかたは
下欄をご覧ください。

BS・110度CS
デジタル放送対応

BS・110度CS
デジタル放送対応

ご確認ください、ご相談は

受信方法などのデジタル放送全般について

(社)デジタル放送推進協会(Dpa)
<http://www.dpa.or.jp>

アンテナや壁の端子について

アンテナの向きの調整や設置が必要なときや、壁の端子の工事が必要なときは、販売店または工事業者にご相談ください。

[集合住宅]にお住まいのかた

建物がBS・110度CSデジタル放送に対応しているかどうか、管理組合または管理会社などにご相談ください。

[ケーブルテレビ]をご利用のかた

ケーブルテレビ会社にご相談ください。
ケーブルテレビ会社の連絡先がわからないときは、下記までお問い合わせください。
(社)日本ケーブルテレビ連盟 電話：03-3490-2022(平日9:30~17:30)
提供地域(エリア)については、下記ホームページで確認ください。
<http://www.catv-jcta.jp/>

有料放送のお問い合わせ先

WOWOW 電話：0120-580807(9:00~20:00)
<http://www.wowow.co.jp/>
スター・チャンネル 電話：0570-013-111(10:00~18:00)
(PHS、IP 電話のお客様は、045-339-0399)
<http://www.star-ch.co.jp/>
スカパー! e2 電話：0570-08-1212(10:00~20:00)
(PHS、IP 電話のお客様は、045-276-7777)
<http://www.e2sptv.jp>