



“nav-u” 本体をブラケット部に装着するときのご注意

ブラケット上部のツメが“nav-u”本体の前面に確実にかかっていることを確認してください。



ブラケット上部のツメが“nav-u”本体の上面に乗った状態だと、使用中に落下してしまう可能性があります。