


TA-DA3600ES

GUIメニューリスト



¹⁾ 今後発売されるデジタルメディアポートアダプターのための項目です。
²⁾ テレビ画面に表示されるメニュー項目は現在の設定または、選ばれているアイコンによって変わります。
³⁾ 選択中のリスニングポジション用のメニューです。