

ホームシアター システム

HT-SL7 スピーカー接続ガイド

この接続ガイドは、DVDプレーヤーのデジタル出力端子を本機のデジタル入力端子に接続して、マルチチャンネルサラウンドを楽しむときのつなぎかたを説明しています。その他の機器のつなぎかたについて詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。

スピーカーをつなぐときは、必ず本体の電源を切ってください。

