

M-crew for HAR-LH500

Version 2.6J

取扱説明書

本書では、M-crewのインストール方法と基本的な使いかたを説明しています。各操作について詳しくは、ヘルプをご覧ください。また、最新の情報については、Readmeをご覧ください。Readmeは、[スタート]メニューから[プログラム]→[M-crew for HAR-LH500]→[Readmeの参照]をクリックして表示します。

- 権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。
- このソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- 万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
- このソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。また、対応している他のソフトウェアおよびサービスについても、予告なく変更することがあります。ご了承ください。

Program ©1997-2003 Sony Corporation
Documentation ©2003 Sony Corporation
©2003 Sony Corporation All rights reserved.

-
- ・ M-crewは、ソニー株式会社の商標です。
 - ・ Microsoft、MS-DOSおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 - ・ IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 - ・ MacintoshはApple Computer Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
 - ・ NEC PC-98はNECの登録商標です。
 - ・ AdobeおよびAcrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。
 - ・ その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標、あるいは商標です。
 - ・ Music recognition technology and related data are provided by Gracenote and the Gracenote Cddb® Music Recognition Service™. Gracenote is the industry standard in music recognition technology and related content delivery. For more information visit www.gracenote.com.
 - ・ CD and music-related data from Gracenote Cddb® Music Recognition Service™ © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote Cddb Client Software © 2000, 2001, 2002 Gracenote. U.S. Patents Numbers #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, and other patents issued or pending.
 - ・ Cddb is a registered trademark of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote Cddb logo and logotype, and the "Powered by Gracenote Cddb" logo are trademarks of Gracenote. Music Recognition Service and MRS are service marks of Gracenote.



目次

お使いになる前に

| | |
|------------|---|
| こんなことができます | 4 |
| 必要なシステム | 5 |

準備

| | |
|-----------------------|----|
| M-crewをインストールする | 6 |
| M-crewをアンインストール（削除）する | 10 |
| パソコンに接続する | 11 |
| デバイスの登録状態を確認する | 12 |

基本的な操作

| | |
|----------------------|----|
| M-crewを起動する | 14 |
| M-crewを使う | 15 |
| CDを聞く | 15 |
| HDDを聞く | 16 |
| CDからHDDへ録音する（シンクロ録音） | 17 |
| M-crewを終了する | 18 |

その他

| | |
|--------|----|
| ヘルプを使う | 19 |
| 困ったときは | 21 |

ご注意

- 本ソフトウェアは、この取扱説明書の画面と一部違うところがある場合があります。
- この取扱説明書は、お客様がWindowsの基本操作に習熟していることを前提にしています。
パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

お使いになる前に

こんなことができます

M-crew for HAR-LH500 (Ver.2.6J) を使って、お手持ちのパソコンから、HAR-LH500を操作できます。

再生操作

- パソコンからのCD、HDDの再生

録音／編集操作

- パソコンのキーボードを使ってのアルバム名／アーティスト名／曲名などの入力
- パソコンからGracenote CDDB®サーバーにアクセスしてお手持ちのCDの音楽情報を入手
- パソコンのディスプレイを見ながらのHDDの編集
- CDからHDDへのドラッグ＆ドロップによる簡単録音
- パソコン上のMP3ファイルをHDDへ転送

その他の操作

- 再生した曲の情報をディスクライブラーで管理
- 曲を聞きながら、関連するホームページを検索

ご注意

本ソフトウェアでは、パソコンと直接接続したHAR-LH500のみコントロールできます。

必要なシステム

M-crew for HAR-LH500 (Ver.2.6J) のご使用には、次のハードウェア、ソフトウェアが必要です。

- 以下の性能を満たしたIBM PC/ATまたはその互換機(Macintosh、NEC PC-98などでは動作しません)
 - CPU^{*1} : Intel Pentium II 233MHzまたはCeleron 300MHz以上
 - ビデオボードおよびディスプレイドライバ : SVGA(800×600ピクセル)、65536色以上を表示可能なもの
 - ハードディスクの空き容量 : 45MB以上^{*2}
 - 使用可能な状態のUSBポート : 1つ以上
 - CD-ROMドライブ(ソフトウェアのインストール用)
- OS^{*3} : Windows Me/Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional
(Microsoft Windows 3.1およびWindows NT、Windows 95、Windows 98環境では動作しません)
 - Windows 2000でインストールするときは、管理者のアカウント(Administrator)でログオンしてください。
 - Windows XPでインストールするときは、「コンピュータの管理者」に所属するユーザ名(半角英数)でログオンしてください。
- パソコン上の音楽ファイルなどを再生する場合は、Windows Media Player 6.4以降及びMicrosoft Internet Explorer 4.0以降またはNetscape Communicator 4.0以降がインストールされた環境
- ディスプレイ : SVGA (800×600ピクセル)、65536色以上を表示可能なもの

*¹ Intel Pentium互換のCPUについては、上記と同等またはそれ以上の性能のものが対象となります。(オーディオファイルの再生で音飛びが発生する場合があります。)

*² Acrobat Reader 5.1をインストールするときは、さらに18MB必要になります。

*³ お使いのOSがWindows 2000の場合はService Pack 3以降を適用してください。詳しくはMicrosoft社のホームページをご覧ください。

ご注意

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- 自作PCおよびOSの個人でのアップグレード後の動作保証はいたしません。
- ハブの種類や接続状態によっては動作が不安定になる可能性がありますので、HAR-LH500とパソコンを直接つなぐことをおすすめします。

準備

M-crewをインストールする

お手持ちのパソコンのハードディスクに本ソフトウェアをインストールします。あらかじめパソコンを起動しておきます。

- 接続前に必ずインストールを行ってください。インストール前のパソコンとHAR-LH500を接続しても正しく動作しません。
- Windows 2000でデバイスのインストールや設定を行うためには、管理者/Administratorとしてログオンする必要があります。
- Windows XPでデバイスのインストールや設定を行うためには、「コンピュータの管理者」に所属するユーザ名(半角英数)でログオンする必要があります。

1 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる

「M-crew Operating Instructions」ダイアログが表示されます。



ご注意

ダイアログが表示されないときは、CD-ROMのManualDlg.exeアイコンをダブルクリックしてください。

2 [インストールダイアログの起動] をクリックする

セットアップ画面が表示されます。

ご注意

セットアップ画面が表示されないときは、CD-ROMのInstallDlg.exeアイコンをダブルクリックしてください。

3 セットアップ画面の「1.M-crewのセットアップ」をクリックする

セットアッププログラムが起動します。

ご注意

M-crewのセットアップには、Windows Installerが必要です。お使いのパソコンにWindows Installerがインストールされていない場合は、再起動を要求する画面が表示されます。その場合は、[再起動]をクリックしてWindowsを再起動してください。再起動するときはCD-ROMを取り出さないでください。



4 [次へ] をクリックする



5 インストール先を選択して、[次へ] をクリックする

ハードディスクへのインストールが始まります。




次ページへつづく

インストール先を変更したい場合、[参照] ボタンをクリックする



M-crewのインストール先のフォルダを変更する場合は、フォルダを指定してから [OK] をクリックします。

6 完了のダイアログが表示されたら、[完了] をクリックする



7 セットアップ画面の「2.PCLK-COMM Driverのセットアップ」をクリックする

8 [次へ] をクリックする

ハードディスクへのインストールが始まります。

9 完了のダイアログが表示されたら、[完了] をクリックする

10 セットアップ画面の「3.HDD Driverのセットアップ」をクリックする

11 [次へ] をクリックする

ハードディスクへのインストールが始まります。

12 完了のダイアログが表示されたら、[完了] をクリックし、Windowsを再起動する

これでM-crewのインストールは完了です。

インストール後の再起動は、必ず実行してください。M-crewが正しく動作しないことがあります。再起動後はCD-ROMを取り出してください。

お使いになる前に

Readmeをご覧ください。スタートメニューの[プログラム]にポインタを合わせ、[M-crew for HAR-LH500]を選び、[Readmeの参照]をクリックすると表示できます。

ご注意

- インストールによって作成されたフォルダは、M-crewソフトウェアが使用します。削除、移動、内容の変更などを行わないでください。
- すでに該当のドライバなどがインストールされているときは、インストール中に確認のダイアログボックスが表示されます。
- Windows XPでM-crewドライバをインストールしているときに、警告ダイアログ「インストールを続行した場合、システムの動作が損なわれたりシステムが不安定になるなど、重大な障害を引き起こす要因となる可能性があります。今すぐインストールを中断し、ソフトウェアベンダに連絡してWindowsロゴの認定テストに合格したソフトウェア入手することをMicrosoftは強く推奨します。」が出た場合でも「続行」をクリックしてインストールを続けてください。

M-crewをアンインストール（削除）する

M-crewを削除したいときは、以下の手順でアンインストールします。

1 コントロールパネルを表示する

スタートメニューの【設定】にポインタを合わせ、【コントロールパネル】をクリックします。

(Windows XPの場合、スタートメニューの【コントロールパネル】をクリックします。)

2 【アプリケーションの追加と削除】をダブルクリックする

(Windows XPの場合、クラシック表示のときは、カテゴリ表示に切り換えてから【プログラムの追加と削除】をクリックする)

「アプリケーションの追加と削除」(Windows XPの場合、「プログラムの追加と削除」)ダイアログが表示されます。

3 インストール済みのソフトウェアの一覧から【M-crew_Ver2.6J】をクリックする

4 Windows XPの場合は【変更と削除】、Windows 2000の場合は【変更／削除】をクリックし、ウィザードの指示に従って操作する

M-crew_Ver2.6Jがアンインストールされます。


ご注意

M-crewをアンインストールしても、M-crewがインストールされていたフォルダ(標準でC:¥Program Files¥M_crew¥HAR-LH500)の下にあるDatabaseとJacketフォルダ、各フォルダに含まれているファイルは削除されません。また、アンインストールしてもスタートメニューにM-crewのメニューが残ることがあります。

パソコンに接続する

HAR-LH500をパソコンに接続する

USBケーブルを使って接続します。



ご注意

- 接続前に必ずM-crewをインストールしてください。インストール前のパソコンとHAR-LH500を接続しても正しく動作しません。
- Windows 2000でデバイスのインストールや設定を行うためには、管理者(Administrator)としてログオンする必要があります。
- Windows XPでデバイスのインストールや設定を行うためには、「コンピュータの管理者」に所属するユーザ名(半角英数)でログオンする必要があります。
- 接続部の破損の原因となりますので、プラグは垂直に差し込んでください。
- ハブの種類や接続状態によっては動作が不安定になる可能性がありますので、HAR-LH500とパソコンを直接つなぐことをおすすめします。
- Windows 2000ではUSBケーブルを抜く前にパソコンをシャットダウンしてください。Windows XPではUSBケーブルを抜く前に[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックして、デバイスを停止してください。
- HAR-LH500の一部の機能はM-crewでは操作できないことがあります。
- HAR-LH500 1台に対し、M-crewがインストールされたパソコン1台が対応します。同ソフトウェアがインストールされた他のパソコンを接続した場合、HAR-LH500が操作できないことがあります。その場合は、再読み込みボタンをクリックしてください。(ヘルプを参照)

デバイスの登録状態を確認する

M-crewを起動する前に、お使いのパソコンで必要な設定を行い、デバイスの登録状態を確認してください。

設定と確認の手順は、Windows 2000、Windows Me、Windows XPで異なります。お使いのパソコンのOSに対応する説明をご覧ください。

ご注意

デバイスの登録状態を確認する前に、HAR-LH500の電源を入れてください。

- 1 スタートメニューの【設定】にポインタを合わせ、【コントロールパネル】をクリックする（Windows XPの場合、スタートメニューの【コントロールパネル】をクリックし、画面左ウィンドウの「クラシック表示に切り換える」をクリックする）

コントロールパネルが表示されます。

2 「システム」をダブルクリックする

「システムのプロパティ」ダイアログが表示されます。

不注意


Windows Meで[システム]が見つからない場合は、「すべてのコントロールパネル」のオプションを表示する。|をクリックしてください。

- ### 3 (Windows 2000/Windows XPの場合のみ) [ハードウェア] タブをクリックする

- 4 [デバイスマネージャ] タブ (Windows 2000/Windows XPの場合、[デバイスマネージャ] ボタン) をクリックする。

次の項目が表示されていることを確認します。

「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」(Windows 2000/Windows XPの場合、「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」)の下に「Sony HDD Audio Recorder」「SONY USB COMM6」と「USB複合デバイス」



(Windows 2000の画面)

ご注意

Windows Meでお使いの環境によっては、各項目の先頭に  が表示されることがあります、問題なくご使用いただけます。

5 [OK] をクリックし、「システムのプロパティ」ダイアログを閉じる

準備

基本的な操作

M-crewを起動する

- スタートメニューの【プログラム】にポインタを合わせ、【M-crew for HAR-LH500】を選び、【M-crew】をクリックする
しばらく待つと、M-crewが起動され、メインバーが表示されます。
起動直後の画面は次のようになります。



ご注意

HDDへ録音中の場合は、録音を停止して起動するか、起動を中止するかを選択できます。

M-crewを使う

M-crewのバーやウィンドウについて簡単に説明しています。
操作について詳しくは、ヘルプをご覧ください。(19ページ)

CDを聞く

- 1 メインバーのファンクション名表示部で [CD] を選択する
CDバーが表示されます。
- 2 CDバーの曲番／曲名表示部をクリックする
曲の一覧が表示されます。
- 3 曲の一覧から、再生したい曲をクリックする
クリックした曲から順に再生されます。

その他の操作

| こんなときは | 操作 |
|--------|--|
| 再生を止める |  を押す。 |
| 一時停止する |  を押す。もう一度押すと、再生を再開します。 |
| 曲を選ぶ |  または  をくり返し押す。 |

ちょっと一言

CDウィンドウを使って、CDを聞くことができます。詳しくはヘルプを参照してください。

HDDを聞く

- 1** メインバーのファンクション名表示部で [HDD] を選択する
HDDバーが表示されます。
- 2** HDDバーのアルバム情報表示部をクリックする
アルバムの一覧が表示されます。
- 3** アルバムの一覧から、再生したいアルバムをクリックする
クリックしたアルバムの操作ができるようになり、HDD情報が読み込まれます。
- 4** HDDバーの曲番／曲名表示部をクリックする
曲の一覧が表示されます。
- 5** 曲の一覧から、再生したい曲をクリックする
クリックした曲から順に再生されます。

その他の操作

| こんなときは | 操作 |
|--------|--|
| 再生を止める |  を押す。 |
| 一時停止する |  を押す。もう一度押すと、再生を再開します。 |
| 曲を選ぶ |  または  をくり返し押す。 |

ちょっと一言

HDDウィンドウを使って、HDDに録音した曲を聞くことができます。詳しくはヘルプを参照してください。

CDからHDDへ録音する（シンクロ録音）

- 1** メインバーのツールバー表示スイッチをクリックする
ツールバーが表示されます。
- 2** ツールバーのRec Windowアイコンをクリックする
Recウィンドウが表示されます。
- 3** [Synchro] ボタンをクリックする
- 4** [シンクロスピード切り換え] ボタンをクリックする
NORMAL (通常スピード) とHIGH (ハイスピード) が切り換わります。
- 5** HDDウィンドウのFunctionツリー表示部から、録音先のアルバムをクリックする
アルバムの曲が、HDDウィンドウの曲名表示部に表示されます。
- 6** CDウィンドウのFunctionツリー表示部から、録音元のCDをクリックする
CDの曲が、CDウィンドウの曲名表示部に表示されます。
- 7** CDのすべての曲を録音するには、CDウィンドウのディスク情報表示部のディスク番号をドラッグして、HDDウィンドウの曲名表示部またはアルバム情報表示部にドロップする
録音したい曲がある場合は、CDウィンドウの曲名表示部で録音したい曲の曲番号をドラッグして、HDDウィンドウの曲名表示部またはアルバム情報表示部にドロップする
ドロップした曲が録音の候補となって、HDDウィンドウの曲名表示部にオレンジ色で表示されます。
- 8** Recウィンドウの [REC] ボタンをクリックする
CDからHDDへの録音が始まります。録音を止めるときは、HDDウィンドウの  をクリックします。

ちょっと一言

録音の候補になっている曲を取り消すことができます。詳しくはヘルプを参照してください。

M-crewを終了する

1 メインバーの をクリックする

終了のダイアログが表示されます。

2 [電源を切らない] をクリックする

M-crewのみが終了します。


M-crewと同時にHAR-LH500の電源を切るときは、[電源を切る] をクリックします。

その他

ヘルプを使う

ヘルプの目次を表示する

メインバーのヘルプ表示ボタンをクリックすると、M-crewのヘルプの目次が表示されます。



- をダブルクリックすると、その中にある項目のタイトルが表示されます。
- をクリックすると、その項目の説明が表示されます。
- 説明文中の下線部分をクリックすると、関連する説明のページが表示されます。

次ページへつづく

キーワードで検索する

- 1 上のトピックの検索ダイアログで、[キーワード] タブをクリックする
- 2 検索したい語句を入力するか、またはキーワードの一覧をスクロールして選択する
- 3 [表示] をクリックする
選択したキーワードに該当するトピックがダイアログの右側のウィンドウに表示されます。
「該当するトピック」ダイアログが表示された場合は、適切なトピックを選択して、[表示] をクリックします。

特定の語句が含まれているトピックを検索する

- 1 上のトピックの検索ダイアログで、[検索] タブをクリックする
- 2 トピックを探すキーワードとなる語句を入力し、[検索開始]をクリックする
検索結果のエントリーが「表示するトピックを選択してください：」リストボックスに表示されます。
- 3 適切なエントリーを選択し、[表示] をクリックする
選択したエントリーに該当するトピックがダイアログの右側のウィンドウに表示されます。

困ったときは

本ソフトウェアが正しく動作しないときは、ご相談になる前に下記の項目をもう一度チェックしてください。それでも具合が悪いときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにご相談ください。
お使いになっているパソコンの取扱説明書もあわせてご覧ください。
また、Readmeファイルもご覧ください。Readmeは、[スタート]メニューから [プログラム] - [M-crew for HAR-LH500] - [Readmeの参照] をクリックして表示します。

| 症状 | 原因／対策 |
|--|---|
| 「セットが応答しません。接続を確認してください。」というメッセージが出る | USBケーブルがパソコンあるいはHAR-LH500のUSBポートに正しく接続されていない。 → USBケーブルの接続を、もう一度確認してください。 → USBケーブルを抜き差ししてください。 → HAR-LH500の電源コードがコンセントにつながっていることを確認してください。 |
| M-crewが起動できない、画面が反応しない、または誤動作する | → HAR-LH500の電源を入れ直し、M-crewを立ち上げ直してください。 → USBケーブルを抜き差ししてください。 → よくお使いになる他のアプリケーションを起動させて、パソコン本体が正常に動くか確認してみてください。 → M-crewを1度アンインストールして(10ページ)から、再度インストール(6ページ)してみてください。 |
| HAR-LH500が反応しない | → USBケーブルの接続を、もう一度確認してください。(11ページ) → USBケーブルを抜き差ししてください。 |
| パソコンの画面に表示されているCDの名前と、実際の名前が一致しない | → 再読み込みボタンをクリックしてください。 → 再読み込みボタンをクリックしても情報が一致しないときは、M-crewを立ち上げ直してください。それでも一致しないときは、データベースが壊れている可能性があるので、もう1度データを入力し直してください。 |
| パソコンの画面に表示されているHDDの情報(アルバムや曲の名前、時間、など)と実際のHDDの情報が一致しない | → 再読み込みボタンをクリックしてください。 |
| ドライバの設定が正しくできない | → Readmeを見ながら設定してください。Readmeは、[スタート]メニューから [プログラム] - [M-crew for HAR-LH500] - [Readmeの参照] をクリックして表示します。 |
| 「CDDBに接続できませんでした」とメッセージが出る | → インターネットに正しく接続されているか確認してください。 → プロキシサーバーを使っているときは、オプションダイアログボックスで、正しくプロキシサーバーが設定されているか確認してください。 |

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

- <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

- 携帯電話・PHSでのご利用は … 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

- FAX 0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35