



## Android スマートフォンと本機をペアリングする

### 初めてペアリングをするとき

#### 1 本機を操作して、本機をペアリングモードにする。

本機の電源が切れている状態で  (マルチファンクション) ボタンを押し続け、ランプ (青) とランプ (赤) が交互に点滅したら離します。




本機がペアリングモードに入ります。(初めてペアリングを行うときや、本機を初期化した後などは約 2 秒間、それ以外は約 7 秒間押し続けると、ペアリングモードに入ります。)

#### 2 スマートフォンの「Bluetooth 設定」メニューを表示する。



メニューから「設定」をタッチ



「無線とネットワーク」をタッチ



「Bluetooth 設定」をタッチ

#### 3 「Bluetooth 設定」メニューでペアリングを行う。



「Bluetooth」のチェックボックスをタッチして、Bluetooth をオンにする



「端末のスキャン」をタッチして、Bluetooth 機器検索を開始



機器一覧から「XBA-BT75」をタッチ



ペアリング処理中



上記のようなメッセージが表示される場合は、「ペア設定する」をタッチ



ペアリング完了

携帯電話 (HFP) とメディアの音声 (A2DP) が接続されます。


### 本機からスマートフォンへ再接続をするとき

ペアリング済みのスマートフォンと本機は、未接続の状態から Bluetooth 接続の操作をするだけで通話や音楽を楽しむことができます。

#### 1 「Bluetooth 設定」がオンになっているかどうか確認する。



メニューから「設定」をタッチ





「無線とネットワーク」をタッチ



「Bluetooth」のチェックボックスを確認

#### 2 本機の電源を入れる。

 (マルチファンクション) ボタンをランプ (青) が点滅するまで押します。





自動的に携帯電話 (HFP) の接続が行われます。  
通常、その後スマートフォンからメディアの音声 (A2DP) が接続されます。

### スマートフォンから本機へ再接続をするとき

ペアリング済みのスマートフォンと本機は、未接続の状態から Bluetooth 接続の操作をするだけで通話や音楽を楽しむことができます。

#### 1 本機の電源を入れる。


 (マルチファンクション) ボタンをランプ (青) が点滅するまで押します。



#### 2 スマートフォンの「Bluetooth 設定」メニューを表示する。



メニューから「設定」をタッチ



「無線とネットワーク」をタッチ



「Bluetooth 設定」をタッチ

#### 3 「Bluetooth 設定」メニューで再接続を行う。



「Bluetooth」のチェックボックスを確認し、「XBA-BT75」をタッチ (Bluetooth がオンになっていない場合は、チェックを入れてオンにします。)



接続処理中




接続完了


携帯電話 (HFP) とメディアの音声 (A2DP) が接続されます。

## iPhone と本機をペアリングする

### 初めてペアリングをするとき

#### 1 本機を操作して、本機をペアリングモードにする。

本機の電源が切れている状態で  (マルチファンクション) ボタンを押し続け、ランプ (青) とランプ (赤) が交互に点滅したら離します。



本機がペアリングモードに入ります。(初めてペアリングを行うときや、本機を初期化した後などは約 2 秒間、それ以外は約 7 秒間押し続けると、ペアリングモードに入ります。)

#### 2 iPhone の「Bluetooth」画面を表示する。



メニューから「設定」をタッチ



「一般」をタッチ



「Bluetooth」をタッチ

#### 3 「Bluetooth」設定でペアリングを行う。



「オフ」をタッチして、「オン」にする



「XBA-BT75」をタッチ



登録完了

ハンズフリー (HFP) とオーディオ (A2DP) が接続されます。

### 本機から iPhone へ再接続をするとき

ペアリング済みの iPhone と本機は、未接続の状態から Bluetooth 接続の操作をするだけで通話や音楽を楽しむことができます。

#### 1 iPhone の「Bluetooth」画面を表示する。



メニューから「設定」をタッチ



「一般」をタッチ



「Bluetooth」をタッチ

#### 2 「Bluetooth」がオンになっているかどうか確認する。





「オフ」の場合はタッチして「オン」にする



登録されている機器が一覧表示される

#### 3 本機の電源を入れる。

 (マルチファンクション) ボタンをランプ (青) が点滅するまで押します。





自動的にハンズフリー (HFP) の接続が行われます。  
通常、その後 iPhone からオーディオ (A2DP) が接続されます。

### iPhone から本機へ再接続をするとき

ペアリング済みのスマートフォンと本機は、未接続の状態から Bluetooth 接続の操作をするだけで通話や音楽を楽しむことができます。

#### 1 本機の電源を入れる。

 (マルチファンクション) ボタンをランプ (青) が点滅するまで押します。



#### 2 iPhone の「Bluetooth」画面を表示する。



メニューから「設定」をタッチ



「一般」をタッチ



「Bluetooth」をタッチ

#### 3 「Bluetooth」がオンになっているかどうか確認する。



「オフ」の場合はタッチして「オン」にする



登録されている機器の一覧表示から「XBA-BT75」をタッチ



接続完了

ハンズフリー (HFP) とオーディオ (A2DP) が接続されます。

## Bluetooth® 対応携帯電話接続ガイド XBA-BT75



©2011 Sony Corporation  
Printed in China

\* 4 4 1 2 0 8 0 0 1 \* (1)

## 通話や音楽を楽しむために

本機で通話や音楽を楽しむためには、初めに本機と Android™ スマートフォン、iPhone または携帯電話をペアリングします。一度ペアリングをすれば、次回からは Bluetooth 接続の操作のみで通話や音楽を楽しめます。

ここでは Android スマートフォン、iPhone、au と NTT ドコモの携帯電話を例に、ペアリングと Bluetooth 接続の操作手順を説明します。(2011 年 9 月現在の携帯電話の操作手順)

au、NTT ドコモの携帯電話の操作手順は裏面を参照してください。

#### ご注意

本書の内容は一例であり、各メニューの名称や画面表示は、お使いの携帯電話により異なる場合があります。詳しくはお使いの Android スマートフォン、iPhone、携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC. の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。

「au」は、KDDI 株式会社の登録商標です。


「Android」は Google Inc. の商標です。


その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

## au の携帯電話と本機をペアリングする

### 初めてペアリングをするとき

#### 1 本機を操作して、本機をペアリングモードにする。

本機の電源が切れている状態で （マルチファンクション） ボタンを押し続け、ランプ（青）とランプ（赤）が交互に点滅したら離します。



本機がペアリングモードに入ります。（初めてペアリングを行うときや、本機を初期化した後などは約 2 秒間、それ以外は約 7 秒間押し続けると、ペアリングモードに入ります。）


#### 2 携帯電話を操作して本機を登録する。




MENU → ツール → Bluetooth メニューを選ぶ



「新規登録」を選び、「選択」を押す



「OK」を押して、Bluetooth 機器探索を開始



「XBA-BT75」を選び、「登録」を押す



本機の登録と接続処理中



ペアリング完了

ハンズフリー（HFP）とオーディオ（A2DP）が接続されます。

### 本機から au の携帯電話へ再接続をするとき

ペアリング済みの携帯電話と本機は、未接続の状態から Bluetooth 接続の操作をするだけで通話や音楽を楽しむことができます。

#### 1 携帯電話を接続待ち状態に設定する。



MENU → ツール → Bluetooth メニューを選ぶ





「接続待ち ON/OFF」を選び、「選択」を押す



「接続待ち ON」を選び、「選択」を押す → 接続待ち状態

#### 2 本機の電源を入れる。


（マルチファンクション） ボタンをランプ（青）が点滅するまで押します。



自動的にハンズフリー（HFP）の接続が行われます。

#### 3 本機の （マルチファンクション） ボタンを押す。


オーディオ（A2DP）の接続を行います。




### au の携帯電話から本機へ再接続をするとき

ペアリング済みのスマートフォンと本機は、未接続の状態から Bluetooth 接続の操作をするだけで通話や音楽を楽しむことができます。

#### 1 本機の電源を入れる。

（マルチファンクション） ボタンをランプ（青）が点滅するまで押します。




#### 2 携帯電話を操作して本機と接続する。



MENU → ツール → Bluetooth メニューを選ぶ




「登録機器一覧」を選び、「選択」を押す



「XBA-BT75」を選び、「接続」を押す



本機の登録と接続処理中




接続完了


ハンズフリー（HFP）とオーディオ（A2DP）が接続されます。

## NTT ドコモの携帯電話と本機をペアリングする

### 初めてペアリングをするとき

#### 1 本機を操作して、本機をペアリングモードにする。

本機の電源が切れている状態で （マルチファンクション） ボタンを押し続け、ランプ（青）とランプ（赤）が交互に点滅したら離します。



本機がペアリングモードに入ります。（初めてペアリングを行うときや、本機を初期化した後などは約 2 秒間、それ以外は約 7 秒間押し続けると、ペアリングモードに入ります。）


#### 2 携帯電話を操作して本機を登録する。



MENU → 便利ツール → Bluetooth メニューを選ぶ



「新規機器登録」を選び、「決定」を押して、Bluetooth 機器検索を開始




「XBA-BT75」を選んで「登録」を押す → 機器登録完了

パスキーの入力が必要な場合は


登録する携帯電話によっては、パスキーの入力が必要なものがあります。その場合は、以下のように操作をします。



「0000」を入力し、「決定」を押す



機器登録完了




上記の画面が表示されたら、いずれかを選び、「決定」を押す

#### 3 登録が完了したら、携帯電話を操作して本機と接続する。



「機器リスト・接続・切断」\* を選び、「決定」を押す



「XBA-BT75」を選んで「接続」を押す

\* 携帯電話の機器によっては、「登録機器リスト」などの場合もあります。

ハンズフリー（HFP）とオーディオ（A2DP）が接続されます。

### 本機から NTT ドコモの携帯電話へ再接続をするとき

ペアリング済みの携帯電話と本機は、未接続の状態から Bluetooth 接続の操作をするだけで通話や音楽を楽しむことができます。

#### 1 携帯電話を接続待ち状態に設定する。





MENU → 便利ツール → Bluetooth メニューを選ぶ



「接続待ち」を選び、「決定」を押す

#### 2 本機の電源を入れる。


（マルチファンクション） ボタンをランプ（青）が点滅するまで押します。



自動的にハンズフリー（HFP）の接続が行われます。

#### 3 本機の （マルチファンクション） ボタンを押す。


オーディオ（A2DP）の接続を行います。




### NTT ドコモの携帯電話から本機へ再接続をするとき

ペアリング済みのスマートフォンと本機は、未接続の状態から Bluetooth 接続の操作をするだけで通話や音楽を楽しむことができます。

#### 1 本機の電源を入れる。

（マルチファンクション） ボタンをランプ（青）が点滅するまで押します。




#### 2 携帯電話を操作して本機と接続する。



MENU → 便利ツール → Bluetooth メニューを選ぶ



「機器リスト・接続・切断」\* を選び、「決定」を押す



「XBA-BT75」を選んで「接続」を押す

ハンズフリー（HFP）とオーディオ（A2DP）が接続されます。