

安全に関するお知らせ

! 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

! 警告

交通安全のために

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。

! 警告

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

! 注意

静電気に関するご注意

人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じることがあります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。

! 禁止

運転中は使用しない

本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。

! 禁止

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

! 禁止

静電気に関するご注意

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないようにご注意ください。

! 禁止

安全のために

音量を上げすぎると音が外に漏れます。まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

! 禁止

静電気に関するご注意

雑音の多いところでも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

- 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合はすぐに本機の使用を中止してください。
- イヤーピースはしっかり取り付けてください。イヤーピースがはずれて耳に残るとけがや病気の原因となることがあります。

! 禁止

静電気に関するご注意

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損・劣化し交換する場合は、別売りのEP-EX11シリーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)をお買い上げの際お受け取りください。

! 禁止

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

! 禁止

静電気に関するご注意

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損・劣化し交換する場合は、別売りのEP-EX11シリーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)をお買い上げの際お受け取りください。

! 禁止

静電気に関するご注意

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

! 禁止

静電気に関するご注意

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損・劣化し交換する場合は、別売りのEP-EX11シリーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)をお買い上げの際お受け取りください。

! 禁止