

Bluetooth® 接続ガイド

スマートフォンとの接続編

(携帯電話との接続は、裏面をご覧ください。)

DR-BT150NC


©2012 Sony Corporation
Printed in Malaysia

Android


機器を登録して接続する

登録済みの機器と接続するには「登録済みのスマートフォンと接続する」をご覧ください。

1 本機を機器登録モードにする



電源が切れている状態で、POWER ボタンを約7秒押し続けます。



ボタンから指を離したあともランプの青と赤が交互に点滅することをご確認ください。

2 スマートフォンで本機を検索する

[設定] ▶ [無線とネットワーク] ▶ [Bluetooth設定]



「Bluetooth」のチェックボックスをタッチしてチェックマークを付ける



「端末のスキャン」をタッチ

3 互いの機器を登録する

パスキーを要求された場合は「0000」を入力します。



「DR-BT150NC」をタッチ

互いの機器への登録が完了し本機とスマートフォンが接続された状態になります。

接続されない場合は、「登録済みのスマートフォンと接続する」の手順2をご覧ください。


上記の操作は一例です。詳しくはお使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

iPhone


機器を登録して接続する

登録済みの機器と接続するには「登録済みのスマートフォンと接続する」をご覧ください。

1 本機を機器登録モードにする



電源が切れている状態で、POWER ボタンを約7秒押し続けます。



ボタンから指を離したあともランプの青と赤が交互に点滅することをご確認ください。

2 iPhoneで本機を検索する

[設定] ▶ [一般] ▶ [Bluetooth]



「Bluetooth」をタッチ



「オフ」をタッチして「オン」にする

3 互いの機器を登録する

パスキーを要求された場合は「0000」を入力します。



「DR-BT150NC」をタッチ


互いの機器への登録が完了し本機とiPhoneが接続された状態になります。

接続されない場合は、「登録済みのスマートフォンと接続する」の手順2をご覧ください。

上記の操作は一例です。詳しくはお使いのiPhoneの取扱説明書をご確認ください。

登録済みのスマートフォンと接続する

1 本機の電源を入れる



電源が切れている状態で、POWER ボタンを約2秒押し続けます。



本機とスマートフォンの電源を入れただけで接続される場合もあります。スマートフォンで接続状態を確認し、接続されていないときは手順2に進んでください。

2 スマートフォンで本機を検索する

Android

[設定] ▶ [無線とネットワーク] ▶ [Bluetooth設定]




チェックマークが付いていることを確認

「DR-BT150NC」をタッチ

iPhone

[設定] ▶ [一般] ▶ [Bluetooth]



「オン」になっていることを確認

「DR-BT150NC」をタッチ

上記の操作は一例です。詳しくはお使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。
「Android」はGoogle Inc.の商標です。

Bluetooth® 接続ガイド

au/docomo


携帯電話との接続編

DR-BT150NC


機器を登録して接続する

登録済みの機器と接続するには「登録済みの携帯電話と接続する」をご覧ください。

1 本機を機器登録モードにする



電源が切れている状態でPOWERボタンを約7秒押し続けます。



ボタンから指を離れたあとともランプの青と赤が交互に点滅することをご確認ください。

2 携帯電話で本機を検索する


[MENU] ▶ [便利ツール] ▶ [Bluetoothメニュー]



「新規機器登録」を選び「決定」を押す

3 互いの機器を登録する

パスキーを要求された場合は「0000」を入力します。



「DR-BT150NC」を選び「登録」を押す

互いの機器への登録が完了し本機と携帯電話が接続された状態になります。


接続されない場合は、「登録済みの携帯電話と接続する」の手順2をご覧ください。

上記の操作は一例です。詳しくはお使いの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。


機器を登録して接続する

登録済みの機器と接続するには「登録済みの携帯電話と接続する」をご覧ください。

1 本機を機器登録モードにする



電源が切れている状態でPOWERボタンを約7秒押し続けます。



ボタンから指を離れたあとともランプの青と赤が交互に点滅することをご確認ください。

2 携帯電話で本機を検索する


[MENU] ▶ [ツール] ▶ [Bluetoothメニュー]



「新規登録」を選び「決定」を押す

3 互いの機器を登録する

パスキーを要求された場合は「0000」を入力します。



「DR-BT150NC」を選び「登録」を押す


互いの機器への登録が完了し本機と携帯電話が接続された状態になります。

接続されない場合は、「登録済みの携帯電話と接続する」の手順2をご覧ください。

上記の操作は一例です。詳しくはお使いの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

登録済みの携帯電話と接続する

1 本機の電源を入れる



電源が切れている状態でPOWERボタンを約2秒押し続けます。




本機と携帯電話の電源を入れただけで接続される場合もあります。携帯電話で接続状態を確認し、接続されていないときは手順2に進んでください。

2 携帯電話で本機を検索する


あらかじめ携帯電話のBluetoothがオンになっていることを確認しておいてください。

[MENU] ▶ [ツール]
▶ [Bluetoothメニュー]
▶ [登録機器一覧]



「DR-BT150NC」を選び「接続」を押す

[MENU] ▶ [便利ツール]
▶ [Bluetoothメニュー]
▶ [機器リスト・接続・切断]



「DR-BT150NC」を選び「接続」を押す

上記の操作は一例です。詳しくはお使いの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

「au」は、KDDI株式会社の登録商標です。

その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。